

QX-S1100G シリーズ Ethernet スイッチ マニュアル訂正資料

All Rights Reserved

事前に NEC の書面による許可なく、本マニュアルをいかなる形式または方法で複製または配布することを禁止します。

商標

本マニュアルに記載されているその他の商標は、各社が保有します。

注意

本マニュアルの内容は、予告なく変更されることがあります。本マニュアルのすべての記述、情報、および推奨事項は、明示的か暗黙的にかかわらず、いかなる種類の保証の対象になりません。

本資料について

この資料は、以下に示す QX-S1100G シリーズ Ethernet スイッチに関するマニュアルからの変更内容を記載しています。

マニュアル	マニュアル番号	内容
QX-S1100G シリーズ Ethernet スイッチ インストールマニュアル	GVT-125430-001-00 1.5	システムのインストール について説明していま す。
QX-S1100G シリーズ Ethernet スイッチ オペレーションマニュアル	GVT-125431-001-00 1.9	機能の設定について説明 しています。
QX-S1100G シリーズ Ethernet スイッチ コマンドマニュアル	GVT-125432-001-00 1.8	機能に関するコマンドに ついて説明しています。

発行

2026年9月（5版）

改版履歴

版数	日付	内容
1.0	2026/1/5	新規作成
2.0	2026/1/20	#13376、#13634、#15848 の追加
3.0	2026/2/6	#17251 の追加
4.0	2026/4/23	#17880 の追加
5.0	2026/09	#20290 の追加 3 章「QX-S1100G シリーズ Ethernet スイッチ コマンドマニュアル」について、セキュリティの章が複数あったため、統一しました。
5.1	2026/10	マニュアルへの反映に伴い訂正資料の改版を実施

目次

1 章 QX-S1100G シリーズ Ethernet スイッチ インストールマニュアル	6
2 章 QX-S1100G シリーズ Ethernet スイッチ オペレーションマニュアル	8
02-アクセス	9
9.3 ループ検出の有効化	9
06-ACL and QoS	9
1.1.3 走査順	9
1.7.1 パケットフィルタリングのためのインタフェースへの ACL の適用	9
08-高可用性	9
2.3.2 Smart Link グループのプロテクト VLAN の設定	9
09-セキュリティ	9
4.8 MAC アドレス認証タイマの設定	9
3 章 QX-S1100G シリーズ Ethernet スイッチ コマンドマニュアル	10
02-アクセス	11
1.1.11 ifmonitor crc-error	11
1.1.12 ifmonitor input-error	11
1.1.13 ifmonitor output-error	11
06-ACL and QoS	11
1.1.11 packet-filter	11
07-セキュリティ	11
1.3.9 primary authentication (RADIUS scheme view)	11
1.3.20 secondary authentication (RADIUS scheme view)	11
3.1.10 mac-authentication parallel-with-dot1x	11
3.1.12 mac-authentication timer (system view)	11

1 章 QX-S1100G シリーズ Ethernet スイッチ インストールマニュアル

QX-S1100G シリーズ Ethernet
スイッチ インSTALLATIONマニュアル

追加および変更はありません。

2章 QX-S1100G シリーズ Ethernet スイッチ オペレーションマニュアル

追加および変更はありません。

3 章 QX-S1100G シリーズ Ethernet スイッチ コマンドマニュアル

追加および変更はありません。