GVT-274044-001-00 9.1

QX-S5100G シリーズ Ethernet スイッチ
マニュアル訂正資料

Copyright © NEC Corporation 2026

All Rights Reserved

事前に NEC の書面による許可なく、本マニュアルをいかなる形式または方法で複製または配布することを禁止します。

商標

本マニュアルに記載されているその他の商標は、各社が保有します。

注意

本マニュアルの内容は、予告なく変更されることがあります。本マニュアルのすべての記述、情報、および推奨事項は、明示的か暗黙的かにかかわらず、いかなる種類の保証の対象になりません。

本資料について

この資料は、以下に示す QX-S5100G シリーズ Ethernet スイッチに関するマニュアルからの変更内容を記載しています。

マニュアル	マニュアル番号	内容
QX-S5100G シリーズ Ethernet スイッチ インスタレーションマニュアル	GVT-159428-001-00 1.2	システムのインストールについて説明しています。
QX-S5100G シリーズ Ethernet スイッチ オペレーションマニュアル	GVT-159429-001-00 1.6	機能の設定について説明しています。
QX-S5100G シリーズ Ethernet スイッチ コマンドマニュアル	GVT-159430-001-00 1.7	機能に関するコマンドについて説明しています。

発行

２０２６年１１月（９．１版）

© NEC Corporation 2026

改版履歴

版数	日付	内容
1.0	2026/1/6	新規作成
2.0	2026/1/16	#13376、#13634、#14289、#15154、#15848 を追加
3.0	2026/1/30	#17267、#17318 を追加
4.0	2026/2/16	#16909、#18282 を追加
5.0	2026/3/2	#19603 を追加
6.0	2026/3/20	#20212 を追加
7.0	2026/4/17	#16840、#17228 を追加
8.0	2026/5/25	#16783、#17996、#18143 を追加
9.0	2026/9	#20290 を追加
9.1	2026/11	マニュアルへの反映に伴い訂正資料の改版を実施

© NEC Corporation 2026

目次

1章 QX-S5100G シリーズ Ethernet スイッチ インスタレーションマニュアル 6
2章 QX-S5100G シリーズ Ethernet スイッチ オペレーションマニュアル 8
3章 QX-S5100G シリーズ Ethernet スイッチ コマンドマニュアル 10

© NEC Corporation 2026

1章 QX-S5100G シリーズ Ethernet スイッチ インスタレーションマニュアル

© NEC Corporation 2026

追加および変更はありません。

© NEC Corporation 2026

２章 QX-S5100G シリーズ Ethernet スイッチ オペレーションマニュアル

© NEC Corporation 2026

追加および変更はありません。

© NEC Corporation 2026

3章 QX-S5100Gシリーズ Ethernet スイッチ コマンドマニュアル

© NEC Corporation 2026

追加および変更はありません。

© NEC Corporation 2026