

QX-W2120AC アクセスコントローラ マニュアル訂正資料

All Rights Reserved

事前に NEC の書面による許可なく、本マニュアルをいかなる形式または方法で複製または配布することを禁止します。

商標

本マニュアルに記載されているその他の商標は、各社が保有します。

注意

本マニュアルの内容は、予告なく変更されることがあります。本マニュアルのすべての記述、情報、および推奨事項は、明示的か暗黙的にかかわらず、いかなる種類の保証の対象になりません。

本資料について

この資料は、以下に示す QX-W2120AC アクセスコントローラに関するマニュアルからの変更内容を記載しています。

マニュアル	マニュアル番号	内容
QX-W2120AC アクセスコントローラインストールレーションマニュアル	GVT-056158-001-00 1.12	システムのインストールについて説明しています。
QX-W2120AC アクセスコントローラオペレーションマニュアル	GVT-056160-001-00 1.33	機能の設定について説明しています。
QX-W2120AC アクセスコントローラコマンドマニュアル	GVT-056161-001-00 1.31	機能に関するコマンドについて説明しています。
QX-W2120AC アクセスコントローラ Web コンソール操作マニュアル	GVT-056162-001-00 1.3	Web コンソールからの装置設定、状態確認等についての操作を記述しています。

発行

2026年7月（4版）

改版履歴

版数	日付	内容
1.0	2026/01	初版発行
2.0	2026/02	#18215、#18298 を追加
3.0	2026/04	#16932 を追加
4.0	2026/07	マニュアルに訂正内容を反映済みのため削除

目次

1 章 QX-W2120AC アクセスコントローラ インSTALLATIONマニュアル.....	6
2 章 QX- W2120AC アクセスコントローラ オペレーションマニュアル.....	8
3 章 QX- W2120AC アクセスコントローラ コマンドマニュアル.....	10
4 章 QX-W2120AC アクセスコントローラ Web コンソール操作マニュアル.....	12

1 章 QX-W2120AC アクセスコントローラ インストールマニュアル

追加および変更はありません。

2 章 QX- W2120AC アクセスコントローラ オペレーションマニュアル

追加および変更はありません。

3 章 QX- W2120AC アクセスコントローラ コマンドマニュアル

追加および変更はありません。

4 章 QX-W2120AC アクセスコントローラ Web コンソール操作マニュアル

追加および変更はありません。