

大切に保管してください。

## 注意事項

このたびは、Express5800/ft サーバをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書は、ftSys for VMware vSphere をご使用いただくために必要な注意事項に関して記載しています。本書に記載されている内容をご理解いただいた上で、ご使用してください。

○ 添付品について

NP8800-164P1/165P1、NP8800-164FP1/165FP1 をご購入のお客様は、以下の添付品はご使用にならないでください。

- ft control software 3.1.2 for VMware vSphere 4 Update2

○ ESXi のセットアップについて

ユーザズガイド(セットアップ編)の第4章および第5章の内容については、添付のセットアップガイドをご参照ください。

○ フォールト・トレラント・システムの運用前提について

フォールト・トレラント・システムの運用中は、「ft 管理アプライアンス」が常に稼働している必要があります。保守やトラブルシューティングの目的以外で ft 管理アプライアンスを停止させないでください（仮想マシンのシャットダウンやリブートを含む）。

- FT 制御ソフトウェアに含まれるサービスは、ft 管理アプライアンスの稼働状態を監視しており、必要に応じて仮想マシンを自動起動します。
- ft 管理アプライアンスは、ESXi ホスト本体のシャットダウンやリブートと連動して自動的に停止します。
- ft 管理アプライアンスをマイグレーションの対象にしないでください。

○ vSphere5 Update1 について

ft サーバは、現在 vSphere5 Update1 に対応しておりません。vSphere5 Update1 をインストールしないようにしてください。