



# 2 オペレーティング システムについて

---

本装置に添付されるESXシステムおよびサポートされるESXシステムのインストールの方法に関して、初めに知っておいていただきたいことがらについて説明します。

# VMware ESX 4.0 Update 1

本装置にVMware 4.0 Update 1をインストールして利用するため、「ESXをインストールするときのセットアップ手順」(4-3ページ)に従ってセットアップを行います。

## 本装置がサポートしているOSについて

本装置はVMware ESX 4.0 Update 1をインストールして利用します。以降、「ESX」と呼びます。また、ESXの仮想マシン内部で実行できるオペレーティングシステム(以降「ゲストOS」と呼びます)は以下のサイトを参照してください。

<http://www.nec.co.jp/pfsoft/vmware/>



本装置は精密機器です。ftサーバセットアップはできるだけ専門的な知識を持った保守サービス会社の保守員に依頼してください。

PP・サポートサービスご購入のお客様は、再インストールを行う前にPP・サポートサービスのWebページにおいて最新のft制御ソフトウェアを確認し、最新のバージョンのソフトウェアをインストールしてください。