

各種のバージョン組み合わせ表

(共通)

[PC サーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)]

ESMPRO/ServerManager から VMware ESXi の RAID システムを管理するにあたり、RAID システム情報を取得・制御するため、VMware ESXi に CIM プロバイダ (LSI SMI-S プロバイダや HPE WBEM プロバイダ) をインストールする必要があります。



CIM プロバイダをインストールしていない場合、NEC コーポレートサイトから正しいバージョンをダウンロードし、インストールしてください。
BTO モデルには CIM プロバイダがプリインストールされています。



VMware ESXi 7 の NEC カスタムイメージには CIM プロバイダがプリインストールされています。

VMware ESXi のバージョンや使用する RAID コントローラーなど、各種条件によってインストールすべき CIM プロバイダの種別・バージョンは異なります。

また、これらのバージョンによって、利用できる ESMPRO/ServerManager のバージョンも異なります。

詳細は本体装置のマニュアルや添付媒体をご参照ください。

RAID システム管理を正常におこなうため、正しいバージョンの組み合わせでご使用ください。



ESMPRO/ServerManager や VMware ESXi のバージョンをアップデートする場合も、アップデート後のバージョンに対して正しい組み合わせの CIM プロバイダをお使いください。



本体装置や RAID コントローラー自身の対応 OS バージョンも、あわせてご確認ください。

[凡例]

○: サポート
—: 未サポート

表 1:RAID コントローラーと CIM プロバイダの組み合わせ一覧

CIM プロバイダ RAIDコントローラー	LSI SMI-S プロバイダ	HPE WBEM プロバイダ
N8103-115 RAIDコントローラ(512MB, RAID 0/1/5/6)	○	-
N8103-129 RAIDコントローラ(256MB, RAID 0/1)	○	-
N8103-130 RAIDコントローラ(256MB, RAID 0/1/5/6)	○	-
N8103-149 RAIDコントローラ(512MB, RAID 0/1)	○	-
N8103-150 RAIDコントローラ(512MB, RAID 0/1/5/6)	○	-
N8103-151 RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1/5/6)	○	-
N8103-152 RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1/5/6)	○	-
N8103-160 RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1/5/6)	○	-
N8103-161 RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1/5/6)	○	-
N8103-167 RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1/5/6)	○	-
N8103-168 RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1/5/6)	○	-
N8103-172 RAIDコントローラ(512MB, RAID 0/1)	○	-
N8103-173 RAIDコントローラ(512MB, RAID 0/1/5/6)	○	-
N8103-174 RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1/5/6)	○	-
N8103-176 RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1)	○	-
N8103-177 RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1/5/6)	○	-
N8103-178 RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	○	-
N8103-179 RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	○	-
N8103-188 RAIDコントローラ(0GB, RAID 0/1)	○	-
N8103-189 RAID コントローラ(RAID 0/1)	-	○
N8103-190 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	-	○
N8103-191 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	-	○
N8103-192 RAID コントローラ(RAID 0/1)	-	○
N8103-193 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	-	○
N8103-194 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	-	○
N8103-195 RAID コントローラ(RAID 0/1)	-	○
N8103-196 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	-	○
N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	-	○
N8103-205 RAID コントローラ(0GB, RAID 0/1)	○	-
N8103-206 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1)	○	-
N8103-207 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	○	-
N8103-208 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	○	-
N8103-210 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1)	○	-
N8103-211 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	○	-
N8403-026 RAIDコントローラ	○	-
N8403-059 RAIDコントローラキット(512MB, RAID 0/1)	○	-
N8404-003 増設HDDブレード AD106b	○	-
N8404-007 増設HDDブレード AD106c	○	-
Express5800/B120fの本体装置オンボードのRAIDコントローラー	○	-

本件に関するお問い合わせについて

本書の内容に不明点がありました場合は、下記ファーストコンタクトセンターまでお問い合わせください。

連絡先	： ファーストコンタクトセンター
TEL	： 0120-5800-72
受付時間	： 9:00～12:00 13:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日を除く)
※ 番号をお間違えにならないよう、よくお確かめのうえ、おかけください。	