2023/11/30

Express5800シリーズ/iStorage NSシリーズ

ファームウェアと関連モジュールのversion管理について
※ 2017年8月～2023年5月出荷開始製品

はじめに

本書は、2017年8月～2023年5月に出荷開始された、NEC Express5800シリーズ、およびiStorage NSシリーズのうち、iLO5搭載装置における、ファームウェア同士および各ファームウェアと関連モジュール(※1)のversion組み合わせについて、必要な情報をご提供することを目的としております。
iLO5搭載装置では、インストールする各種ファームウェアや関連モジュールを適切なversionの組み合わせに維持する必要があります。

Starter Packを利用して、ファームウェアおよびアプリケーションを同時にアップデートされた場合は、Starter Packで適切なversionの組み合わせが管理されているため、本書を使ったご確認は不要です(※2)。

不具合改修などのため、Starter Packを利用せずに個別のファームウェアのインストールを行った場合には、本資料を参照して、関連する他のファームウェアやその他の関連モジュールを適切なversionに維持いただけるようお願いいたします。

なお、本書に記載している組み合わせは、NECで評価して確認している組合せです。これ以外の組み合わせはNECでは未確認ですが、必ずしも不具合が生じるわけではありません。
また、本ドキュメントは発行時点での評価結果を記しております。サーバの安定動作および新機能の追加のため、予告なく公開、追加される場合があります。
弊社発行のその他の文書も含め、公開日の新しいドキュメントをご参照ください。

※1 関連モジュール:
各種ドライバソフトウェア、ESMPRO等の管理ソフトウェア、その他のユーティリティソフトウェア

※2 Starter Pack(ファームウェア/ドライバ)は、対応しているバージョンがOSによって異なります。
NECサポートポータルの製品マニュアルページに掲載されている「OSとStarter Packの対応表」を参照し、正しい組み合わせでインストールしてください。

本書の対象製品

Express5800/R110j-1
Express5800/R110j-1 (2nd-Gen)
Express5800/R110k-1
Express5800/R110j-1M
Express5800/R120h-1E
Express5800/R120h-1E (2nd-Gen)
Express5800/R120h-1E (3rd-Gen)
Express5800/R120h-1M
Express5800/R120h-1M (2nd-Gen)
Express5800/R120h-1M (3rd-Gen)
Express5800/R120h-2E
Express5800/R120h-2E (2nd-Gen)
Express5800/R120h-2E (3rd-Gen)
Express5800/R120h-2M
Express5800/R120h-2M (2nd-Gen)
Express5800/R120h-2M (3rd-Gen)
Express5800/T120h
Express5800/T120h (2nd-Gen)
Express5800/T120h (3rd-Gen)
Express5800/R120i-1M
Express5800/R120i-2M
iStorage NS300Ri
iStorage NS300Rj
iStorage NS500Ri
iStorage NS500Rj

※3 Nutanix on Express5800 のversion管理は本書の対象外です。下記のサイトに掲載の資料でご確認ください。
型番：N8100-2834S1Y/2837S1Y/2835S1Y/2839S1Y/2834S2Y/2837S2Y/2835S2Y/2839S2Y

https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140107810
<Nutanix on Express5800 ご使用にあたって>
→ ダウンロード
→ ドキュメント名: Nutanix on Express5800ご使用上の注意事項

本書に掲載のversion確認が必要なファームウェア

システムROM(U30)
システムROM(U32)
システムROM(U31)
システムROM(U41)
システムROM(U43)
システムROM(U46)
システムROM(U60)
Innovation Engine Firmware
Server Platform Services Firmware(U43)
Server Platform Services Firmware(U60)
iLO5ファームウェア
Bootコントローラ ファームウェア
RAIDコントローラファームウェア
LANファームウェア
Fibre Channel コントローラ ファームウェア
SASエキスパンダカード(Drive Enclosure) Firmware
TPMファームウェア
PMemファームウェア
LTOファームウェア
RDXファームウェア
EXPRESSBUILDER

目次

はじめに	1
本書の対象製品	2
本書に掲載のversion確認が必要なファームウェア	3
凡例 (本書に記載の主な項目の意味)	4
商標	5
製品型名読み替え表	6
システムROM(U30)	8
システムROM(U32)	9
システムROM(U31)	10
システムROM(U41)	11
システムROM(U43)	12
システムROM(U46)	13
システムROM(U60)	14
Innovation Engine Firmware	15
Server Platform Services Firmware(U43)	17
Server Platform Services Firmware(U60)	18
iLO5ファームウェア	19
RAIDコントローラファームウェア	22
Bootコントローラ ファームウェア	25
LANファームウェア	26
Fibre Channel コントローラ ファームウェア	52
SASエキスパンダカード(Drive Enclosure) Firmware	55
TPMファームウェア	56
PMemファームウェア	57
LTOファームウェア	58
RDXファームウェア	61
EXPRESSBUILDER	62
付録1. バージョン確認方法	63
付録2. モジュール入手方法	69

凡例（本書に記載の主な項目の意味）

対象製品/対象Nコード	対象ファームウェアがインストールされている 製品の名称と型番
iLO Webコンソール 画面上の表示	iLO Webコンソールで対象ファームウェアを確認 する際の表示名
対象モジュール	当該シートでバージョンの組合せを説明している 対象ファームウェアの名称
依存関係がある モジュール	対象モジュールのバージョンとの組合せを確認 すべきその他のファームウェアや関連モジュール
推奨バージョン	組み合わせるべき最適のバージョン
組合せ可能 バージョン	動作可能範囲のバージョン　（一部の新機能を 利用できない等の制約が生じる場合あり）

商標

EXPRESSBUILDER、およびESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国および
その他の国における登録商標または商標です。
Intel、Xeonは米国Intel Corporationの登録商標です。
Linux®は、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。
Red Hat®、Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国
における商標または登録商標です。
VMwareは、米国VMware, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

製品型名読み替え表

以下の製品型名につきましては、読み替え先製品型名を参照してください

製品型名	製品名称	読み替え先製品型名
NP8100-2557YP1Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2557Y
NP8100-2557YP2Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2557Y
NP8100-2562YP1Y	Express5800/R120h-2M	N8100-2562Y
NP8100-2562YP2Y	Express5800/R120h-2M	N8100-2562Y
NP8100-2602YP1Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2602Y
NP8100-2602YP2Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2602Y
NP8100-2604YP1Y	Express5800/R120h-2E	N8100-2604Y
NP8100-2604YP2Y	Express5800/R120h-2E	N8100-2604Y
NP8100-2640YP1Y	Express5800/T120h	N8100-2640Y
NP8100-2640YP2Y	Express5800/T120h	N8100-2640Y
NP8100-2602YP3Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2602Y
NP8100-2640YP3Y	Express5800/T120h	N8100-2640Y
NP8100-2557YP3Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2557Y
NP8100-2557YP4Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2557Y
NP8100-A2557H1Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2557H1Y
NP8100-A2557H2Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2557H2Y
NP8100-2562YP3Y	Express5800/R120h-2M	N8100-2562Y
NP8100-2766YP1Y	Express5800/R110j-1	N8100-2766Y
NP8100-2766YP2Y	Express5800/R110j-1	N8100-2766Y
NP8100-2766YP3Y	Express5800/R110j-1	N8100-2766Y
NP8100-2779YP1Y	Express5800/R120h-2E	N8100-2779Y
NP8100-2773YP1Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2773Y
NP8100-2773YP2Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2773Y
NP8100-2783YP1Y	Express5800/T120h	N8100-2783Y
NP8100-2779YP2Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2779Y
NP8100-2779YP3Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2779Y
NP8100-A2773H1Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2773H1Y
NP8100-A2773H2Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2773H2Y
NP8100-2832YP1Y	Express5800/R110j-1	N8100-2832Y
NP8100-2832YP2Y	Express5800/R110j-1	N8100-2832Y
NP8100-2832YP3Y	Express5800/R110j-1	N8100-2832Y
NP8100-2832YP4Y	Express5800/R110j-1	N8100-2832Y
NP8100-2834YP1Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2834Y
NP8100-2834YP2Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2834Y
NP8100-A2834H5Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2834Y
NP8100-2834YP3Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2834Y
NP8100-2834YP4Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2834Y
NP8100-2842YP3Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2842Y
NP8100-2842YP4Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2842Y
NP8100-2842YP1Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2842Y
NP8100-2842YP2Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2842Y
NP8100-2846YP1Y	Express5800/T120h	N8100-2846Y
NP8100-2833YP2Y	Express5800/R110j-1	N8100-2833Y
NPF8100-274YP1Y	iStorage NS300Rj	NF8100-274Y

製品型名	製品名称	読み替え先製品型名
NP8100-2832YP5Y	Express5800/R110j-1	N8100-2832Y
NP8100-2832YP6Y	Express5800/R110j-1	N8100-2832Y
NP8100-2832YP7Y	Express5800/R110j-1	N8100-2832Y
NP8100-2832YP8Y	Express5800/R110j-1	N8100-2832Y
NP8100-2832YP9Y	Express5800/R110j-1	N8100-2832Y
NP8100-2833YP3Y	Express5800/R110j-1	N8100-2833Y
NP8100-2951YP1Y	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2951YP2Y	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2951YP3Y	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2951YP4Y	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2951YP5Y	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2952YP1Y	Express5800/R110k-1	N8100-2952Y
NP8100-2834YP5Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2834Y
NP8100-2951YP6Y	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2951YP7Y	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2951YP8Y	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2952YP2Y	Express5800/R110k-1	N8100-2952Y
NP8100-2842YP5Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2842Y
NP8100-2842YP6Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2842Y
NP8100-2951YP9Y	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2951YPAY	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y

対象製品	対象N コード
R120h-2M	N8100-2562Y,N8100-2563Y,N8100-2564Y,N8100-2565Y,N8100-2562H1Y,N8100-2563H1Y,N8100-2564H1Y,N8100-2565H1Y
R120h-2M (2nd-Gen)	N8100-2775Y,N8100-2776Y,N8100-2777Y,N8100-2778Y,N8100-2776H1Y,N8100-2837H2Y
R120h-2M (3rd-Gen)	N8100-2836Y,N8100-2837Y,N8100-2838Y,N8100-2839Y,N8100-2837H1Y,N8100-2837H2Y,N8100-2837H3Y,N8100-2837H5Y,N8100-2958Y,N8100-2836H1Y,N8100-2836H2Y,N8100-2836H5Y
NS500R	NF8100-242Y,NF8100-243Y
NS500R	NF8100-259Y,NF8100-260Y

対象モジュール	対象製品						依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
システムROM(U30)	R120h-2M	R120h-2M (2nd-Gen)	R120h-2M (3rd-Gen)	NF8100-242Y,NF8100-243Y	NF8100-259Y,NF8100-260Y	NS500R	iLO5ファームウェア				Innovation Engine Firmware				SmartArray S100i SR ドライバ				Persistent Memory Firmware			
Version							OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
v1.36 (02/15/2018)	○	–	–	–	–	–	全OS共通	v1.20以降 ※SP8.10-003.01 ※v2.71は対象外	v1.30以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	v0.1.5.2以降 ※ E1	v0.1.5.2以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v1.40 (06/15/2018)	○	–	–	–	○	–	全OS共通	v1.30以降 ※ ILO1 ※ v2.71は対象外	v1.30以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	v0.1.6.1以降 ※ E2	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v1.42 (06/20/2018)	○	–	–	–	○	–	全OS共通	v1.35以降 ※ILO1 ※v2.71は対象外	v1.30以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	v0.1.6.1以降 ※ E2	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v1.46 (10/02/2018)	○	–	–	–	○	–	全OS共通	v1.35以降 ※ILO1 ※v2.71は対象外	v1.30以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	v0.1.6.1以降 ※ E2	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.00 (02/02/2019)	○	○	–	–	○	–	全OS共通	v1.40以降 ※ILO2 ※v2.71は対象外	v1.30以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.0.11以降 ※SP8.10-006.04	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.02 (03/19/2019)	○	○	–	–	○	–	全OS共通	v1.40以降 ※ILO2 ※v2.71は対象外	v1.30以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.0.11以降 ※SP8.10-006.04	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.04 (04/18/2019)	○	○	–	–	○	–	全OS共通	v1.40以降 ※ILO2 ※v2.71は対象外	v1.30以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.0.11以降 ※SP8.10-006.04	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.10 (05/21/2019)	○	○	–	–	○	–	全OS共通	v1.43以降 ※SP8.10-006.04 ※v2.71は対象外	v1.30以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.1.2以降 ※ E3	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.16 (09/12/2019)	○	○	○	–	○	–	全OS共通	v1.47以降 ※SP8.10-006.06 ※v2.71は対象外	v1.30以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.1.2以降 ※ E3	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.22 (11/13/2019)	○	○	○	–	○	○	全OS共通	v2.10以降 ※SP8.10-007.01 ※v2.71は対象外	v1.30以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.0以降 ※ E4	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.32 (03/09/2020)	○	○	○	–	○	○	全OS共通	v2.14以降 ※SP8.10-007.02 ※v2.71は対象外	v1.30以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.0以降 ※ E4	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.34 (04/08/2020)	○	○	○	–	○	○	全OS共通	v2.14以降 ※SP8.10-007.02 ※v2.71は対象外	v1.30以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.0以降 ※ E4	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.36 (07/16/2020)	○	○	○	–	○	○	全OS共通	v2.31以降 ※SP8.10-009.01 ※v2.71は対象外	v1.30以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.0以降 ※ E4	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.42 (01/23/2021)	○	○	○	–	○	○	全OS共通	v2.44以降 ※ SP8.10-009.01 ※v2.71は対象外	v1.30以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.2以降 ※ E5	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.54 (09/03/2021)	○	○	○	–	○	○	全OS共通	v2.60以降 ※SP8.10-010.02 ※v2.71は対象外	v1.30以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.3以降 ※ SP8.10-010.01	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し		全OS共通	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	
v2.58 (11/24/2021)	○	○	○	–	○	○	全OS共通	v2.60以降 ※SP8.10-010.02 ※v2.71は対象外	v1.30以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.3以降 ※ SP8.10-010.01	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し		全OS共通	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	
v2.62 (03/08/2022)	○	○	○	–	○	○	全OS共通	v2.65以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外	v1.30以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.3.0以降 ※ SP8.10-010.03	v0.1.6.1以降		Windows全OS	Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 ※SP8.10-010.03 Windows Server 2022以外の場合: 106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 Windows Server 2022以外の場合: 依存無し		全OS共通	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	
v2.66 (05/17/2022)	-	-	-	○	-	-	全OS共通	v2.71以降	v2.71以降	※Note.1	全OS共通	v0.2.3.0以降 ※ SP8.10-010.03	v0.2.3.0以降 ※ SP8.10-010.03		非サポート	非サポート	非サポート		全OS共通	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	
v2.68 (07/14/2022)	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v2.72以降 ※SP8.10-010.05	R120h-2M(3rd Gen) N8100-2958Y のみ: v2.71以降 N8100-2958Y 以外: v1.30以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.3.0以降 ※ SP8.10-010.05	R120h-2M(3rd Gen) N8100-2958Y のみ: v0.2.3.0以降 N8100-2958Y 以外: v0.1.6.1以降		Windows全OS	-N8100-2958Y －非サポート -N8100-2958Y以外: －Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 ※SP8.10-010.03 －Windows Server 2022以外の場合: 106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	-N8100-2958Y: －非サポート -N8100-2958Y以外: －Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 －Windows Server 2022以外の場合: 依存無し		全OS共通	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	
v2.80 (04/20/2023)	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v2.90以降 ※SP8.10-010.08	R120h-2M(3rd Gen) N8100-2958Y のみ: v2.71以降 N8100-2958Y 以外: v1.30以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.3.0以降 ※ SP8.10-010.08	R120h-2M(3rd Gen) N8100-2958Y のみ: v0.2.3.0以降 N8100-2958Y 以外: v0.1.6.1以降		Windows全OS	-N8100-2958Y －非サポート -N8100-2958Y以外: －Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 ※SP8.10-010.03 －Windows Server 2022以外の場合: 106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	-N8100-2958Y: －非サポート -N8100-2958Y以外: －Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 －Windows Server 2022以外の場合: 依存無し		全OS共通	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※ILO1　SP8.10-004.03 に格納されたv1.38をご利用ください。
※ILO2　SP8.10-006.04 に格納されたv1.43をご利用ください。

※E1 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010106065
※E2 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010107935
※E3 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010108017
※E4 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010108564
※E5 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010109996

【補足事項】
※Note.1　このSystemROMバージョンへのアップデートを行う場合は、iLO FWが推奨バージョンであることを確認してください。
推奨バージョンでない場合は、事前に推奨バージョンへのアップデートをお願いします。

対象製品	対象Nコード
R120h-1M	N8100-2557Y,N8100-2561Y,N8100-2557H1Y,N8100-2557H2Y,N8100-2753Y,N8100-2753S01Y
R120h-1M (2nd-Gen)	N8100-2773Y,N8100-2774Y,N8100-2773H1Y,N8100-2773H2Y,N8100-2773H3Y,N8100-2773H4Y,N8100-2834H7Y,N8100-2834H8Y
R120h-1M (3rd-Gen)	N8100-2834Y,N8100-2835Y,N8100-2834H1Y,N8100-2834H2Y,N8100-2834H3Y,N8100-2834H4Y,N8100-2834H5Y,N8100-2957Y

対象モジュール	対象製品				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
システムROM(U32)					iLO5ファームウェア				Innovation Engine Firmware				SmartArray S100i SR ドライバ				Persistent Memory Firmware			
Version	R120h-1M	R120h-1M (2nd-Gen)	R120h-1M (3rd-Gen) N8100-2957Y 以外	R120h-1M (3rd-Gen) N8100-2957Y のみ	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
v1.36 (02/15/2018)	○	－	－	－	全OS共通	v1.20以降 ※SP8.10-003.01 ※v2.71は対象外	v1.20以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	v0.1.5.2以降 ※ IE1	v0.1.5.2以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	非サポート	非サポート	
v1.42 (06/20/2018)	○	－	－	－	全OS共通	v1.35以降 ※ILO1 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	v0.1.6.1以降 ※ IE2	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	非サポート	非サポート	
v1.46 (10/02/2018)	○	－	－	－	全OS共通	v1.35以降 ※ILO1 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	v0.1.6.1以降 ※ IE2	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	非サポート	非サポート	
v2.00 (02/02/2019)	○	○	－	－	全OS共通	v1.40以降 ※ILO2 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.0.11以降 ※SP8.10-006.04	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	非サポート	非サポート	
v2.02 (03/19/2019)	○	○	－	－	全OS共通	v1.40以降 ※ILO2 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.0.11以降 ※SP8.10-006.04	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	非サポート	非サポート	
v2.04 (04/18/2019)	○	○	－	－	全OS共通	v1.40以降 ※ILO2 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.0.11以降 ※SP8.10-006.04	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	非サポート	非サポート	
v2.10 (05/21/2019)	○	○	－	－	全OS共通	v1.43以降 ※SP8.10-006.04 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.1.2以降 ※ IE3	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.16 (09/12/2019)	○	○	○	－	全OS共通	v1.47以降 ※SP8.10-006.06 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.1.2以降 ※ IE3	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.22 (11/13/2019)	○	○	○	－	全OS共通	v2.10以降 ※SP8.10-007.01 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.0以降 ※ IE4	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.32 (03/09/2020)	○	○	○	－	全OS共通	v2.14以降 ※SP8.10-007.02 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.0以降 ※ IE4	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.34 (04/08/2020)	○	○	○	－	全OS共通	v2.14以降 ※SP8.10-007.02 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.0以降 ※ IE4	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.36 (07/16/2020)	○	○	○	－	全OS共通	v2.21以降 ※SP8.10-008.01 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.0以降 ※ IE4	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.42 (01/23/2021)	○	○	○	－	全OS共通	v2.44以降 ※SP8.10-009.01 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.2以降 ※ IE5	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.54 (09/03/2021)	○	○	○	－	全OS共通	v2.60以降 ※SP8.10-010.02 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.3以降 ※ SP8.10-010.01	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し		全OS共通	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	
v2.58 (11/24/2021)	○	○	○	－	全OS共通	v2.60以降 ※SP8.10-010.02 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.3以降 ※ SP8.10-010.01	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し		全OS共通	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	
v2.62 (03/08/2022)	○	○	○	－	全OS共通	v2.65以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.3.0以降 ※ SP8.10-010.03	v0.1.6.1以降		Windows全OS	Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 ※SP8.10-010.03 Windows Server 2022以外の場合: 106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 Windows Server 2022以外の場合: 依存無し		全OS共通	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	
v2.66 (05/17/2022)	－	－	－	○	全OS共通	v2.71以降	v2.71以降	※Note.1	全OS共通	v0.2.3.0以降 ※ SP8.10-010.03	v0.2.3.0以降 ※ SP8.10-010.03		非サポート	非サポート	非サポート		全OS共通	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	
v2.68 (07/14/2022)	○	○	○	○	全OS共通	v2.72以降 ※SP8.10-010.05	R120h-1M(3rd Gen) N8100-2957Y のみ: v2.71以降 N8100-2957Y 以外: v1.30以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.3.0以降 ※ SP8.10-010.05	R120h-1M(3rd Gen) N8100-2957Y のみ: v0.2.3.0以降 N8100-2957Y 以外: v0.1.6.1以降		Windows全OS	・N8100-2957Y: － 非サポート ・N8100-2957Y以外: － Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 ※SP8.10-010.03 － Windows Server 2022以外の場合: 106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	・N8100-2957Y: － 非サポート ・N8100-2957Y以外: － Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 － Windows Server 2022以外の場合: 依存無し		全OS共通	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	
v2.80 (04/20/2023)	○	○	○	○	全OS共通	v2.90以降 ※SP8.10-010.08	R120h-1M(3rd Gen) N8100-2957Y のみ: v2.71以降 N8100-2957Y 以外: v1.30以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.3.0以降 ※ SP8.10-010.08	R120h-1M(3rd Gen) N8100-2957Y のみ: v0.2.3.0以降 N8100-2957Y 以外: v0.1.6.1以降		Windows全OS	・N8100-2957Y: － 非サポート ・N8100-2957Y以外: － Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 ※SP8.10-010.03 － Windows Server 2022以外の場合: 106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	・N8100-2957Y: － 非サポート ・N8100-2957Y以外: － Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 － Windows Server 2022以外の場合: 依存無し		全OS共通	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	v1.2.0.5446以降 ※ SP8.10-010.01	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※ILO1　SP8.10-004.03 に格納されたv1.38をご利用ください。
※ILO2　SP8.10-006.04 に格納されたv1.43をご利用ください。

※IE1 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010106080
※IE2 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010107935
※IE3 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010109017
※IE4 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010109044
※IE5 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010109996

【補足事項】
※Note.1　このSystemROMバージョンへのアップデートを行う場合は、iLO FWが推奨バージョンであることを確認してください。
推奨バージョンでない場合は、事前に推奨バージョンへのアップデートをお願いします。

対象製品	対象Nコード
R120h-1E	N8100-2602Y,N8100-2603Y
R120h-2E	N8100-2604Y,N8100-2606Y
R120h-1E (2nd-Gen)	N8100-2779Y,N8100-2780Y
R120h-2E (2nd-Gen)	N8100-2781Y,N8100-2782Y
R120h-1E (3rd-Gen)	N8100-2842Y,N8100-2843Y
R120h-2E (3rd-Gen)	N8100-2844Y,N8100-2845Y
R110j-1M	N8100-2840Y,N8100-2841Y
NS300Rt	NF8100-255Y,NF8100-256Y,NF8100-257Y,NF8100-258Y,NF8100-257S01Y,NF8100-258S01Y
NS300Rj	NF8100-271Y, NF8100-272Y, NF8100-273Y, NF8100-274Y, NF8100-273S01Y, NF8100-274S01Y

対象モジュール	対象製品									依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
システムROM(U31)	R120h-1E	R120h-2E	R120h-1E (2nd-Gen)	R120h-2E (2nd-Gen)	R120h-1E (3rd-Gen)	R120h-2E (3rd-Gen)	R110j-1M	NS300Rt	NS300Rj	iLO5ファームウェア				Innovation Engine Firmware				SmartArray S100i SR ドライバ			
Version										OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
v1.36 (02/14/2018)	○	○	—	—	—	—	—	—	—	全OS共通	v1.20以降 ※SP8.10-003.01 ※v2.71は対象外	v1.20以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	v0.1.5.2以降 ※ IE1	v0.1.5.2以降		Windows全OS	依存無し	依存無し	
v1.42 (06/20/2018)	○	○	—	—	—	—	—	—	—	全OS共通	v1.35以降 ※ILO1 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	v0.1.6.1以降 ※ IE2	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し	
v1.46 (10/11/2018)	○	○	—	—	—	—	—	—	—	全OS共通	v1.35以降 ※ILO1 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	v0.1.6.1以降 ※ IE2	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し	
v2.00 (02/02/2019)	○	○	○	○	—	—	—	—	—	全OS共通	v1.40以降 ※ILO2 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.0.11以降 ※SP8.10-006.04	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し	
v2.02 (03/19/2019)	○	○	○	○	—	—	—	—	—	全OS共通	v1.40以降 ※ILO2 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.0.11以降 ※SP8.10-006.04	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し	
v2.04 (04/18/2019)	○	○	○	○	—	—	—	—	—	全OS共通	v1.40以降 ※ILO2 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.0.11以降 ※SP8.10-006.04	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し	
v2.10 (05/21/2019)	○	○	○	○	—	—	—	○	—	全OS共通	v1.43以降 ※SP8.10-006.04 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.1.2以降 ※ IE3	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し	
v2.22 (11/13/2019)	○	○	○	○	—	—	○	○	—	全OS共通	v2.10以降 ※SP8.10-007.01 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.0以降 ※ IE4	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し	
v2.32 (03/09/2020)	○	○	○	○	—	—	○	○	—	全OS共通	v2.14以降 ※SP8.10-007.02 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.0以降 ※ IE4	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し	
v2.34 (04/08/2020)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	全OS共通	v2.14以降 ※SP8.10-007.02 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.0以降 ※ IE4	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し	
v2.36 (07/16/2020)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	全OS共通	v2.31以降 ※SP8.10-008.01 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.0以降 ※ IE4	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し	
v2.42 (01/23/2021)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v2.44以降 ※SP8.10-009.01 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.2以降 ※ IE5	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し	
v2.54 (09/03/2021)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v2.60以降 ※SP8.10-010.02 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.3以降 ※ SP8.10-010.01	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し	
v2.58 (11/24/2021)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v2.60以降 ※SP8.10-010.02 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.3以降 ※ SP8.10-010.01	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し	
v2.62 (03/08/2022)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v2.65以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.3.0以降 ※ SP8.10-010.03	v0.1.6.1以降		Windows全OS	Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 ※SP8.10-010.03 Windows Server 2022以外の場合: 106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 Windows Server 2022以外の場合: 依存無し	
v2.68 (07/14/2022)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v2.72以降 ※SP8.10-010.05 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.3.0以降 ※ SP8.10-010.05	v0.1.6.1以降		Windows全OS	Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 ※SP8.10-010.03 Windows Server 2022以外の場合: 106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 Windows Server 2022以外の場合: 依存無し	
v2.80 (04/20/2023)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v2.90以降 ※SP8.10-010.08 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.3.0以降 ※ SP8.10-010.08	v0.1.6.1以降		Windows全OS	Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 ※SP8.10-010.03 Windows Server 2022以外の場合: 106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 Windows Server 2022以外の場合: 依存無し	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※ILO1　SP8.10-004.03 に格納されたv1.38をご利用ください。
※ILO2　SP8.10-006.04 に格納されたv1.43をご利用ください。

※IE1 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010106080
※IE2 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010107935
※IE3 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010109017
※IE4 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010109044
※IE5 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010109996

【補足事項】
※Note.1　このSystemROMバージョンへのアップデートを行う場合は、iLO FWが推奨バージョンであることを確認してください。
推奨バージョンでない場合は、事前に推奨バージョンへのアップデートをお願いします。

対象製品	対象Nコード
T120h	N8100-2640Y,N8100-2641Y
T120h (2nd-Gen)	N8100-2783Y,N8100-2784Y
T120h (3rd-Gen)	N8100-2846Y,N8100-2847Y

対象モジュール	対象製品			依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
システムROM(U41)				iLO5ファームウェア				Innovation Engine Firmware				SmartArray S100i SR ドライバ			
Version	T120h	T120h (2nd-Gen)	T120h (3rd-Gen)	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
v1.36 (02/14/2018)	○	−	−	全OS共通	v1.20以降 ※SP8.10-003.01 ※v2.71は対象外	v1.20以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	v0.1.5.2以降 ※ IE1	v0.1.5.2以降		Windows全OS	依存無し	依存無し	
v1.42 (06/20/2018)	○	−	−	全OS共通	v1.35以降 ※ILO1 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	v0.1.6.1以降 ※ IE2	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し	
v1.46 (10/02/2018)	○	−	−	全OS共通	v1.35以降 ※ILO1 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	v0.1.6.1以降 ※ IE2	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し	
v2.00 (02/02/2019)	○	○	−	全OS共通	v1.40以降 ※ILO2 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.0.11以降 ※SP8.10-006.04	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し	
v2.02 (03/19/2019)	○	○	−	全OS共通	v1.40以降 ※ILO2 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.0.11以降 ※SP8.10-006.04	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し	
v2.04 (04/18/2019)	○	○	−	全OS共通	v1.40以降 ※ILO2 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.0.11以降 ※SP8.10-006.04	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し	
v2.10 (05/21/2019)	○	○	−	全OS共通	v1.43以降 ※SP8.10-006.04 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.1.2以降 ※ IE3	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し	
v2.22 (11/13/2019)	○	○	−	全OS共通	v2.10以降 ※SP8.10-007.01 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.0以降 ※ IE4	v0.1.6.1以降		Windows全OS	依存無し	依存無し	
v2.32 (03/09/2020)	○	○	−	全OS共通	v2.14以降 ※SP8.10-007.02 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.0以降 ※ IE4	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し	
v2.34 (04/08/2020)	○	○	○	全OS共通	v2.14以降 ※SP8.10-007.02 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.0以降 ※ IE4	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し	
v2.36 (07/16/2020)	○	○	○	全OS共通	v2.31以降 ※SP8.10-008.01 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.0以降 ※ IE4	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し	
v2.42 (01/23/2021)	○	○	○	全OS共通	v2.44以降 ※SP8.10-009.01 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.2以降 ※ IE5	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し	
v2.54 (09/03/2021)	○	○	○	全OS共通	v2.60以降 ※SP8.10-010.02 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.3以降 ※ SP8.10-010.01	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し	
v2.58 (11/24/2021)	○	○	○	全OS共通	v2.60以降 ※SP8.10-010.02 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.2.3以降 ※ SP8.10-010.01	v0.1.6.1以降		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	依存無し	
v2.62 (03/08/2022)	○	○	○	全OS共通	v2.65以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.3.0以降 ※ SP8.10-010.03	v0.1.6.1以降		Windows全OS	Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 ※SP8.10-010.03 Windows Server 2022以外の場合: 106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 Windows Server 2022以外の場合: 依存無し	
v2.68 (07/14/2022)	○	○	○	全OS共通	v2.72以降 ※SP8.10-010.05 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.3.0以降 ※ SP8.10-010.05	v0.1.6.1以降		Windows全OS	Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 ※SP8.10-010.03 Windows Server 2022以外の場合: 106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 Windows Server 2022以外の場合: 依存無し	
v2.80 (04/20/2023)	○	○	○	全OS共通	v2.90以降 ※SP8.10-010.08 ※v2.71は対象外	v1.35以降 ※v2.71は対象外	※Note.1	全OS共通	v0.2.3.0以降 ※ SP8.10-010.08	v0.1.6.1以降		Windows全OS	Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 ※SP8.10-010.03 Windows Server 2022以外の場合: 106.12.6.0 ※SP8.10-007.02	Windows Server 2022の場合: 1010.14.0.0 Windows Server 2022以外の場合: 依存無し	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※ILO1　SP8.10-004.03 に格納されたv1.38をご利用ください。
※ILO2　SP8.10-006.04 に格納されたv1.43をご利用ください。

※IE1 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010106080
※IE2 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010107935
※IE3 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010109017
※IE4 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010109044
※IE5 入手URL:　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010109996

【補足事項】
※Note.1　このSystemROMバージョンへのアップデートを行う場合は、iLO FWが推奨バージョンであることを確認してください。
推奨バージョンでない場合は、事前に推奨バージョンへのアップデートをお願いします。

対象製品	対象Nコード
R110j-1	N8100-2766Y,N8100-2767Y
R110j-1 (2nd-Gen)	N8100-2832Y,N8100-2833Y

対象モジュール	対象製品		依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
システムROM(U43)	R110j-1	R110j-1(2nd-Gen)	iLO5ファームウェア				SmartArray S100i SR ドライバ				Server Platform Services Firmware(U43)			
Version			OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
v1.02 (10/02/2018)	○	−	全OS共通	v1.38以降 ※SP8.10-005.02 ※ v2.71は対象外。	v1.38以降 ※ v2.71は対象外。		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v1.03 (11/28/2018)	○	−	全OS共通	v1.38以降 ※SP8.10-005.02 ※ v2.71は対象外。	v1.38以降 ※ v2.71は対象外。		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v1.20 (02/02/2019)	○	−	全OS共通	v1.40以降 ※1 ※ v2.71は対象外。	v1.38以降 ※ v2.71は対象外。		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v1.22 (04/04/2019)	○	−	全OS共通	v1.43以降 ※SP8.10-006.04 ※ v2.71は対象外。	v1.38以降 ※ v2.71は対象外。		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.00 (05/16/2019)	○	−	全OS共通	v1.43以降 ※SP8.10-006.04 ※ v2.71は対象外。	v1.38以降 ※ v2.71は対象外。		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.10 (09/12/2019)	○	○	全OS共通	v1.47以降 ※SP8.10-006.06 ※ v2.71は対象外。	v1.38以降 ※ v2.71は対象外。		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.12 (12/06/2019)	○	○	全OS共通	v1.47以降 ※SP8.10-006.06 ※ v2.71は対象外。	v1.38以降 ※ v2.71は対象外。		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.14 (03/09/2020)	○	○	全OS共通	v2.14以降 ※SP8.10-007.02 ※ v2.71は対象外。	v1.38以降 ※ v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.16 (05/25/2020)	○	○	全OS共通	v2.14以降 ※SP8.10-007.02 ※ v2.71は対象外。	v1.38以降 ※ v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.18 (06/24/2020)	○	○	全OS共通	v2.31以降 ※ SP8.10-008.01 ※ v2.71は対象外。	v1.38以降 ※ v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.20 (10/27/2020)	○	○	全OS共通	v2.31以降 ※ SP8.10-008.01 ※ v2.71は対象外。	v1.38以降 ※ v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.208 以降 ※SPS1	5.1.4.208 以降	
v2.23 (02/19/2021)	○	○	全OS共通	v2.44以降 ※ SP8.10-009.01 ※ v2.71は対象外。	v1.38以降 ※ v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.208 以降 ※SPS1	5.1.4.208 以降	
v2.32 (06/10/2021)	○	○	全OS共通	v2.44以降 ※ SP8.10-009.01 ※ v2.71は対象外。	v1.38以降 ※ v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.303 以降 ※ SP8.10-010.01	5.1.4.208 以降	
v2.52 (09/16/2021)	○	○	全OS共通	v2.60以降 ※ SP8.10-010.02 ※ v2.71は対象外。	v1.38以降 ※ v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.303 以降 ※ SP8.10-010.01	5.1.4.208 以降	
v2.54 (10/21/2021)	○	○	全OS共通	v2.60以降 ※ SP8.10-010.02 ※ v2.71は対象外。	v1.38以降 ※ v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.303 以降 ※ SP8.10-010.01	5.1.4.208 以降	
v2.56 (01/20/2022)	○	○	全OS共通	v2.65以降 ※ SP8.10-010.03 ※ v2.71は対象外。	v1.38以降 ※ v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.500 以降 ※ SPS2	5.1.4.208 以降	
v2.60 (07/14/2022)	○	○	全OS共通	v2.72以降 ※ SP8.10-010.05	v1.38以降 ※ v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.600 以降 ※ SP8.10-010.05	5.1.4.208 以降	
v2.68 (01/12/2023)	○	○	全OS共通	v2.90以降 ※SP8.10-010.08	v1.38以降 ※ v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.804 以降 ※ SP8.10-010.08	5.1.4.208 以降	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 SP8.10-006.04 に格納されたv1.43をご利用ください。

※SPS1 入手URL: https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010109541
※SPS2 入手URL: https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010110468

対象製品	対象Nコード
R120i-1M	N8100-2916Y,N8100-2917Y,N8100-2918Y
R120i-2M	N8100-2919Y,N8100-2920Y,N8100-2921Y

対象モジュール	対象製品		依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
システムROM(U46)	R120i-1M	R120i-2M	iLO5ファームウェア				Innovation Engine Firmware				Server Platform Services Firmware			
Version			OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
v1.40 (04/28/2021)	○	○	全OS共通	v2.44 以降 ※SP8.10-009.01 ※v2.71は対象外	v2.44以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	1.0.0.20 以降 ※SP8.10-009.01	1.0.0.20 以降		全OS共通	4.4.4.053 以降 ※SP8.10-009.01	4.4.4.053 以降	
v1.52 (09/22/2021)	○	○	全OS共通	v2.60以降 ※SP8.10-010.02 ※v2.71は対象外	v2.44以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	1.0.0.20 以降 ※SP8.10-010.01	1.0.0.20 以降		全OS共通	4.4.4.058 以降 ※SP8.10-010.01	4.4.4.053 以降	
v1.56 (11/29/2021)	○	○	全OS共通	v2.60以降 ※SP8.10-010.02 ※v2.71は対象外	v2.44以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	1.0.0.20 以降 ※SP8.10-010.01	1.0.0.20 以降		全OS共通	4.4.4.058 以降 ※SP8.10-010.01	4.4.4.053 以降	
v1.58 (01/13/2022)	○	○	全OS共通	v2.65以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外	v2.44以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	1.0.0.22 以降 ※ IE1	1.0.0.20 以降		全OS共通	4.4.4.062 以降 ※SP8.10-010.03	4.4.4.053 以降	
v1.64 (08/11/2022)	○	○	全OS共通	v2.72以降 ※SP8.10-010.05	v2.44以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	1.0.0.22 以降 ※SP8.10-010.05	1.0.0.20 以降		全OS共通	4.4.4.202 以降 ※SP8.10-010.05	4.4.4.053 以降	
v1.72 (02/02/2023)	○	○	全OS共通	v2.90以降 ※SP8.10-010.08	v2.44以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	1.0.0.22 以降 ※SP8.10-010.08	1.0.0.20 以降		全OS共通	4.4.4.300 以降 ※SP8.10-010.08	4.4.4.053 以降	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※IE1 入手URL: https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010110469

対象製品	対象Nコード
R110k-1	N8100-2951Y, N8100-2952Y

対象モジュール	対象製品	依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
システムROM(U60)	R110k-1	iLO5ファームウェア				Server Platform Services Firmware			
Version		OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
v1.54 (01/13/2022)	○	全OS共通	v2.65 以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外	v2.60以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	6.0.3.39 以降 ※SP8.10-010.03	6.0.3.39 以降	
v1.58 (04/18/2022)	○	全OS共通	v2.65 以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外	v2.60以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	6.0.3.39 以降 ※SP8.10-010.03	6.0.3.39 以降	
v1.60 (07/14/2022)	○	全OS共通	v2.72 以降 ※SP8.10-010.05	v2.60以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	6.0.3.200 以降 ※SP8.10-010.05	6.0.3.39 以降	
v1.68 (01/12/2023)	○	全OS共通	v2.90以降 ※SP8.10-010.08	v2.60以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	6.0.3.309 以降 ※SP8.10-010.08	6.0.3.39 以降	

【共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

対象製品	対象Nコード
R120h-1M	N8100-2557Y,N8100-2561Y,N8100-2557H1Y,N8100-2557H2Y,N8100-2753Y,N8100-2753S01Y
R120h-2M	N8100-2562Y,N8100-2563Y,N8100-2564Y,N8100-2565Y,N8100-2562H1Y,N8100-2563H1Y,N8100-2564H1Y,N8100-2565H1Y
R120h-1E	N8100-2602Y,N8100-2603Y
R120h-2E	N8100-2604Y,N8100-2606Y
R120h-1M (2nd-Gen)	N8100-2773Y,N8100-2774Y,N8100-2773H1Y,N8100-2773H2Y,N8100-2773H3Y,N8100-2773H4Y
R120h-2M (2nd-Gen)	N8100-2775Y,N8100-2776Y,N8100-2777Y,N8100-2778Y,N8100-2776H1Y,N8100-2837H2Y
R120h-1E (2nd-Gen)	N8100-2779Y,N8100-2780Y
R120h-2E (2nd-Gen)	N8100-2781Y,N8100-2782Y
R120h-1M (3rd-Gen)	N8100-2834Y,N8100-2835Y,N8100-2834H1Y,N8100-2834H2Y,N8100-2834H3Y,N8100-2834H4Y,N8100-2834H5Y,N8100-2834H7Y,N8100-2834H8Y,N8100-2834H9Y,N8100-2834HAY,N8100-2957Y
R120h-2M (3rd-Gen)	N8100-2836Y,N8100-2837Y,N8100-2838Y,N8100-2839Y,N8100-2837H1Y,N8100-2837H2Y,N8100-2837H3Y,N8100-2837H5Y,N8100-2958Y,N8100-2836H1Y,N8100-2836H2Y,N8100-2836H5Y
R120h-1E (3rd-Gen)	N8100-2842Y,N8100-2843Y
R120h-2E (3rd-Gen)	N8100-2844Y,N8100-2845Y
R110j-1M	N8100-2840Y,N8100-2841Y
T120h	N8100-2640Y,N8100-2641Y
T120h (2nd-Gen)	N8100-2783Y,N8100-2784Y
T120h (3rd-Gen)	N8100-2846Y,N8100-2847Y
NS500Ri	NF8100-242Y,NF8100-243Y
NS300Ri	NF8100-255Y,NF8100-256Y,NF8100-257Y,NF8100-258Y,NF8100-257S01Y,NF8100-258S01Y
NS500Rj	NF8100-259Y,NF8100-260Y
NS300Rj	NF8100-271Y,NF8100-272Y,NF8100-273Y,NF8100-274Y,NF8100-273S01Y,NF8100-274S01Y

対象モジュール	対象製品																				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
Innovation Engine Firmware																					Server Platform Services Firmware				システムROM				iLO5ファームウェア			
Version	R120h-1M	R120h-2M	R120h-1E	R120h-2E	R120h-1M (2nd-Gen)	R120h-2M (2nd-Gen)	R120h-1E (2nd-Gen)	R120h-2E (2nd-Gen)	R120h-1M (3rd-Gen)	R120h-2M (3rd-Gen)	R120h-1E (3rd-Gen)	R120h-2E (3rd-Gen)	R110j-1M	T120h	T120h (2nd-Gen)	T120h (3rd-Gen)	NS500Ri	NS300Ri	NS500Rj	NS300Rj	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
0.1.5.2	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	全OS共通	4.0.4.288 ※SPS1	4.0.4.288		全OS共通	1.20 以降 ※SP8.10-001.03 ※SP8.10-002.02 ※R120h-1M、R120h-2M: 2.66は対象外	1.20 以降 ※R120h-1M、R120h-2M: 2.66は対象外		全OS共通	依存無し	依存無し	
0.1.6.1	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	全OS共通	4.0.4.393 ※SPS2	4.0.4.288 4.0.4.393		全OS共通	1.46 以降 ※SP8.10-004.03 ※R120h-1M、R120h-2M: 2.66は対象外	1.40 以降 ※R120h-1M、R120h-2M: 2.66は対象外		全OS共通	1.38 以降 ※ SP8.10-004.03 ※ v2.71は対象外	1.30 以降 ※ v2.71は対象外	
0.2.0.11	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	全OS共通	4.1.4.251 ※SP8.10-006.04	4.1.4.251		全OS共通	2.04 以降 ※ROM1 ※ROM2 ※ROM3 ※ROM4 ※R120h-1M、R120h-2M: 2.66は対象外	1.40 以降 ※R120h-1M、R120h-2M: 2.66は対象外		全OS共通	1.40 以降 ※ SP8.10-006.04 ※ v2.71は対象外	1.30 以降 ※ v2.71は対象外	
0.2.1.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	○	○	○	—	全OS共通	4.1.4.339 ※SP8.10-007.01	4.1.4.296 4.1.4.339		全OS共通	2.22 以降 ※SP8.10-007.0 ※R120h-1M、R120h-2M: 2.66は対象外	1.40 以降 ※R120h-1M、R120h-2M: 2.66は対象外		全OS共通	2.10 以降 ※ SP8.10-007.01 ※ v2.71は対象外	1.30 以降 ※ v2.71は対象外	
0.2.2.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	4.1.4.423 以降	4.1.4.339 以降		全OS共通	2.36 以降 ※SP8.10-008.0 ※R120h-1M、R120h-2M: 2.66は対象外	1.40 以降 ※R120h-1M、R120h-2M: 2.66は対象外		全OS共通	2.44以降 ※ SP8.10-009.01 ※ v2.71は対象外	1.30 以降 ※ v2.71は対象外	
0.2.2.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	4.1.4.505 以降 ※ SPS3	4.1.4.423 以降		全OS共通	2.42 以降 ※SP8.10-009.0 ※R120h-1M、R120h-2M: 2.66は対象外	1.40 以降 ※R120h-1M、R120h-2M: 2.66は対象外		全OS共通	2.44 以降 ※ SP8.10-009.01 ※ v2.71は対象外	1.30 以降 ※ v2.71は対象外	
0.2.2.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	4.1.4.505 ※ SP8.10-010.01	4.1.4.505 以降		全OS共通	2.58 以降 ※ROM5 ※R120h-1M、R120h-2M: 2.66は対象外	1.40 以降 ※R120h-1M、R120h-2M: 2.66は対象外		全OS共通	2.60以降 ※ SP8.10-010.02 ※ v2.71は対象外	1.30 以降 ※ v2.71は対象外	
0.2.3.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	4.1.4.901 ※ SP8.10-010.08	4.1.4.601 以降		全OS共通	2.80 以降 ※SP8.10-010.08	R120h-1M(3rd Gen) N8100-2957Y、R120h-2M(3rd Gen) N8100-2958Y のみ: 2.66 以降 上記以外: 1.40 以降 ※R120h-1M、R120h-2M: 2.66は対象外		全OS共通	2.90以降 ※ SP8.10-010.08	R120h-1M(3rd Gen) N8100-2957Y、R120h-2M(3rd Gen) N8100-2958Y のみ: 2.71 以降 上記以外: 1.30 以降 ※ v2.71は対象外	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※SPS1 入手URL: https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010106080
※SPS2 入手URL: https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010107935
※SPS3 入手URL: https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010109996

※ROM1 入手URL: https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010108300 (R120h-1M/R120h-1M (2nd-Gen) 用)
※ROM2 入手URL: https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010108299 (R120h-2M/R120h-2M (2nd-Gen)/NS500Ri 用)
※ROM3 入手URL: https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010108301 (R120h-1E/R120h-2E 用)
※ROM4 入手URL: https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010108304 (T120h 用)
※ROM5 入手URL: https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010110168

対象製品	対象Nコード
R120i-1M	N8100-2916Y,N8100-2917Y,N8100-2918Y
R120i-2M	N8100-2919Y,N8100-2920Y,N8100-2921Y

対象モジュール	対象製品		依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
Innovation Engine Firmware	R120i-1M	R120i-2M	Server Platform Services Firmware				システムROM				iLO5ファームウェア			
Version			OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
1.0.0.20	○	○	全OS共通	4.4.4.062 以降 ※SP8.10-010.03	4.4.4.053 以降		全OS共通	v1.58 以降 ※ SP8.10-010.03	v1.42 以降		全OS共通	2.65以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外	2.44 以降 ※v2.71は対象外	
1.0.0.22	○	○	全OS共通	4.4.4.300 以降 ※SP8.10-010.08	4.4.4.062 以降		全OS共通	v1.72 以降 ※ SP8.10-010.08	v1.42 以降		全OS共通	2.90以降 ※ SP8.10-010.08	2.44 以降 ※v2.71は対象外	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

対象製品	対象Nコード
R110j-1	N8100-2766Y,N8100-2767Y
R110j-1 (2nd-Gen)	N8100-2832Y,N8100-2833Y

対象モジュール	対象製品		依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
Server Platform Services Firmware(U43)	R110j-1	R110j-1(2nd-Gen)	システムROM(U43)				iLO5ファームウェア			
Version			OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
5.0.3.107	○	ー	全OS共通	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し ※v2.71は対象外	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.3.078	○	○	全OS共通	2.10 以降 ※SP8.10-007.01	依存無し		全OS共通	1.47 以降 ※SP8.10-006.06 ※v2.71は対象外	依存無し ※ v2.71は対象外	
5.1.3.094	○	○	全OS共通	2.12 以降 ※ROM1	依存無し		全OS共通	2.10以降 ※SP8.10-007.01 ※v2.71は対象外	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.4.113	○	○	全OS共通	2.18 以降 ※SP8.10-008.01	依存無し		全OS共通	2.31 以降 ※SP8.10-008.01 ※v2.71は対象外	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.4.208	○	○	全OS共通	2.20 以降 ※ROM2	2.20 以降 ※ROM2		全OS共通	2.44以降 ※SP8.10-009.01 ※v2.71は対象外	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.4.303	○	○	全OS共通	2.54 以降 ※ ROM3	2.20 以降 ※ROM2		全OS共通	2.60以降 ※ SP8.10-010.02 ※ v2.71は対象外	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.4.400	○	○	全OS共通	2.56 以降 ※ SP8.10-010.03	2.20 以降 ※ROM2		全OS共通	2.65以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.4.500	○	○	全OS共通	2.56 以降 ※ SP8.10-010.03	2.20 以降 ※ROM2		全OS共通	2.65以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.4.600	○	○	全OS共通	2.60 以降 ※ SP8.10-010.05	2.20 以降 ※ROM2		全OS共通	2.72以降 ※SP8.10-010.05	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.4.804	○	○	全OS共通	2.68 以降 ※ SP8.10-010.08	2.20 以降 ※ROM2		全OS共通	2.90以降 ※ SP8.10-010.08	依存無し ※v2.71は対象外	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※ROM1 入手URL https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010108944
※ROM2 入手URL https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010109540
※ROM3 入手URL https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010110217

対象製品	対象Nコード
R110k-1	N8100-2951Y,N8100-2952Y

対象モジュール	対象製品	依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
Server Platform Services Firmware(U60)	R110k-1	システムROM(U60)				iLO5ファームウェア			
Version		OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
6.0.3.39	○	全OS共通	v1.54 以降	v1.54 以降		全OS共通	v2.65 以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外	2.60 以降 ※v2.71は対象外	
6.0.3.200	○	全OS共通	v1.60 以降	v1.54 以降		全OS共通	v2.72 以降 ※SP8.10-010.05	2.60 以降 ※v2.71は対象外	
6.0.3.309	○	全OS共通	v1.68 以降 ※ SP8.10-010.08	v1.54 以降		全OS共通	2.90以降 ※ SP8.10-010.08	2.60 以降 ※v2.71は対象外	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

説明	説明テキスト
Windows 10	説明説明説明

対象製品	対象SKU
R120x-1M	N8100-2557Y,N8100-2547Y,N8100-2537Y,Y,N8100-2537nY,N8100-2752Y,N8100-2732Y
R120x-2M	N8100-2562Y,N8100-2542Y,N8100-2542Y,N8100-2542Y,N8100-2562nY,N8100-2542nY,N8100-2544nY,Y,N8100-2542nY
R120x-1E	N8100-2607Y,N8100-2607Y
R120x-2E	N8100-2608Y,N8100-2608Y
R120x-1M (2nd-Gen)	N8100-2737Y,N8100-2737Y,N8100-2737nY,Y,N8100-2737nY,N8100-2737nY,N8100-2737nY,N8100-2737nY,N8100-2737nY
R120x-2M (2nd-Gen)	N8100-2732Y,N8100-2732Y,N8100-2732Y,N8100-2732Y,N8100-2732nY,N8100-2732Y
R120x-1E (2nd-Gen)	N8100-2739Y,N8100-2739Y
R120x-2E (2nd-Gen)	N8100-2740Y,N8100-2740Y
R120x-1M (3rd-Gen)	N8100-2547,N8100-2537,N8100-2534nY,Y,N8100-2534nY,N8100-2534nY,N8100-2534nY,N8100-2534nY,N8100-2534nY,N8100-2534nY,N8100-2534nY,N8100-2534nY,N8100-2537Y
R120x-2M (3rd-Gen)	N8100-2562,N8100-2562Y,N8100-2562Y,N8100-2562nY,N8100-2562nY,Y,N8100-2562nY,N8100-2562nY,N8100-2562nY,N8100-2562nY,N8100-2562nY,N8100-2562nY
R120x-1E (3rd-Gen)	N8100-2567,N8100-2567
R120x-2E (3rd-Gen)	N8100-2568Y,N8100-2568Y
R130x-1M	N8100-2561,N8100-2577,N8100-2561Y
R130x-2M	N8100-2571Y,N8100-2572Y,N8100-2571Y
R110j-1M	N8100-2546Y,N8100-2546Y
R110j-1	N8100-2766Y,N8100-2767Y
R110j-1 (2nd-Gen)	N8100-2632Y,N8100-2632Y
R130x-1	N8100-2557Y,N8100-2557Y
T120h	N8100-2545Y,N8100-2545Y
T120h (2nd-Gen)	N8100-2764Y,N8100-2764Y
T120h (3rd-Gen)	N8100-2546Y,N8100-2546Y
NX3200R	NF8100-2557,NF8100-2557
NX3200R	NF8100-2557,NF8100-2557,NF8100-2557,NF8100-2557,NF8100-2573Y,Y,NF8100-2545Y
NX3200(I)	NF8100-2581,NF8100-2581
NX3200(I)	NF8100-2727,NF8100-2727,NF8100-2727,NF8100-2727,NF8100-2745Y,Y

対象ファームウェア(2/3) Version	対象製品 R120x-1M	R120x-2M	R120x-1E	R120x-2E	R120x-1M (2nd-Gen)	R120x-2M (2nd-Gen)	R120x-1E (2nd-Gen)	R120x-2E (2nd-Gen)	R120x-1M (3rd-Gen)	R120x-2M (3rd-Gen)	R120x-1E (3rd-Gen)	R120x-2E (3rd-Gen)	R130x-1M	R130x-2M	R110j-1M	R110j-1	R110j-1 (2nd-Gen)	R130x-1	T120h	T120h (2nd-Gen)	T120h (3rd-Gen)	NX3200R	NX3200R	NX3200(I)	NX3200(I)	対象製品	システムROM OS	推奨バージョン	現在可能バージョン	備考	Server Platform Services Firmware OS	推奨バージョン	現在可能バージョン	備考	Innovation Engine Firmware OS	推奨バージョン	現在可能バージョン	備考
1.20	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	一	空OS用途	1.20 SGSP10-003.01	1.20 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	04.00.04.200 SI SP01	04.00.04.200 以降 SI SP01		空OS用途	0.1.5.2 SI S01	0.1.5.2 以降 SI S01	
1.30	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	一	空OS用途	1.30 SGROM1	1.30 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	04.00.04.200 SI SP01	04.00.04.200 以降 SI SP01		空OS用途	0.1.6.1 SI S02	0.1.6.1 以降 SI S02	
1.35	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	一	空OS用途	1.40 SGSP10-004.03	1.40 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	4.0.4.293 SI SP02	04.00.04.200 以降 SI SP02		空OS用途	0.1.6.1 SI S02	0.1.6.1 以降 SI S02	
1.38	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	一	空OS用途	R110j-1: 1.53 SGSP10-004.03 上記以外: 1.40 SGSP10-004.03	R110j-1: 1.60 以降 上記以外: 1.40 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	R110j-1: 3.0.3.107 上記以外: 04.00.04.200 SI SP02	R110j-1: 3.0.3.107 以降 上記以外: 04.00.04.200 以降		空OS用途	0.1.6.1 SI S02	0.1.6.1 以降	
1.40	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	一	空OS用途	R110j-1: 1.60 SGROM2 上記以外: 2.04 SGROM2 SGROM3 SGROM5 SGROM6	R110j-1: 1.62 以降 上記以外: 1.40 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	R110j-1: 3.0.3.107 SGSP10-006.04 上記以外: 4.1.4.221 SGSP10-006.04	R110j-1: 3.0.3.107 以降 上記以外: 04.00.04.200		空OS用途	0.2.0.11 SGSP10-006.04	0.1.6.1 以降	
1.43	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	一	空OS用途	R110j-1: 1.63 SGSP10-006.04 SGSP10-006.06 上記以外: 2.10 SGSP10-006.04	R110j-1: 1.64 以降 上記以外: 1.40 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	R110j-1: 3.0.3.107 SGSP10-006.04 上記以外: 4.01.04.296 SGSP10-006.06	R110j-1: 3.0.3.107 以降 上記以外: 04.00.04.200 以降		空OS用途	0.2.1.2 SI S03	0.1.6.1 以降	
1.45	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	一	空OS用途	R120x-1M R120x-2M (3rd-Gen:3rd-Gen含): 2.10 SGSP10-006.06 R110j-1: 3.01 SGSP10-007.01 上記以外: 2.10 SGSP10-006.04	R110j-1: 1.64 以降 上記以外: 1.40 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	R110j-1: 4.1.3.010 SGSP10-006.06 上記以外: 4.01.04.296 SGSP10-006.06	R110j-1: 3.0.3.107 以降 上記以外: 04.00.04.200 以降		空OS用途	0.2.1.2 SI S03	0.1.6.1 以降	
1.47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	○	○	-	○	-	-	-	-	一	空OS用途	R120x-1M R120x-2M (3rd-Gen:3rd-Gen含): 2.10 SGSP10-006.06 R110j-1: 3.10 SGSP10-007.01 上記以外: 2.10 SGSP10-006.04	R110j-1: 1.65 以降 上記以外: 1.40 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	R110j-1: 4.1.3.010 SGSP10-006.06 上記以外: 4.01.04.296 SGSP10-006.06	R110j-1: 3.0.3.107 以降 上記以外: 04.00.04.200 以降		空OS用途	0.2.1.2 SI S03	0.1.6.1 以降	
2.10/2.11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	一	空OS用途	R110j-1: 2.12 SGROM7 上記以外: 2.22 SGSP10-007.01	R110j-1: 1.65 以降 上記以外: 1.40 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	R110j-1: 4.1.3.084 SGSP10-007.02 上記以外: 4.1.4.220 SGSP10-007.02	R110j-1: 3.0.3.107 以降 上記以外: 04.00.04.200 以降		空OS用途	0.2.2.0 SI S04	0.1.6.1 以降	
2.14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	-	一	空OS用途	R110j-1: 2.14 SI ROM12 上記以外: 2.31 SI ROM8 ROM9 ROM10 ROM11	R110j-1: 1.65 以降 上記以外: 1.40 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	R110j-1: 4.1.3.084 SGSP10-007.02 上記以外: 4.1.4.220 SGSP10-007.02	R110j-1: 3.0.3.107 以降 上記以外: 04.00.04.200 以降		空OS用途	0.2.2.0 SI S04	0.1.6.1 以降	
2.18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	-	一	空OS用途	R110j-1: 2.18 SI ROM12 上記以外: 2.31 SI ROM8 ROM9 ROM10 ROM11	R110j-1: 1.65 以降 上記以外: 1.40 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	R110j-1: 4.1.3.084 SGSP10-007.02 上記以外: 4.1.4.220 SGSP10-007.02	R110j-1: 3.0.3.107 以降 上記以外: 04.00.04.200 以降		空OS用途	0.2.2.0 SI S04	0.1.6.1 以降	
2.31	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	-	-	×	○	-	-	○	○	○	○	×	○	○	○	○	一	空OS用途	R110j-1: 2.19 SGSP10-008.01 上記以外: 2.20 SGSP10-008.01	R110j-1: 1.66 以降 上記以外: 1.40 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	R110j-1: 4.1.4.113 SGSP10-008.01 上記以外: 4.1.4.181 SGSP10-008.01	R110j-1: 3.0.3.107 以降 上記以外: 04.00.04.200 以降		空OS用途	0.2.2.0 SGSP10-008.01	0.1.6.1 以降	
2.41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	一	空OS用途	R110j-1: 2.19 SGSP10-008.01 上記以外: 2.20 SGSP10-008.01	R110j-1: 1.66 以降 上記以外: 1.40 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	R110j-1: 4.1.4.200以降 SI SP02 上記以外: 4.1.4.181 SGSP10-008.01	R110j-1: 3.0.3.107 以降 上記以外: 04.00.04.200		空OS用途	0.2.2.0 SGSP10-008.01	0.1.6.1 以降	
2.44	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	一	空OS用途	R120x-1M, R120x-2M: 1.44 SGSP10-009.01 R110j-1: 1.67 SGSP10-009.01 上記以外: 1.40 SGSP10-009.01	R120x-1M, R120x-2M: 1.46以降 R110j-1: 1.68 以降 上記以外: 1.40 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	R120x-1M, R120x-2M: 4.4.4.033 SGSP10-010.01 R110j-1: 3.01.04.300以降 SI SP03 上記以外: 4.01.04.300以降 SI SP03	R120x-1M, R120x-2M: 4.4.4.033以降 R110j-1: 3.0.3.107 以降 上記以外: 04.00.04.200 以降		空OS用途	R120x-1M, R120x-2M: 3.0.0.043以降 SGSP10-009.01 上記以外: 0.2.2.0 SI S05	R120x-1M, R120x-2M: 3.0.0.043以降 SGSP10-009.01 上記以外: 0.1.6.1 以降	
2.55	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	一	空OS用途	R120x-1M, R120x-2M: 1.44 SI ROM13 R110j-1: 1.67 SI ROM14 上記以外: 2.10 SI ROM15	R120x-1M, R120x-2M: 1.47以降 R110j-1: 1.68 以降 上記以外: 1.40 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	R120x-1M, R120x-2M: 4.4.4.033 以降 SGSP10-010.01 R110j-1: 4.01.04.400 以降 SGSP10-010.01 上記以外: 4.01.04.300 以降 SGSP10-010.01	R120x-1M, R120x-2M: 4.4.4.033以降 R110j-1: 3.0.3.107 以降 上記以外: 04.00.04.200 以降		空OS用途	R120x-1M, R120x-2M: 3.0.0.043 SGSP10-010.01 上記以外: 0.2.2.0 SGSP10-010.01	R120x-1M, R120x-2M: 3.0.0.043以降 SGSP10-010.01 上記以外: 0.1.6.1 以降	
2.60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	一	空OS用途	R120x-1M, R120x-2M: 1.44 SI ROM13 R110j-1: 1.67 SI ROM14 R110k-1: 1.24 SI ROM15 上記以外: 2.10 SI ROM15	R120x-1M, R120x-2M: 1.47以降 R110j-1: 1.68 以降 R110k-1: 1.64以降 上記以外: 1.40 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	R120x-1M, R120x-2M: 4.4.4.033 以降 SGSP10-010.01 R110j-1: 4.01.04.300 以降 SGSP10-010.01 R110k-1: 4.03.2.39 上記以外: 4.01.04.300 以降 SGSP10-010.01	R120x-1M, R120x-2M: 4.4.4.033 以降 R110j-1: 3.0.3.107 以降 R110k-1: 4.03.2.39 上記以外: 04.00.04.200 以降		空OS用途	R120x-1M, R120x-2M: 3.0.0.043 SGSP10-010.01 上記以外: 0.2.2.0 SGSP10-010.01	R120x-1M, R120x-2M: 3.0.0.043以降 SGSP10-010.01 上記以外: 0.1.6.1 以降	
2.65	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	一	空OS用途	R120x-1M, R120x-2M: 1.44 SI ROM13 R110j-1: 1.67 SGSP10-010.03 R110k-1: 1.24 SGSP10-010.03 上記以外: 2.10 SGSP10-010.03	R120x-1M, R120x-2M: 1.47以降 R110j-1: 1.68 以降 R110k-1: 1.64以降 上記以外: 1.40 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	R120x-1M, R120x-2M: 4.4.4.033 以降 SGSP10-010.03 R110j-1: 4.01.04.300 以降 SI SP03 R110k-1: 4.03.2.39 上記以外: 4.01.04.300 以降 SGSP10-010.03	R120x-1M, R120x-2M: 4.4.4.033 以降 R110j-1: 3.0.3.107 以降 R110k-1: 4.03.2.39 上記以外: 04.00.04.200 以降		空OS用途	R120x-1M, R120x-2M: 3.0.0.043 SGSP10-010.03 上記以外: 0.2.2.0 SGSP10-010.03	R120x-1M, R120x-2M: 3.0.0.043以降 SGSP10-010.01 上記以外: 0.1.6.1 以降	
2.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一	空OS用途	R120x-1M(3rd Gen) N8100-2557Y, R120x-2M(3rd Gen) N8100-2562Y (ESXi: 2.66)	R120x-1M(3rd Gen) N8100-2557Y, R120x-2M(3rd Gen) N8100-2562Y (ESXi: 2.66)		空OS用途	R120x-1M(3rd Gen) N8100-2557Y, R120x-2M(3rd Gen) N8100-2562Y (ESXi: 4.01.04.601 以降)	R120x-1M(3rd Gen) N8100-2557Y, R120x-2M(3rd Gen) N8100-2562Y (ESXi: 4.01.04.601)		空OS用途	R120x-1M(3rd Gen) N8100-2557Y, R120x-2M(3rd Gen) N8100-2562Y (ESXi: 0.2.2.0 以降)	R120x-1M(3rd Gen) N8100-2557Y, R120x-2M(3rd Gen) N8100-2562Y (ESXi: 0.2.2.0)	
2.72	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	一	空OS用途	R120x-1M(3rd Gen) N8100-2557Y, R120x-2M(3rd Gen) N8100-2562Y (ESXi: 2.66) R120x-1M, R120x-2M: 1.44 SGSP10-010.06 R120x-1M, R120x-2M: 1.44 SGSP10-010.06 R110j-1: 1.67 SGSP10-010.06 R110k-1: 1.62 SGSP10-010.06 上記以外: 2.10 SGSP10-010.06	R120x-1M(3rd Gen) N8100-2557Y, R120x-2M(3rd Gen) N8100-2562Y (ESXi: 2.66以降) R120x-1M, R120x-2M: 1.47以降 R120x-1M, R120x-2M: 1.47以降 R110j-1: 1.68 以降 R110k-1: 1.64以降 上記以外: 1.40 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	R120x-1M(3rd Gen) N8100-2557Y, R120x-2M(3rd Gen) N8100-2562Y (ESXi: 4.01.04.601 以降) R120x-1M, R120x-2M: 4.4.4.033 以降 SGSP10-010.06 R110j-1: 4.01.04.604 以降 SGSP10-010.06 R110k-1: 4.03.3.205 SGSP10-010.06 上記以外: 4.01.04.601 以降 SGSP10-010.06	R120x-1M(3rd Gen) N8100-2557Y, R120x-2M(3rd Gen) N8100-2562Y (ESXi: 4.01.04.601) R120x-1M, R120x-2M: 4.4.4.033 以降 R110j-1: 3.0.3.107 以降 R110k-1: 4.03.3.39 上記以外: 04.00.04.200 以降		空OS用途	R120x-1M(3rd Gen) N8100-2557Y, R120x-2M(3rd Gen) N8100-2562Y (ESXi: 0.2.2.0 以降) R120x-1M, R120x-2M: 1.0.0.22 SGSP10-010.06 上記以外: 0.2.2.0 SGSP10-010.06	R120x-1M(3rd Gen) N8100-2557Y, R120x-2M(3rd Gen) N8100-2562Y (ESXi: 0.2.2.0) R120x-1M, R120x-2M: 1.0.0.22以降 SGSP10-010.01 上記以外: 0.1.6.1 以降	
2.90	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	一	空OS用途	R120x-1M(3rd Gen) N8100-2557Y, R120x-2M(3rd Gen) N8100-2562Y (ESXi: 2.66) R120x-1M, R120x-2M: 1.42 SGSP10-010.08 R110j-1: 1.67 SGSP10-010.08 R110k-1: 1.62 SGSP10-010.08 上記以外: 2.10 SGSP10-010.08	R120x-1M(3rd Gen) N8100-2557Y, R120x-2M(3rd Gen) N8100-2562Y (ESXi: 2.66以降) R120x-1M, R120x-2M: 1.47以降 R110j-1: 1.68 以降 R110k-1: 1.64以降 上記以外: 1.40 以降 SGSP10-1M, R120x-2M 2.66以 前製作		空OS用途	R120x-1M(3rd Gen) N8100-2557Y, R120x-2M(3rd Gen) N8100-2562Y (ESXi: 4.01.04.601 以降) R120x-1M, R120x-2M: 4.4.4.033 以降 SGSP10-010.08 R110j-1: 4.01.04.604 以降 SGSP10-010.08 R110k-1: 4.03.3.205 SGSP10-010.08 上記以外: 4.01.04.601 以降 SGSP10-010.08	R120x-1M(3rd Gen) N8100-2557Y, R120x-2M(3rd Gen) N8100-2562Y (ESXi: 4.01.04.601) R120x-1M, R120x-2M: 4.4.4.033 以降 R110j-1: 3.0.3.107 以降 R110k-1: 4.03.3.39 上記以外: 04.00.04.200 以降		空OS用途	R120x-1M(3rd Gen) N8100-2557Y, R120x-2M(3rd Gen) N8100-2562Y (ESXi: 0.2.2.0 以降) R120x-1M, R120x-2M: 1.0.0.22 SGSP10-010.08 上記以外: 0.2.2.0 SGSP10-010.08	R120x-1M(3rd Gen) N8100-2557Y, R120x-2M(3rd Gen) N8100-2562Y (ESXi: 0.2.2.0) R120x-1M, R120x-2M: 1.0.0.22以降 SGSP10-010.01 上記以外: 0.1.6.1 以降	

【下記以外の共通モジュールは【付録3. モジュール入手方法】を参照してください。】

当ROM1	v1.44 や対応可能。※SPS 5.0-004.03を適用してください。	当SP31 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010106090
当ROM2	v1.47 や対応可能。※SPS 5.0-004.04、または2.0.0.0-SPS 5.0-004.04を適用してください。	当SP32 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010107025
当ROM3 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010103200 (R120x-1M/R120x-1M (2nd-Gen) 用)	当SP33 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010105541
当ROM4 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010103299 (R120x-2M/R120x-2M (2nd-Gen) N8200系 用)	当SP34 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010106996
当ROM5 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010103201 (R120x-1E/R120x-2E 用)	当SP35 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010115468
当ROM6 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010103204 (T120x 用)		
当ROM7 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010103294 (R110j-1用)	当IE1 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010106090
当ROM8 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010103100 (R120x-1E/R120x-2E 用)	当IE2 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010107025
当ROM9 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010103258 (R120x-1M/R120x-1M (2nd-Gen)(3rd-Gen))	当IE3 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010105541
当ROM10 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010103257 (R120x-2M/R120x-2M (2nd-Gen)(3rd-Gen) N8200系 用)	当IE4 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010106996
当ROM11 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010103259 (T120x用)	当IE5 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010115468
当ROM12 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010103260 (R110j-1/R110j-1(2nd-Gen)用)		
当ROM13 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010110171		
当ROM14 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010110217		
当ROM15 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010110168		

対象製品	対象OS一覧
R120h-1M	06/09-2007/06/08~2009/11/06/09~2009/11/06/09~2009/12/01/09~2009/12/15/01 06/09~2010/03/01
R120h-2M	06/09-2007/06/08~2009/11/06/09~2009/11/06/09~2009/12/01/09~2009/12/15/01 06/09~2009/11/06/09~2009/11/06/09~2009/12/01/09~2009/12/15/01
R120h-1E	06/09-2007/06/08~2009/01
R120h-2E	06/09-2007/06/08~2009/01
R120h-1M (3rd-Gen)	06/09-2010/03/08~2010/06/08~2010/09/08~2010/12/08~2011/03/08~2011/06/08~2011/09/08~2011/12/08~2012/03/08~2012/06/08~2012/09/07
R120h-2M (3rd-Gen)	06/09-2010/03/08~2010/06/08~2010/09/08~2010/12/08~2011/03/08~2011/06/08~2011/09/08~2011/12/08~2012/03/08~2012/06/08~2012/09/07
R120h-1E (3rd-Gen)	06/09-2010/03/08~2010/06/08
R120h-2E (3rd-Gen)	06/09-2010/03/08~2010/06/08
R120h-1M (4th-Gen)	06/09-2013/03/08~2013/06/08~2013/09/08~2013/12/08~2014/03/08~2014/06/08~2014/09/08~2014/12/08~2015/03/08~2015/06/08~2015/09/07
R120h-2M (4th-Gen)	06/09-2013/03/08~2013/06/08~2013/09/08~2013/12/08~2014/03/08~2014/06/08~2014/09/08~2014/12/08~2015/03/08~2015/06/08~2015/09/07
R120h-1E (4th-Gen)	06/09-2013/03/08~2013/06/08
R120h-2E (4th-Gen)	06/09-2013/03/08~2013/06/08
R120h-1M	06/09-2015/10/08~2017/06/08~2019/01
R120h-2M	06/09-2015/10/08~2017/06/08~2019/01
R110j-1M	06/09-2007/06/08~2009/01
R110j-1M (3rd-Gen)	06/09-2010/03/08~2010/06/08
R120h-1	06/09-2007/06/08~2009/01
R120h-1 (3rd-Gen)	06/09-2010/03/08~2010/06/08
T120h	06/09-2007/06/08~2009/01
T120h (3rd-Gen)	06/09-2010/03/08~2010/06/08
T120h (4th-Gen)	06/09-2013/03/08~2013/06/08
RX600R5	RF08-2007/07/05~2009/01
RX200R5	RF08-2007/07/05~2009/01RF08-2009/01/06~2011/06/01RF08-2011/06/01~2015/01/RF08-2015/01/
RX300R5	RF08-2007/07/05~2009/01
RX300R6	RF08-2011/06/01~2015/01RF08-2015/01/06~2017/06/01RF08-2017/06/01~2019/01/06~2019/01/

| 対象モジュール | 対象製品 | | |

| | | |

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	HPE SR416i-a Gen10+	N8103-237
RAIDコントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6)	HPE SR932i-p Gen10+	N8103-238

対象モジュール	依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
RAIDコントローラ ファームウェア	システムROM				オフラインSmart Storage Administrator(SSA)				オンラインSmart Storage Administrator(SSA) /SSACLI				ESXi Driver(vSAN含む)				Windows Driver				Linux Driver			
Version	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
03.01.00.006	全OS共通	依存無し	依存無し	N8103-238のみ使用可	全OS共通	依存無し	依存無し		Windows RHEL	5.10.44.0 ※SP8.10-009.01	5.10.44.0		ESXi7.0u2	70.4054.2.118-1OEM ※1	70.4054.2.118-1OEM	N8103-238のみ使用可 vSAN構成では推奨 バージョンが必須	Windows全OS	108.278.0.1043 ※SP8.10-008.01	108.278.0.1043 ※SP8.10-009.01		RHEL全OS	2.1.8-040 ※SP8.10-009.01	2.1.8-040	
									ESXi	5.10.45.0 ESX6.7: ※SSACLI5.10.45.0_67_1 ESX7.0: ※SSACLI5.10.45.0_70_1	5.10.45.0														
03.01.04.072	全OS共通	R120-1M / R120-2M v1.52 以降 ※SP8.10-010.01以降	R120-1M / R120-2M v1.52 以降 ※SP8.10-010.01以降	N8103-238のみ使用可	全OS共通	依存無し	依存無し		Windows RHEL	5.30.6.0 ※SP8.10-010.03	5.10.44.0 ～ 5.30.6.0		ESXi7.0u2/u3	70.4150.0.119-1OEM ※2	70.4150.0.119-1OEM	N8103-238のみ使用可 vSAN構成では推奨 バージョンが必須	Windows全OS	1010.6.0.1025 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 1010.24.0.1005 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 1010.42.0.1020 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06	依存なし		RHEL全OS	2.1.12-055 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 2.1.16-030 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	2.1.12-055 2.1.16-030	
									ESXi	5.10.45.0 ESX6.7: ※SSACLI5.10.45.0_67_2 ESX7.0: ※6 ※SSACLI5.10.45.0_70_2	5.10.45.0	5.10.45.0はESXi7.0u3c用カスタムイメージ(※6)に含まれる。													
03.01.07.046	全OS共通	R120-1M / R120-2M v1.52 以降 ※SP8.10-010.01以降	R120-1M / R120-2M v1.52 以降 ※SP8.10-010.01以降	N8103-237のみ使用可	全OS共通	依存無し	依存無し		Windows RHEL	5.30.6.0 ※SP8.10-010.03	5.20.8.0 ～ 5.30.6.0		ESXi7.0u2/u3	未サポート	未サポート		Windows全OS	1010.6.0.1025 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 1010.24.0.1005 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 1010.42.0.1020 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	依存なし		RHEL全OS	2.1.12-055 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 2.1.16-030 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	2.1.12-055 2.1.16-030	
									ESXi	未サポート	未サポート													
03.01.09.056	全OS共通	R120-1M / R120-2M v1.52 以降 ※SP8.10-010.01以降	R120-1M / R120-2M v1.52 以降 ※SP8.10-010.01以降	N8103-237のみ使用可	全OS共通	依存無し	依存無し		Windows RHEL	未サポート	未サポート		ESXi7.0u2/u3	70.4150.0.119-1OEM ※2	70.4150.0.119-1OEM	N8103-237のみ使用可 vSAN構成では推奨 バージョンが必須	Windows全OS	未サポート	未サポート		RHEL全OS	未サポート	未サポート	
									ESXi	5.10.45.0 ※6 ※SSACLI5.10.45.0_70_2	5.10.45.0	5.10.45.0はESXi7.0u3c用カスタムイメージ(※6)に含まれる。												
03.01.14.062	全OS共通	R120-1M / R120-2M v1.52 以降 ※SP8.10-010.01以降	R120-1M / R120-2M v1.52 以降 ※SP8.10-010.01以降	ESXiのみ使用可	全OS共通	依存無し	依存無し		Windows RHEL	未サポート	未サポート		ESXi7.0u2	70.4150.0.119-1OEM ※2	70.4150.0.119-1OEM	vSAN未対応	Windows全OS	未サポート	未サポート		RHEL全OS	未サポート	未サポート	
									ESXi7.0u3m	6.10.21.0 ※3	6.10.14.0 ～ 6.10.21.0	6.10.21.0はESXi7.0u3m用カスタムイメージ(※3)に含まれる。	ESXi7.0u3	70.4330.0.116-1OEM ※4	70.4150.0.119-1OEM 70.4330.0.116-1OEM	vSAN構成では推奨 バージョンが必須							
									ESXi8.0	6.10.21.0 ※SSACLI6.10.21.0_80_1	6.10.21.0		ESXi8.0	80.4253.0.5000-2vmw ※5	80.4253.0.5000-2vmw	vSAN構成では推奨 バージョンが必須							
03.01.17.056	全OS共通	R120-1M / R120-2M v1.52 以降 ※SP8.10-010.01以降	R120-1M / R120-2M v1.52 以降 ※SP8.10-010.01以降	ESXiは未サポート	全OS共通	依存無し	依存無し		Windows RHEL	6.15.11.0 ※SP8.10-010.08	6.10.14.0 ～ 6.15.11.0		ESXi7.0u2	70.4150.0.119-1OEM ※2	70.4150.0.119-1OEM	vSAN未対応	Windows全OS	1010.52.0.1012 ※SP8.10-010.08	依存なし		RHEL全OS	2.1.18-045 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 2.1.20-035 ※SP6.10-010.08	2.1.8-040 2.1.12-055 2.1.16-030 2.1.18-045 2.1.20-035	
									ESXi7.0u3m	6.15.11.0 ※5 ※SSACLI6.15.11.0_70_1	6.15.11.0		ESXi7.0u3	70.4380.0.108-1OEM ※7	70.4150.0.119-1OEM 70.4330.0.116-1OEM 70.4380.0.108-1OEM	vSAN構成では推奨 バージョンが必須。							
									ESXi8.0/u1	6.15.11.0 ※5 ※SSACLI6.15.11.0_80_1	6.15.11.0	6.15.11.0はESXi8.0u1用カスタムイメージ(※5)にも含まれる。	ESXi8.0	80.4380.0.108-1OEM ※8	80.4253.0.5000-2vmw ※5 80.4380.0.108-1OEM	vSAN構成では推奨 バージョンが必須。							
													ESXi8.0u1	80.4385.0.200-1vmw ※5	80.4385.0.200-1vmw	vSAN構成では推奨 バージョンが必須。							

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 入手URL: ESXi7.0用 https://customerconnect.vmware.com/jp/downloads/details?downloadGroup=DT-ESXI70-MICROSEMI-SMARTPQI-704054211&productId=974
※2 入手URL: ESXi7.0用 https://customerconnect.vmware.com/jp/downloads/details?downloadGroup=DT-ESXI70-MICROSEMI-SMARTPQI-704150011&productId=974
※3 入手URL: https://jpn.nec.com/soft/vmware/vs7/install.html
→ ダウンロード VMware vSphere 7.x (VMware 社へのリンク)
→ カスタムISO
→ OEM Customized Installer CDs
→ NEC Custom Image for ESXi 7.x Install CD [ダウンロードする]
※4 入手URL: ESXi7.0用 https://customerconnect.vmware.com/jp/downloads/details?downloadGroup=DT-ESXI70-MICROSEMI-SMARTPQI-704330011&productId=974
※5 入手URL: ESXi8.0用 https://jpn.nec.com/soft/vmware/vs8/install.html
→ ダウンロード VMware vSphere 8.0 (VMware 社へのリンク)
→ カスタムISO
→ OEM Customized Installer CDs
→ NEC Custom Image for VMware ESXi 8.x Install CD [ダウンロードする]
※6 入手URL: ESXi7.0用 https://jpn.nec.com/soft/vmware/vs7/customimage_en_703.html
※7 入手URL: ESXi7.0用 https://customerconnect.vmware.com/jp/downloads/details?downloadGroup=DT-ESXI70-MICROSEMI-SMARTPQI-704380010&productId=974
※8 入手URL: ESXi8.0用 https://customerconnect.vmware.com/jp/downloads/details?downloadGroup=DT-ESXI80-MICROSEMI-SMARTPQI-804380010&productId=1345

※ ESXi Driverの適用方法は以下を参照願います。
VMware ESXi デバイスドライバ情報一覧(https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140105866)
→ お客様環境のOSに対応する デバイスドライバ一覧」を選択

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	HPE MR416i-a Gen10+	N8103-240

対象モジュール	依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
RAIDコントローラ ファームウェア	MegaRAIDユーティリティ (LSI Storage Authority(LSA)/StorCLI)				RAID通報サービス(RRS)				ESXi Driver(vSAN含む)				Windows Driver			
Version	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
52.16.3-4455	Windows	LSA: 008.002.023.000 StorCLI: 007.2207.0000.0000 ※MRUTL7.22_1_W	LSA: 007.016.016.000 ～ 008.002.023.000 StorCLI: 007.1616.0000.0000 ～ 007.2207.0000.0000		Windows	Ver2.2 Rev 3967 ※SP8.10-010.05	Ver2.2 Rev 3929, Ver2.2 Rev 3967		ESXi7.0u2	lsi_mr3(7.716.03.00-1vmw) ※1	lsi_mr3(7.716.03.00-1vmw)	本ドライバはカスタムイメージに含まれる。	Windows 2022	7.719.6.0 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06	7.719.6.0	
	ESXi7.0u2/u3	StorCLI: 007.2207.0000.0000-01 ※MRUTL7.22_1_E	StorCLI: 007.1616.0000.0000-01 ～ 007.2207.0000.0000-01		ESXi7.0u2/u3	—	—	未サポート	ESXi7.0u3	lsi_mr3(7.718.02.00-1vmw) ※1	lsi_mr3(7.718.02.00-1vmw)	本ドライバはカスタムイメージに含まれる。	Windows 2019、Windows 2016	7.716.3.0 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06	7.716.3.0	
52.22.3-4650	Windows	LSA: 008.002.023.000 StorCLI: 007.2207.0000.0000 ※MRUTL7.22_1_W	LSA: 008.002.023.000 StorCLI: 007.2207.0000.0000		Windows	Ver3.0 Rev 4003 ※SP8.10-010.08	Ver2.2 Rev 3979, Ver3.0 Rev 4003		ESXi7.0u2	lsi_mr3(7.716.03.00-1vmw) ※1	lsi_mr3(7.716.03.00-1vmw)	本ドライバはカスタムイメージに含まれる。	Windows 2022	7.722 6.0 ※SP8.10-010.08	依存無し	
	ESXi7.0u2/u3	StorCLI: 007.2207.0000.0000-01 ※MRUTL7.22_1_E	StorCLI: 007.2207.0000.0000-01		ESXi7.0u2/u3	—	—	未サポート	ESXi7.0u3	lsi_mr3(7.722.02.00-1OEM) ※2	lsi_mr3(7.718.02.00-1vmw) ※1 lsi_mr3(7.722.02.00-1OEM))		Windows 2019	7.722 6.0 ※SP8.10-010.08	依存無し	
	ESXi8.0u1	StorCLI: 007.2417.0000.0000-01 ※3 ※MRUTL7.24_1_E	StorCLI: 007.2417.0000.0000-01						ESXi8.0	lsi_mr3(7.722.02.00-1vmw) ※3	lsi_mr3(7.722.02.00-1vmw)	本ドライバはカスタムイメージに含まれる。	Windows 2016	7.716.3.0 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	7.716.3.0	
									ESXi8.0u1	lsi_mr3(7.724.03.00-1vmw) ※3	lsi_mr3(7.724.03.00-1vmw)	本ドライバはカスタムイメージに含まれる。				

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 入手URL: ESXi7.0用 https://jpn.nec.com/soft/vmware/vs7/install.html?
→ ダウンロード VMware vSphere 7.x (VMware 社へのリンク)
→ カスタムISO
→ OEM Customized Installer CDs
→ NEC Custom Image for ESXi 7.x Install CD [ダウンロードする]

※2 入手URL: ESXi7.0用 https://customerconnect.vmware.com/jp/downloads/details?downloadGroup=DT-ESXI70-BROADCOM-LSI_MR3-77220200&productId=974

※3 入手URL: ESXi8.0用 https://jpn.nec.com/soft/vmware/vs8/install.html?
→ ダウンロード VMware vSphere 8.0 (VMware 社へのリンク)
→ カスタムISO
→ OEM Customized Installer CDs
→ NEC Custom Image for VMware ESXi 8.x Install CD [ダウンロードする]

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1)	HPE NS204i-p Gen10+ Boot Controller	N8103-239

対象モジュール	依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
Bootコントローラ ファームウェア	Starter Pack				オンラインSmart Storage Administrator(SSA) /SSACLI				ESXi Driver(vSAN含む)			
Version	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
1.0.14.1052	全OS共通	なし	なし	本FWバージョンでは通報機能が動作しない	全OS共通	なし	なし	本FWバージョンでは通報機能が動作しない	全OS共通	なし	なし	本FWバージョンでは通報機能が動作しない
1.0.14.1055	全OS共通	S8.10-009.01以降	S8.10-009.01以降		Windows RHEL	5.10.44.0 ※SP8.10-009.01	5.10.44.0	出荷開始時バージョン	ESXi6.7u3	nvme(1.2.2.28-1vmw) ※1	nvme(1.2.2.28-1vmw)	本ドライバはカスタムイメージに含まれる。
					ESXi6.7u3	5.10.45.0 ※SSACLI5.10.45.0_67_1	5.10.45.0		ESXi7.0u2	nvme_pcie(1.2.3.11-1vmw) ※2	nvme_pcie(1.2.3.11-1vmw)	本ドライバはカスタムイメージに含まれる。
					ESXi7.0u2	5.10.45.0 ※SSACLI5.10.45.0_70_1	5.10.45.0					
1.0.14.1060	全OS共通	S8.10-009.01以降	S8.10-009.01以降		Windows RHEL	5.30.6.0 ※SP8.10-010.03	5.10.44.0 ～ 5.30.6.0		ESXi6.7u3	nvme(1.2.2.28-1vmw) ※1	nvme(1.2.2.28-1vmw)	本ドライバはカスタムイメージに含まれる。
					ESXi6.7u3	5.10.45.0 ※SSACLI5.10.45.0_67_2	5.10.45.0		ESXi7.0u2	nvme_pcie(1.2.3.11-1vmw) ※2	nvme_pcie(1.2.3.11-1vmw)	本ドライバはカスタムイメージに含まれる。
					ESXi7.0u2/u3c	5.10.45.0 ※5 ※SSACLI5.10.45.0_70_2	5.10.45.0	5.10.45.0はESXi7.0u3c用カスタムイメージ(※5)に含まれる。	ESXi7.0u3	nvme_pcie(1.2.3.16-2vmw) ※2 または ※4	nvme_pcie(1.2.3.16-1vmw) nvme_pcie(1.2.3.16-2vmw)	本ドライバはカスタムイメージに含まれる、または、OSパッチ適用によって更新される。
1.0.14.1063	全OS共通	S8.10-009.01以降	S8.10-009.01以降		Windows RHEL	6.10.14.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	5.10.44.0 ～ 6.10.14.0		ESXi6.7u3 ESXi7.0u2	未サポート	-	
					ESXi7.0u3c/u3m	6.10.21.0 ※2	5.10.45.0 ～ 6.10.21.0	5.10.45.0はESXi7.0u3c用カスタムイメージ(※5)に含まれる。 6.10.21.0はESXi7.0u3m用カスタムイメージ(※2)に含まれる。	ESXi7.0u3	nvme_pcie(1.2.3.16-2vmw) ※2 または ※4	nvme_pcie(1.2.3.16-1vmw) nvme_pcie(1.2.3.16-2vmw)	本ドライバはカスタムイメージに含まれる、または、OSパッチ適用によって更新される。
					ESXi8.0	6.10.21.0 ※SSACLI6.10.21.0_80_1	6.10.21.0		ESXi8.0	nvme_pcie(1.2.4.1-1vmw) ※3	nvme_pcie(1.2.4.1-1vmw)	本ドライバはカスタムイメージに含まれる。
1.2.14.1009	全OS共通	S8.10-009.01以降	S8.10-009.01以降		Windows RHEL	6.15.11.0 ※SP8.10-010.08	6.15.11.0		ESXi7.0u3	nvme_pcie(1.2.3.16-2vmw) ※2	nvme_pcie(1.2.3.16-2vmw)	本ドライバはカスタムイメージに含まれる。
					ESXi7.0u3m	6.15.11.0 ※SSACLI6.15.11.0_70_1	6.15.11.0		ESXi8.0	nvme_pcie(1.2.4.1-1vmw) ※3	nvme_pcie(1.2.4.1-1vmw)	本ドライバはカスタムイメージに含まれる。
					ESXi8.0/u1	6.15.11.0 ※3 ※SSACLI6.15.11.0_80_1	6.15.11.0	6.15.11.0はESXi8.0u1用カスタムイメージ(※3)にも含まれる。	ESXi8.0u1	nvme_pcie(1.2.4.7-1vmw) ※3	nvme_pcie(1.2.4.7-1vmw)	本ドライバはカスタムイメージに含まれる。

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 入手URL: ESXi6.0用
https://jpn.nec.com/soft/vmware/vs6/install.html?
→ ダウンロード VMware vSphere 6.x (VMware 社へのリンク)
→ カスタムISO
→ OEM Customized Installer CDs
→ NEC Custom Image for ESXi 6.x Install CD [ダウンロードする]

※2 入手URL: ESXi7.0用
https://jpn.nec.com/soft/vmware/vs7/install.html?
→ ダウンロード VMware vSphere 7.x (VMware 社へのリンク)
→ カスタムISO
→ OEM Customized Installer CDs
→ NEC Custom Image for ESXi 7.x Install CD [ダウンロードする]

※3 入手URL: ESXi8.0用
https://jpn.nec.com/soft/vmware/vs8/install.html?
→ ダウンロード VMware vSphere 8.0 (VMware 社へのリンク)
→ カスタムISO
→ OEM Customized Installer CDs
→ NEC Custom Image for VMware ESXi 8.x Install CD [ダウンロードする]

※4 入手URL: ESXi7.0用
https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140101687
→ VMware vSphere 7.0 の最新パッチを適用する

※5 入手URL: ESXi7.0用
https://jpn.nec.com/soft/vmware/vs7/customimage_en_703.html

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象HCコード
10/25GbE-T接続LOM カード(Acel)	HP Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter	N8104-172
10/25GbE-T 接続ボード(Cyra)	HPE Ethernet 1Gb 2-port 361T Adapter	N8104-180
10/25GbE-T 接続ボード(Kaki)	HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter	N8104-181
51 10g-1 (2nd-Gen)	HPE Ethernet 1Gb 2-port 361i Adapter	N8100-2632Y,N8100-2633Y

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
1.1825.0	Windows2012R2	非サポート→OS	非サポート→OS	
	Windows2016	12.15.184.0 BISPB.10-003.01	12.15.184.0	
	Windows2019	非サポート→OS	非サポート→OS	
	RHEL6.8	5.3.5.12 BISPB.10-003.01	5.3.5.12	
	RHEL6.10	非サポート→OS	非サポート→OS	
	RHEL7.3	5.3.5.12 BISPB.10-003.01	5.3.5.12	
	RHEL7.4	5.3.5.12 BISPB.10-003.01	5.3.5.12	
	RHEL7.5	非サポート→OS	非サポート→OS	
	RHEL7.6	非サポート→OS	非サポート→OS	
	ESX6.0u3	qlnic(1.4.10-1-OEM) BI1	qlnd(5.0.5.1.1-5vmw ～ 5.3.3-1OEM) qlnic(1.4.7-1OEM/1.4.10-1OEM)	
	ESX6.5u1	qlnic(1.5.2.0-1OEM) BI1	qlnic(1.3.1-1OEM ～1.5.2.0-1OEM)	
	ESX6.7	非サポート→OS	非サポート→OS	
1.1904.0	Windows2012R2	非サポート→OS	非サポート→OS	
	Windows2016	12.15.184.0 BISPB.10-004.03	12.15.184.0	
	Windows2019	非サポート→OS	非サポート→OS	
	RHEL6.8	5.3.5.19 BISPB.10-004.03	5.3.5.15 5.3.5.19	
	RHEL6.10	非サポート→OS	非サポート→OS	
	RHEL7.3	非サポート→OS	非サポート→OS	
	RHEL7.4	5.3.5.19 BISPB.10-004.03	5.3.5.15 5.3.5.19	
	RHEL7.5	5.3.5.19 BISPB.10-004.03 BISPB.10-005.02	5.4.0-k 5.3.5.19	
	RHEL7.6	非サポート→OS	非サポート→OS	
	ESX6.0u3	qlnic(1.4.10-1-OEM) BI1	qlnd(5.0.5.1.1-5vmw ～ 5.3.3-1OEM) qlnic(1.4.7-1OEM/1.4.10-1OEM)	
	ESX6.5u1/u2	qlnic(1.5.2.0-1OEM) BI1	qlnic(1.3.1-1OEM ～1.5.2.0-1OEM)	
	ESX6.7/u1	qlnic(1.5.2.0-1OEM) BI1	qlnic(0.1.0.0-15vmw ～ 1.5.2.0-1OEM)	
1.2028.0	Windows2012R2	12.14.8.0 BISPB.10-006.05	12.14.8.0	
	Windows2016	12.15.184.0 BISPB.10-006.05	12.15.184.0	
	Windows2019	12.15.184.1 BISPB.10-006.05	12.15.184.1	
	RHEL6.8	5.3.5.22 BISPB.10-006.06	5.3.5.22	
	RHEL6.10	5.3.5.22 BISPB.10-006.06	5.3.5.22	
	RHEL7.3	非サポート→OS	非サポート→OS	
	RHEL7.4	非サポート→OS	非サポート→OS	
	RHEL7.5	5.3.5.22 BISPB.10-006.04	5.3.5.22	
	RHEL7.6	5.3.5.22 BISPB.10-006.06	5.3.5.22	
	RHEL7.7	5.6.0-k	5.6.0-k	
	ESX6.0u3	qlnic(1.4.10-1-OEM) BI1	qlnd(5.0.5.1.1-5vmw ～ 5.3.3-1OEM) qlnic(1.4.7-1OEM/1.4.10-1OEM)	
	ESX6.5u1/u2/u3	qlnic(1.5.2.0-1OEM) BI1	qlnic(1.3.1-1OEM ～1.5.2.0-1OEM)	
	ESX6.7/u1/u2/u3	qlnic(1.5.2.0-1OEM) BI1	qlnic(0.1.0.0-15vmw ～ 1.5.2.0-1OEM)	
1.2121.0	Windows2012R2	12.14.8.0 BISPB.10-006.05	12.14.8.0	
	Windows2016	12.15.184.0 BISPB.10-006.05	12.15.184.0	
	Windows2019	12.15.184.1 BISPB.10-006.05	12.15.184.1	
	RHEL6.8	5.3.5.22 BISPB.10-006.06	5.3.5.12 5.3.5.15 5.3.5.19 5.3.5.22	
	RHEL6.10	5.3.5.22 BISPB.10-006.06	5.3.5.12 5.3.5.15 5.3.5.19 5.3.5.22	
	RHEL7.3	5.3.5.12 BISPB.10-003.01	5.3.5.12	
	RHEL7.4	5.3.5.19 BISPB.10-004.03	5.3.5.12 5.3.5.15 5.3.5.19	
	RHEL7.5	5.3.5.22 BISPB.10-006.04	5.4.0-k 5.3.5.22	
	RHEL7.6	5.3.5.22 BISPB.10-006.06	5.3.5.22	
	RHEL7.7	5.6.0-k	5.6.0-k	
	ESX6.0u3	qlnic(1.4.10-1-OEM) BI1	qlnd(5.0.5.1.1-5vmw ～ 5.3.3-1OEM) qlnic(1.4.7-1OEM/1.4.10-1OEM)	
	ESX6.5u1/u2/u3	qlnic(1.5.2.0-1OEM) BI1	qlnic(1.3.1-1OEM ～1.5.2.0-1OEM)	
	ESX6.7/u1/u2/u3	qlnic(1.5.2.0-1OEM) BI1	qlnic(0.1.0.0-15vmw ～ 1.5.2.0-1OEM)	
1.2529.0	Windows2012R2	12.14.8.1 BISPB.10-007.02	12.14.8.1	
	Windows2016	12.15.184.7 BISPB.10-007.02	12.15.184.7	
	Windows2019	12.18.9.1 BISPB.10-007.02	12.18.9.1	
	RHEL6.8	非サポート→OS	非サポート→OS	
	RHEL6.10	非サポート→OS	非サポート→OS	
	RHEL7.3	非サポート→OS	非サポート→OS	
	RHEL7.4	非サポート→OS	非サポート→OS	
	RHEL7.5	非サポート→OS	非サポート→OS	
	RHEL7.6	6.2.2-brcaFcoHPE_5.3.5.42 BISPB.10-007.02	6.2.1-brcaFcoHPE_5.3.5.39 6.2.2-brcaFcoHPE_5.3.5.42	
	RHEL7.7	6.2.2-brcaFcoHPE_5.3.5.42 BISPB.10-007.02	6.2.1-brcaFcoHPE_5.3.5.39 6.2.2-brcaFcoHPE_5.3.5.42	
	RHEL8.1	6.2.2-brcaFcoHPE_5.3.5.42 BISPB.10-007.02	6.2.2-brcaFcoHPE_5.3.5.42	
	ESX6.0u3	非サポート→OS	非サポート→OS	
	ESX6.5u2/u3	qlnic(1.5.2.0-1OEM) BI1	qlnic(1.4.1-1OEM ～ 1.5.2.0-1OEM)	
	ESX6.7u2/u3	qlnic(1.5.2.0-1OEM) BI1	qlnic(1.4.7-1OEM) qlnic(1.4.10-1OEM) qlnic(1.5.2.0-1OEM)	
	ESX7.0	qlnic(1.5.2.0-1OEM) BI1	qlnic(1.4.11.0-1OEM) qlnic(1.5.2.0-1OEM)	
1.2688.0	Windows2012R2	12.14.8.1 BISPB.10-008.01	12.14.8.1 12.14.8.0	
	Windows2016	12.15.184.7 BISPB.10-008.01	12.15.184.7 12.15.184.0	
	Windows2019	12.18.9.1 BISPB.10-008.01	12.18.9.1 12.15.184.1	
	RHEL6.8	5.3.5.22 BISPB.10-006.06	5.3.5.22	
	RHEL6.10	5.3.5.22 BISPB.10-006.06	5.3.5.22	
	RHEL7.3	非サポート→OS	非サポート→OS	
	RHEL7.4	非サポート→OS	非サポート→OS	
	RHEL7.5	5.3.5.22 BISPB.10-006.04	5.3.5.22	
	RHEL7.6	6.2.2-brcaFcoHPE_5.3.5.42 BISPB.10-007.02	5.3.5.22 6.2.1-brcaFcoHPE_5.3.5.39 6.2.2-brcaFcoHPE_5.3.5.42	
	RHEL7.7	6.2.3-brcaFcoHPE_5.3.5.61 BISPB.10-008.01	5.6.0-k 6.2.1-brcaFcoHPE_5.3.5.39 6.2.2-brcaFcoHPE_5.3.5.42 6.2.3-brcaFcoHPE_5.3.5.61	
	RHEL7.8	6.2.3-brcaFcoHPE_5.3.5.61 BISPB.10-008.01	6.2.3-brcaFcoHPE_5.3.5.61	
	RHEL8.1	6.2.3-brcaFcoHPE_5.3.5.61 BISPB.10-008.01	6.2.2-brcaFcoHPE_5.3.5.42 6.2.3-brcaFcoHPE_5.3.5.61	
	RHEL8.2	5.6.0-k	5.6.0-k	
	ESX6.0u3	非サポート→OS	非サポート→OS	
	ESX6.5u2/u3	qlnic(1.5.2.0-1OEM) BI1	qlnic(1.4.7-1OEM) qlnic(1.4.10-1OEM) qlnic(1.5.2.0-1OEM)	
	ESX6.7u2/u3	qlnic(1.5.2.0-1OEM) BI1	qlnic(1.4.7-1OEM) qlnic(1.4.10-1OEM) qlnic(1.5.2.0-1OEM)	
	ESX7.0/u1/u2	qlnic(1.5.2.0-1OEM) BI1	qlnic(1.4.11.0-1OEM) qlnic(1.5.2.0-1OEM)	

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象HCコード
10GBASE-T接続LOM カード(4ch)	HP Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter	N8104-172
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	HPE Ethernet 1Gb 2-port 361T Adapter	N8104-180
10GBASE-T 接続ボード(4ch)	HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter	N8104-181
81Gb-1 (2nd-Gen)	HPE Ethernet 1Gb 2-port 361i Adapter	N8100-2932Y,N8100-2933Y

対象モジュール	搭載部品があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
1.2836.0	Windows2012R2	12.14.5.5 BISPB.10-009.01	12.14.5.5	
	Windows2016	12.18.3.1 BISPB.10-009.01 12.16.4.1 BISPB.10-010.01 BISPB.10-010.02 BISPB.10-010.03 BISPB.10-010.04 BISPB.10-010.05 BISPB.10-010.06 BISPB.10-010.07 BISPB.10-010.08	12.18.3.1 12.16.4.1	
	Windows2019	12.18.3.1.1 BISPB.10-009.01 12.18.1.1 BISPB.10-010.01 BISPB.10-010.02 BISPB.10-010.03 BISPB.10-010.04	12.18.1.1.1 12.18.2.2.1	
	RHEL8.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	6.7.2-HPE_Intel_5.7.2 BISPB.10-010.01 BISPB.10-010.02	6.8.5-HPE_Intel_5.4.6 6.7.2-HPE_Intel_5.7.2	
	RHEL7.9	6.7.2-HPE_Intel_5.7.2 BISPB.10-010.01 BISPB.10-010.02	6.8.5-HPE_Intel_5.4.6 6.7.2-HPE_Intel_5.7.2	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	4.2.5-HPE_Intel_5.4.6 BISPB.10-009.01	4.2.5-HPE_Intel_5.4.6	
	RHEL8.3	6.7.2-HPE_Intel_5.7.2 BISPB.10-010.01 BISPB.10-010.02	6.2.5-HPE_Intel_5.4.6 6.7.2-HPE_Intel_5.7.2	
	RHEL8.4	6.7.2-HPE_Intel_5.7.2 BISPB.10-010.01 BISPB.10-010.02	6.7.2-HPE_Intel_5.7.2	
	ESXi6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.5u3	qfle(1.5.2.0-1OEM) 新	qfle(1.5.2.0-1OEM)	
	ESXi6.7u3	qfle(1.5.2.0-1OEM) 新	qfle(1.5.2.0-1OEM)	
	ESXi7.0u2/u3	qfle(1.5.2.0-1OEM) 新	qfle(1.5.2.0-1OEM)	
1.3089.0	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	12.16.4.1 BISPB.10-010.01 BISPB.10-010.02 BISPB.10-010.03 BISPB.10-010.04 BISPB.10-010.05 BISPB.10-010.06 BISPB.10-010.07 BISPB.10-010.08	12.16.4.1	
	Windows2019	12.18.12.1 BISPB.10-010.01 BISPB.10-010.02 BISPB.10-010.03 BISPB.10-010.04	12.18.12.1	
	Windows2022	13.0.9.0 BISPB.10-010.03 BISPB.10-010.04	13.0.9.0	
	RHEL8.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	8.8.5-HPE_INTEL_5.8.5 BISPB.10-010.03 BISPB.10-010.04	8.8.5-HPE_INTEL_5.8.5	
	RHEL7.9	8.8.5-HPE_INTEL_5.8.5 BISPB.10-010.03 BISPB.10-010.04	8.8.5-HPE_INTEL_5.8.5	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	5.15.2 BISPB.10-010.05 BISPB.10-010.06 BISPB.10-010.07	非サポートOS	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	8.8.5-HPE_INTEL_5.8.5 BISPB.10-010.03 BISPB.10-010.04	8.8.5-HPE_INTEL_5.8.5	
	RHEL8.5	inbox	inbox	
	ESXi6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.5u3	qfle(1.5.2.0-1OEM) 新	qfle(1.5.2.0-1OEM)	
	ESXi6.7u3	qfle(1.5.2.0-1OEM) 新	qfle(1.5.2.0-1OEM)	
	ESXi7.0u2/u3	qfle(1.5.2.0-1OEM) 新	qfle(1.5.2.0-1OEM)	
1.3227.0	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	12.16.4.1 BISPB.10-010.01 BISPB.10-010.02 BISPB.10-010.03 BISPB.10-010.04 BISPB.10-010.05 BISPB.10-010.06 BISPB.10-010.07 BISPB.10-010.08	12.16.4.1	
	Windows2019	12.18.13.0 BISPB.10-010.05 BISPB.10-010.06 BISPB.10-010.07 BISPB.10-010.08	12.18.13.0	
	Windows2022	13.0.13.0 BISPB.10-010.05 BISPB.10-010.06 BISPB.10-010.07 BISPB.10-010.08	13.0.13.0	
	RHEL8.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	6.10.2 BISPB.10-010.05 BISPB.10-010.06 BISPB.10-010.07	6.10.2	
	RHEL8.6	inbox	inbox	
	ESXi6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.5u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.7u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi7.0u3	qfle(1.10.2.0-1OEM) 新	qfle(1.9.1.0-1OEM) qfle(1.10.2.0-1OEM)	
	ESXi8.0	qfle(1.10.2.0-1OEM) 新	qfle(1.9.1.0-1OEM) qfle(1.10.2.0-1OEM)	

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象HCコード	
10GBASE-T接続LOM カード(4ch)	HP Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter	N8104-172	
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	HPE Ethernet 1Gb 2-port 361T Adapter	N8104-180	
10GBASE-T 接続ボード(4ch)	HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter	N8104-181	
81Gb-1 (2nd-Gen)	HPE Ethernet 1Gb 2-port 361i Adapter	N8100-2832Y,N8100-2833Y	

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
1.3299.0	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	12.18.4.1 BISPS:10-010.01 BISPS:10-010.02 BISPS:10-010.03 BISPS:10-010.04 BISPS:10-010.05 BISPS:10-010.06 BISPS:10-010.07 BISPS:10-010.08	12.18.4.1	
	Windows2019	12.18.13.0 BISPS:10-010.05 BISPS:10-010.06 BISPS:10-010.07 BISPS:10-010.08	12.18.13.0	
	Windows2022	12.2.12.0 BISPS:10-010.05 BISPS:10-010.06 BISPS:10-010.07 BISPS:10-010.08	12.0.12.0	
	RHEL6.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	6.12.2 BISPS:10-010.08	6.12.3	
	ESX6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESX6.5u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESX6.7u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESX7.0u3	qfle(1.102.2-1-OEM) ※1	qfle(1.102.2-1-OEM) ※1	
	ESX8.0	qfle(1.102.2-1-OEM) ※1	qfle(1.102.2-1-OEM) ※1	
	ESX8.0u1	qfle(1.102.2-1-OEM) ※1	qfle(1.102.2-1-OEM) ※1	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi LANドライバーの入手方法は以下を参照願います。
Vmware ESXi: デバイスドライバ情報一覧(https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140105866)
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバー覧」を選択

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象PCIコード
10GBASE-T接続LOM(ツーポート)(x2)	HPE Eth 10Gb 2p 562FLR-T Adptr	N8104-175
10GBASE-T 接続ボード(2ポート)	HPE Eth 10Gb 2p 562T Adptr	N8104-194

対象モジュール	検証済みがあるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	相当が可能 バージョン	備考
10.2.5	Windows2012R2	3.14.75.0 SISPR.10-003.01	3.14.75.0	
	Windows2016	4.1.74.0 SISPR.10-003.01	4.1.74.0	
	Windows2019	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.9	5.3.3 SISPR.10-003.01	5.3.3	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	5.3.3 SISPR.10-003.01	5.3.3	
	RHEL7.4	5.3.3 SISPR.10-003.01	5.3.3	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.0u3	sufanr(3.7.15-10EM) ※1	sufa(4.4.1-10EM ～ 4.5.2-10EM) sufanr(1.7.10-10EM ～ 1.7.15-10EM)	
	ESXi6.5u1	sufanr(3.7.15-10EM) ※1	sufanr(1.4.1-2vmw ～ 1.7.15-10EM)	
	ESXi6.7	非サポートOS	非サポートOS	
10.3.5	Windows2012R2	3.14.75.0 SISPR.10-004-03	3.14.75.0	
	Windows2016	4.1.74.0 SISPR.10-004-03	4.1.74.0	
	Windows2019	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.9	5.3.7 SISPR.10-004.03 SISPR.10-005.02	5.3.5.1 5.3.7	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	5.3.7 SISPR.10-004.03	5.3.5.1 5.3.7	
	RHEL7.5	5.3.7 SISPR.10-004.03 SISPR.10-005.02	5.1.0-k-vk7.5 5.3.7	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.0u3	sufanr(3.7.15-10EM) ※1	sufa(4.4.1-10EM ～ 4.5.2-10EM) sufanr(1.7.10-10EM ～ 1.7.15-10EM)	
	ESXi6.5u1/u2	sufanr(3.7.15-10EM) ※1	sufanr(1.4.1-2vmw ～ 1.7.15-10EM)	
	ESXi6.7/u1	sufanr(3.7.15-10EM) ※1	sufanr(1.7.1-10EM ～ 1.7.15-10EM)	
10.4.4	Windows2012R2	3.14.122.0 SISPR.10-006.06 3.14.3.0 SISPR.10-002.01	3.14.122.0 3.14.3.0	
	Windows2016	4.1.131.0 SISPR.10-006.06 4.1.4.0 SISPR.10-002.01	4.1.131.0 4.1.4.0	
	Windows2019	4.1.143.0 SISPR.10-006.06	4.1.143.0	
	RHEL6.9	5.5.2 SISPR.10-006.06	5.5.2	
	RHEL6.10	5.5.2 SISPR.10-006.06	5.5.2	
	RHEL7.3	5.3.3 SISPR.10-003.01	5.3.3	
	RHEL7.4	5.3.7 SISPR.10-004.03	5.3.3 5.3.5.1 5.3.7	
	RHEL7.5	5.5.2 SISPR.10-006.04	5.1.0-k-vk7.5 5.3.7 5.5.2	
	RHEL7.6	5.5.2 SISPR.10-006.06	5.5.2	
	RHEL7.7	5.1.0-k-vk7.7	5.1.0-k-vk7.7	
	ESXi6.0u3	sufanr(3.7.15-10EM) ※1	sufa(4.4.1-10EM ～ 4.5.2-10EM) sufanr(1.7.10-10EM ～ 1.7.15-10EM)	
	ESXi6.5u1/u2/u3	sufanr(3.7.15-10EM) ※1	sufanr(1.4.1-2vmw ～ 1.7.15-10EM)	
	ESXi6.7/u1/u2/u3	sufanr(3.7.15-10EM) ※1	sufanr(1.7.1-10EM ～ 1.7.15-10EM)	
10.5.3	Windows2012R2	次FWとの組合せ対象外	次FWとの組合せ対象外	ESXi6.0u3利用時のみ適用
	Windows2016	次FWとの組合せ対象外	次FWとの組合せ対象外	ESXi6.0u3利用時のみ適用
	Windows2019	次FWとの組合せ対象外	次FWとの組合せ対象外	ESXi6.0u3利用時のみ適用
	RHEL6.9	次FWとの組合せ対象外	次FWとの組合せ対象外	ESXi6.0u3利用時のみ適用
	RHEL6.10	次FWとの組合せ対象外	次FWとの組合せ対象外	ESXi6.0u3利用時のみ適用
	RHEL7.3	次FWとの組合せ対象外	次FWとの組合せ対象外	ESXi6.0u3利用時のみ適用
	RHEL7.4	次FWとの組合せ対象外	次FWとの組合せ対象外	ESXi6.0u3利用時のみ適用
	RHEL7.5	次FWとの組合せ対象外	次FWとの組合せ対象外	ESXi6.0u3利用時のみ適用
	RHEL7.6	次FWとの組合せ対象外	次FWとの組合せ対象外	ESXi6.0u3利用時のみ適用
	RHEL7.7	次FWとの組合せ対象外	次FWとの組合せ対象外	ESXi6.0u3利用時のみ適用
	ESXi6.0u3	sufanr(3.7.15-10EM) ※1	sufa(4.4.1-10EM ～ 4.5.2-10EM) sufanr(1.7.10-10EM ～ 1.7.15-10EM)	
	ESXi6.5u1/u2/u3	次FWとの組合せ対象外	次FWとの組合せ対象外	ESXi6.0u3利用時のみ適用
	ESXi6.7/u1/u2/u3	次FWとの組合せ対象外	次FWとの組合せ対象外	ESXi6.0u3利用時のみ適用
10.51.3	Windows2012R2	3.14.132.0 SISPR.10-007.02	3.14.132.0	
	Windows2016	4.1.131.0 SISPR.10-007.02	4.1.131.0	
	Windows2019	4.1.142.0 SISPR.10-007.02	4.1.143.0	
	RHEL6.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	5.6.4 SISPR.10-007.02	5.6.4	
	RHEL7.7	5.6.4 SISPR.10-007.02	5.6.4	
	RHEL8.1	5.6.4 SISPR.10-007.02	5.6.4	
	ESXi6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.5u2/u3	sufanr(3.7.15-10EM) ※1	sufanr(1.6.5-10EM ～ 1.7.15-10EM)	
	ESXi6.7u2/u3	sufanr(3.7.15-10EM) ※1	sufanr(1.7.10-10EM ～ 1.7.15-10EM)	
	ESXi7.0	sufanr(1.8.5.0-10EM) ※1	sufanr(1.8.3.0-10EM)	

対象製品	ILO Webコンソール 画面上の表示	対象NCコード
10GBASE-T接続LOM(ポート2)(*)	HPE Eth 10Gb 2p 562FLR-T Adptr	N8104-175
10GBASE-T 接続ボード(2)(*)	HPE Eth 10Gb 2p 562T Adptr	N8104-184

対象モジュール	検非開拓があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	現状 バージョン	現在対応可能 バージョン	備考
10.53.4(N8104-175) 10.53.3(N8104-184)	Windows2012R2	3.14.214.0 ※SPS:10-008.01	3.14.214.0 3.14.132.0	
	Windows2016	4.1.199.0 ※SPS:10-008.01	4.1.199.0 4.1.131.0	
	Windows2019	4.1.197.0 ※SPS:10-008.01	4.1.197.0 4.1.145.0	
	RHEL6.9	5.5.2 ※SPS:10-006.06	5.5.2	
	RHEL6.10	5.5.2 ※SPS:10-006.06	5.5.2	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	5.5.2 ※SPS:10-006.04	5.5.2	
	RHEL7.6	5.6.4 ※SPS:10-007.02	5.5.2 5.5.5 5.6.4	
	RHEL7.7	5.7.1 ※SPS:10-008.01	5.13-k-vs7.7 5.6.4 5.7.1	
	RHEL7.8	5.7.1 ※SPS:10-008.01	5.7.1	
	RHEL8.1	5.7.1 ※SPS:10-008.01	5.6.4 5.7.1	
	RHEL8.2	5.1.0-k-vs8.2.0	5.1.0-k-vs8.2.0	
	ESXi6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.5u2/-u3	sqbcer(1.7.15-1OEM) ※1	sqbcer(1.7.15-1OEM)	
	ESXi6.7u2/-u3	sqbcer(1.7.15-1OEM) ※1	sqbcer(1.7.15-1OEM)	
	ESXi7.0/-u1/-u2	sqbcer(1.8.9.0-1OEM) ※1	sqbcer(1.8.9.0-1OEM)	
10.54.4	Windows2012R2	3.14.222.0 ※SPS:10-009.01	3.14.222.0	
	Windows2016	4.1.219.0 ※SPS:10-009.01 ※SPS:10-010.01 ※SPS:10-010.02	4.1.219.0	
	Windows2019	4.1.219.0 ※SPS:10-009.01 ※SPS:10-010.01 ※SPS:10-010.02	4.1.219.0	
	RHEL6.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	5.9.4 ※SPS:10-010.01 ※SPS:10-010.02	5.9.4	
	RHEL7.9	5.9.4 ※SPS:10-010.01 ※SPS:10-010.02	5.9.4	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	5.9.4 ※SPS:10-009.01	5.9.4	
	RHEL8.3	5.9.4 ※SPS:10-010.01 ※SPS:10-010.02	5.9.4	
	RHEL8.4	inbox	inbox	
	ESXi6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.5u3	sqbcer(1.9.11.0-1OEM) ※1	sqbcer(1.9.11.0-1OEM)	
	ESXi6.7u3	sqbcer(1.9.12.0-1OEM) ※1	sqbcer(1.9.12.0-1OEM) sqbcer(1.8.7.0-1OEM)	
	ESXi7.0u2/-u3	sqbcer(1.9.12.0-1OEM) ※1	sqbcer(1.9.12.0-1OEM)	
10.55.3	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	4.1.238.0 ※SPS:10-010.03 ※SPS:10-010.04 ※SPS:10-010.05 ※SPS:10-010.06 ※SPS:10-010.07 ※SPS:10-010.08	4.1.238.0	
	Windows2019	4.1.238.0 ※SPS:10-010.03 ※SPS:10-010.04 4.1.246.0 ※SPS:10-010.05 ※SPS:10-010.06 ※SPS:10-010.07 4.1.246.2 ※SPS:10-010.08	4.1.238.0 4.1.246.0 4.1.246.2	
	Windows2022	4.1.246.0 ※SPS:10-010.03 ※SPS:10-010.04 4.1.246.0 ※SPS:10-010.05 ※SPS:10-010.06 ※SPS:10-010.07 ※SPS:10-010.08	4.1.246.0 4.1.246.0	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	5.13.4 ※SPS:10-010.03 ※SPS:10-010.04	5.13.4	
	RHEL7.9	5.13.4 ※SPS:10-010.03 ※SPS:10-010.04	5.13.4	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	5.13.4 ※SPS:10-010.03 ※SPS:10-010.04	5.13.4	
	RHEL8.5	5.15.2 ※SPS:10-010.05 ※SPS:10-010.06 ※SPS:10-010.07	inbox 5.15.2	
	RHEL8.6	inbox 5.17.1 ※SPS:10-010.08	inbox 5.17.1	
	ESXi6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.5u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.7u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi7.0u3	sqbcer(1.14.2.0-1OEM) ※1	sqbcer(1.14.2.0-1OEM)	
	ESXi8.0	sqbcer(1.14.2.0-1OEM) ※1	sqbcer(1.14.2.0-1OEM)	
	ESXi8.0u1	sqbcer(1.14.2.0-1OEM) ※1	sqbcer(1.14.2.0-1OEM)	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1. ESXi LANドライバーの入手方法は以下を参照願います。
　VMware ESXi デバイスドライバ情報一覧:https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140105666
　→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバー覧」を選択

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象NICカード
10GBASE増設LOMカード(SFP+/2ch)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adpt	N8104-176
10GBASE 増設基本ボード(SFP+/2ch)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adaptor	N8104-186

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	最古対応動 バージョン	備考
10.2.5(N8104-186) 10.2.6(N8104-176)	Windows2012R2	1.8.53.0 BSPS10-003.01	1.8.53.0	
	Windows2016	1.8.53.0 BSPS10-003.01	1.8.53.0	
	Windows2019	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.9	2.3.6 BSPS10-003.01	2.3.6	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	2.3.6 BSPS10-003.01	2.3.6	
	RHEL7.4	2.3.6 BSPS10-003.01	2.3.6	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.0u3	4Vmx(1.9.5-1OEM) BI1	4Vmx(1.4.26-1OEM ～ 2.0.6-1OEM) 4Vmx(1.7.11-1OEM ～ 1.9.5-1OEM)	
	ESXi6.5u1	4Vmx(1.10.6-1OEM) BI1	4Vmx(1.3.1-5vmw ～ 1.10.6-1OEM)	
	ESXi6.7	非サポートOS	非サポートOS	
10.3.5	Windows2012R2	1.8.94.0 BSPS10-004-02 1.8.53.0 BSPS10-004-03	1.8.94.0 1.8.53.0	
	Windows2016	1.8.94.0 BSPS10-004-02 1.8.53.0 BSPS10-004-03	1.8.94.0 1.8.53.0	
	Windows2019	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.9	2.4.11 BSPS10-004.03	2.4.5.1 2.4.11	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	2.4.11 BSPS10-004.03	2.4.5.1 2.4.11	
	RHEL7.5	2.4.11 BSPS10-004.03 BSPS10-005.02	2.1.14-k 2.4.11	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.0u3	4Vmx(1.9.5-1OEM) BI1	4Vmx(1.4.26-1OEM ～ 2.0.6-1OEM) 4Vmx(1.7.11-1OEM ～ 1.9.5-1OEM)	
	ESXi6.5u1/u2/u3	4Vmx(1.10.6-1OEM) BI1	4Vmx(1.3.1-5vmw ～ 1.10.6-1OEM)	
	ESXi6.7/u1	4Vmx(1.10.9.0-1OEM) BI1	4Vmx(1.7.1-1OEM ～ 1.10.9.0-1OEM)	
10.4.3	Windows2012R2	1.9.221.0 BSPS10-005.06	1.9.221.0	
	Windows2016	1.9.221.0 BSPS10-005.06	1.9.221.0	
	Windows2019	1.9.230.0 BSPS10-005.06	1.9.230.0	
	RHEL6.9	2.7.12 BSPS10-005.06	2.7.12	
	RHEL6.10	2.7.12 BSPS10-005.06	2.7.12	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	2.7.12 BSPS10-005.04	2.7.12	
	RHEL7.6	2.7.12 BSPS10-005.06	2.7.12	
	RHEL7.7	2.8.10-k	2.8.10-k	
	ESXi6.0u3	4Vmx(1.9.5-1OEM) BI1	4Vmx(1.4.26-1OEM ～ 2.0.6-1OEM) 4Vmx(1.7.11-1OEM ～ 1.9.5-1OEM)	
	ESXi6.5u1/u2/u3	4Vmx(1.10.6-1OEM) BI1	4Vmx(1.3.1-5vmw ～ 1.10.6-1OEM)	
	ESXi6.7/u1/u2/u3	4Vmx(1.10.9.0-1OEM) BI1	4Vmx(1.7.1-1OEM ～ 1.10.9.0-1OEM)	
10.5.5	Windows2012R2	1.9.221.0 BSPS10-005.05	1.9.221.0	
	Windows2016	1.9.221.0 BSPS10-005.05	1.9.221.0	
	Windows2019	1.9.230.0 BSPS10-005.05	1.9.230.0	
	RHEL6.9	2.7.12 BSPS10-005.06	2.3.6 2.4.5.1 2.4.11 2.7.12	
	RHEL6.10	2.7.12 BSPS10-005.06	2.3.6 2.4.5.1 2.4.11 2.7.12	
	RHEL7.3	2.3.6 BSPS10-003.01	2.3.6	
	RHEL7.4	2.4.11 BSPS10-004.03	2.3.6 2.4.5.1 2.4.11	
	RHEL7.5	2.7.12 BSPS10-005.04	2.1.14-k 2.4.11 2.7.12	
	RHEL7.6	2.7.12 BSPS10-005.06	2.7.12	
	RHEL7.7	2.8.10-k	2.8.10-k	
	ESXi6.0u3	4Vmx(1.9.5-1OEM) BI1	4Vmx(1.4.26-1OEM ～ 2.0.6-1OEM) 4Vmx(1.7.11-1OEM ～ 1.9.5-1OEM)	
	ESXi6.5u1/u2/u3	4Vmx(1.10.6-1OEM) BI1	4Vmx(1.3.1-5vmw ～ 1.10.6-1OEM)	
	ESXi6.7/u1/u2/u3	4Vmx(1.10.9.0-1OEM) BI1	4Vmx(1.7.1-1OEM ～ 1.10.9.0-1OEM)	
10.51.5	Windows2012R2	1.11.101.0 BSPS10-007.02	1.11.101.0	
	Windows2016	1.11.101.0 BSPS10-007.02	1.11.101.0	
	Windows2019	1.11.101.0 BSPS10-007.02	1.11.101.0	
	RHEL6.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	2.10.19.30 BSPS10-007.02	2.10.19.30 2.10.19.61	
	RHEL7.7	2.10.19.61 BSPS10-007.02	2.10.19.30 2.10.19.61	
	ESXi6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.5u2/u3	4Vmx(1.10.6-1OEM) BI1	4Vmx(1.5.6-1OEM ～ 1.10.6-1OEM)	
	ESXi6.7u2/u3	4Vmx(1.10.9.0-1OEM) BI1	4Vmx(1.7.11-1OEM ～ 1.10.9.0-1OEM)	
	ESXi7.0	4Vmx(1.10.9.0-1OEM) BI1	4Vmx(1.10.9.0-1OEM)	

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対策Noコード
10GBASE搭載LOMカード(SFP+/2ch)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adpt	66104-176
10GBASE 搭載基本ボード(SFP+/2ch)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adaptor	66104-186

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	最古対応動 バージョン	備考
10.53.7	Windows2012R2	1.12.171.0 対SPS10-008.01	1.12.171.0	
			1.11.101.0 1.9.227.0	ドライバー適用時または OS起動時に、ソース4Bxx ID 4Bの警告ログがシステムログに登録されます。 ログの表示だけで動作には影響しませんので、このままご使用ください。
	Windows2016	1.12.171.0 対SPS10-008.01	1.12.171.0	
			1.11.101.0 1.9.227.0	ドライバー適用時または OS起動時に、ソース4Bxx ID 4Bの警告ログがシステムログに登録されます。 ログの表示だけで動作には影響しませんので、このままご使用ください。
	Windows2019	1.12.171.0 対SPS10-008.01	1.12.171.0	
			1.11.101.0 1.9.230.0	ドライバー適用時または OS起動時に、ソース4Bxx ID 4Bの警告ログがシステムログに登録されます。 ログの表示だけで動作には影響しませんので、このままご使用ください。
	RHEL6.9	2.7.12 対SPS10-006.06	2.7.12	
	RHEL6.10	2.7.12 対SPS10-006.06	2.7.12	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	2.7.12 対SPS10-006.04	2.7.12	
	RHEL7.6	2.10.19.81 対SPS10-007.02	2.7.12 2.10.19.30 2.10.19.81	
	RHEL7.7	2.11.27 対SPS10-008.01	2.8.0.0-k 2.10.19.30 2.10.19.81 2.11.27	
	RHEL7.8	2.11.27 対SPS10-008.01	2.11.27	
	RHEL8.1	2.11.27 対SPS10-008.01	2.11.27	
	RHEL8.2	2.8.20-k	2.8.20-k	
	ESXi6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.5u2/u3	4Vxw(1.10.6-1OEM) 推奨	4Vxw(1.5.6-1OEM 4Vxw(1.7.11-1OEM 4Vxw(1.10.6.0-1OEM	
	ESXi6.7u2/u3	4Vxw(1.10.9.0-1OEM) 推奨	4Vxw(1.7.11-1OEM 4Vxw(1.10.9.0-1OEM)	
	ESXi7.0u1/u2	4Vxw(1.10.9.0-1OEM) 推奨	4Vxw(1.10.9.0-1OEM)	
10.54.7	Windows2012R2	1.13.104.0 対SPS10-009.01	1.13.104.0	
	Windows2016	1.13.104.0 対SPS10-009.01 対SPS10-010.01 対SPS10-010.02	1.13.104.0	
	Windows2019	1.13.104.0 対SPS10-009.01 対SPS10-010.01 対SPS10-010.02	1.13.104.0	
	RHEL6.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	2.14.13 対SPS10-010.01 対SPS10-010.02	2.14.13	
	RHEL7.9	2.14.13 対SPS10-010.01 対SPS10-010.02	2.14.13	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	2.14.13 推奨	2.14.13	
	RHEL8.3	2.14.13 対SPS10-010.01 対SPS10-010.02	2.14.13	
	RHEL8.4	inbox	inbox	
	ESXi6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.5u3	4Vxw(1.10.6.0-1OEM) 推奨	4Vxw(1.10.6.0-1OEM)	
	ESXi6.7u3	4Vxw(1.10.9.0-1OEM) 推奨	4Vxw(1.10.9.0-1OEM)	
	ESXi7.0u2	4Vxw(1.10.9.0-1OEM) 推奨	4Vxw(1.10.9.0-1OEM)	
	ESXi7.0u3	4Vxw(1.11.1.3-1-vmw) 推奨	4Vxw(1.11.1.3-1-vmw)	
10.57.2	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	1.16.62.0 対SPS10-010.03 対SPS10-010.04	1.16.62.0	
	Windows2019	1.16.62.0 対SPS10-010.03 対SPS10-010.04	1.16.62.0	
	Windows2022	1.16.139.0 対SPS10-010.03 対SPS10-010.04	1.16.139.0	
	RHEL6.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	2.17.4 対SPS10-010.03 対SPS10-010.04	2.17.4	
	RHEL7.9	2.17.4 対SPS10-010.03 対SPS10-010.04	2.17.4	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	2.17.4 対SPS10-010.03 対SPS10-010.04	2.17.4	
	RHEL8.5	inbox	inbox	
	ESXi6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.5u3	4Vxw(1.14.3.0-1OEM) 推奨	4Vxw(1.14.3.0-1OEM)	
	ESXi6.7u3	4Vxw(1.14.3.0-1OEM) 推奨	4Vxw(1.14.3.0-1OEM)	
	ESXi7.0u2/u3	4Vxw(2.1.5.0-1OEM) 推奨	4Vxw(2.1.5.0-1OEM)	

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象HCコード
10GBASE搭載LOMカード(SFP+ 2ch)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adpt	869104-176
10GBASE 搭載基本ボード(SFP+ 2ch)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adaptor	869104-186

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	最低対応動 バージョン	備考
11.1.1	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	1.16.202.0 WSPR10-010.05 WSPR10-010.06 WSPR10-010.07 WSPR10-010.08	1.16.202.0	
	Windows2019	1.16.202.0 WSPR10-010.05 WSPR10-010.06 WSPR10-010.07	1.16.202.0	
	Windows2022	1.16.202.0 WSPR10-010.05 WSPR10-010.06 WSPR10-010.07	1.16.202.0	
	RHEL6.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	2.19.3 WSPR10-010.05 WSPR10-010.06 WSPR10-010.07	2.19.3	
	RHEL8.6	inbox	inbox	
	ESXi6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.5u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.7u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi7.0u3	i40ven(2.27.0-10OEM) ※1	i40ven(2.27.0-10OEM)	
	ESXi8.0	i40ven(2.27.0-10OEM) ※1	i40ven(2.27.0-10OEM)	
11.1.3	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	1.16.202.0 WSPR10-010.05 WSPR10-010.06 WSPR10-010.07 WSPR10-010.08	1.16.202.0	
	Windows2019	1.16.202.5 WSPR10-010.08	1.16.202.5	
	Windows2022	1.16.206.3 WSPR10-010.08	1.16.206.3	
	RHEL6.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	2.21.12 WSPR10-010.08	2.21.12	
	ESXi6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.5u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.7u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi7.0u3	i40ven(2.4.1.0-1OEM) ※1	i40ven(2.4.1.0-1OEM)	
	ESXi8.0	i40ven(2.4.1.0-1OEM) ※1	i40ven(2.4.1.0-1OEM)	
	ESXi8.0u1	i40ven(2.4.1.0-1OEM) ※1	i40ven(2.4.1.0-1OEM)	

【下記以外の共通モジュールは【付録2 モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi LANドライバーの入手方法は以下を参照願います。
VMware ESXi デバイスドライバ情報一覧:https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140105866
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ一覧」を選択

※2 i40eドライバ バージョン2.14.13は以下から入手してください。
Linux ドライバ情報一覧 (https://www.express.nec.co.jp/linux/supported-driver/top.html)

対象製品	iLO Webコンソール 機器上の表示	対象SKUコード
1000BASE-T(銅線),SMTx=ETx(x)	HPE 331i 1G 2p 368i/ 1G 2p 369FLR-MMT Adptr	N8120-193
1000BASE-T(銅線),SMTx=ETxOPTx(x)	HPE 331i 1G 2p 368i/ 1G 2p 369FLR-SMHOPT+ Adptr	N8120-195
10GBASE-T(銅線),SMTx=ETx(x)	HPE 331i 1G 2p 368i/ 10G 2p 368FLR-MMT Adptr	N8120-193
T10Bt	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	N8120-2040/ N8120-2041/
T10Bt-(2nd Gen)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	N8120-2102/ N8120-2103/
T10Bt-(3rd Gen)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	N8120-2840/ N8120-2841/
T10Bt-SFP	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	N8120-2042/ N8120-2043/
R10Bt-SR	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	N8120-2040/ N8120-2041/
R10Bt-SR (2nd Gen)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	N8120-2170/ N8120-2180/
R10Bt-SR (3rd Gen)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	N8120-2787/ N8120-2788/
R10Bt-10 (2nd Gen)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	N8120-2042/ N8120-2043/
R10Bt-SR (3rd Gen)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	N8120-2840/ N8120-2841/
R1/B2/M	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	N8120-2041/
R3/B3/N	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	NF8120-2037/NF8120-2047/NF8120-2077/NF8120-2087/
N3/B3/Q	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	NF8120-2710/NF8120-2721/NF8120-2731/NF8120-2741/

対象モジュール	保存領域が異なるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	提供可能 バージョン	備考
1.1825	Windows2012R2	1.9.0.0 SUPPLIS-002.01	1.9.0.0 -	
	Windows2016	1.9.0.0 SUPPLIS-002.01	1.9.0.0 -	
	Windows2019	参照ザードOS	参照ザードOS	
	RHEL8.8	2.3.9 SUPPLIS-002.01	2.3.9 -	
	RHEL8.10	参照ザードOS	参照ザードOS	
	RHEL7.3	2.3.6 SUPPLIS-002.01	2.3.6 -	
	RHEL7.4	2.3.6 SUPPLIS-002.01	2.3.6 -	
	RHEL7.9	参照ザードOS	参照ザードOS	
	RHEL7.6	参照ザードOS	参照ザードOS	
	ESXi6.5u3	vMware7.9.0-1109M B1	vMware7.4.28-1009M = 2.0.4-1109M) vMware7.7.11-1109M = 1.9.0-1109M	
	ESXi6.5u1	vMware7.10.0-1109M B1	vMware7.3.1-Some = 1.10.0-1109M	
	ESXi6.7	参照ザードOS	参照ザードOS	
1.1904	Windows2012R2	1.9.0.0 SUPPLIS-009-02 1.9.0.0 SUPPLIS-009-02	1.9.0.0 1.9.0.0	
	Windows2016	1.9.0.0 SUPPLIS-009-02 1.9.0.0 SUPPLIS-009-02	1.9.0.0 1.9.0.0	
	Windows2019	参照ザードOS	参照ザードOS	
	RHEL8.8	2.4.1 SUPPLIS-009.03	2.4.1 2.4.11	
	RHEL8.10	参照ザードOS	参照ザードOS	
	RHEL7.3	参照ザードOS	参照ザードOS	
	RHEL7.4	2.4.1 SUPPLIS-009.03	2.4.1 2.4.11	
	RHEL7.9	2.4.10-1 SUPPLIS-009.03	2.4.10-1 2.4.11	
	RHEL7.6	参照ザードOS	参照ザードOS	
	ESXi6.5u3	vMware7.9.0-1109M B1	vMware7.4.28-1009M = 2.0.4-1109M) vMware7.7.11-1109M = 1.9.0-1109M	
	ESXi6.5u1/u2	vMware7.10.0-1109M B1	vMware7.3.1-Some = 1.10.0-1109M	
	ESXi6.7/u1	vMware7.10.0-1109M B1	vMware7.3.1-1109M = 1.10.0.0-1109M	
1.2028	Windows2012R2	1.9.231.0 SUPPLIS-009.06	1.9.231.0 1.9.240.0 1.9.00.0	ドライバー適用時または(2016)起動時に、ソースvMac ID4400管理のプログレスステムログに登録されますが、ログの表示だけで動作には影響しませんので、このままご使用ください。
	Windows2016	1.9.231.0 SUPPLIS-009.06	1.9.231.0 1.9.240.0 1.9.00.0	ドライバー適用時または(2016)起動時に、ソースvMac ID4400管理のプログレスステムログに登録されますが、ログの表示だけで動作には影響しませんので、このまま ご使用ください。
	Windows2019	1.9.200.0 SUPPLIS-009.06	1.9.200.0 -	
	RHEL8.8	2.7.12 SUPPLIS-009.06	2.4.8 2.4.9.1< 2.4.11 2.7.12	
	RHEL8.10	2.7.12 SUPPLIS-009.06	2.2.8 2.4.9.1 2.4.11 2.7.12	
	RHEL7.3	2.3.9 SUPPLIS-002.01	2.3.9 -	
	RHEL7.4	2.4.11 SUPPLIS-009.03	2.2.8 2.4.9.1 2.4.11	
	RHEL7.9	2.7.12 SUPPLIS-009.04	2.1.19-1 2.4.11 2.7.12	
	RHEL7.6	2.7.12 SUPPLIS-009.06	2.7.12	
	RHEL7.7	2.4.10-1	2.4.10-1	
	ESXi6.5u3	vMware7.9.0-1109M B1	vMware7.4.28-1009M = 2.0.4-1109M) vMware7.7.11-1109M = 1.9.0-1109M	
	ESXi6.5u1/u2/u3	vMware7.10.0-1109M B1	vMware7.3.1-Some = 1.10.0-1109M	
	ESXi6.7/u1/u2/u3	vMware7.10.0-1109M B1	vMware7.3.1-1109M = 1.10.0.0-1109M	
1.2121	Windows2012R2	1.9.231.0 SUPPLIS-009.06	1.9.231.0	
	Windows2016	1.9.231.0 SUPPLIS-009.06	1.9.231.0	
	Windows2019	1.9.200.0 SUPPLIS-009.06	1.9.200.0	
	RHEL8.8	2.7.12 SUPPLIS-009.06	2.2.8 2.4.9.1 2.4.11 2.7.12	
	RHEL8.10	2.7.12 SUPPLIS-009.06	2.2.8 2.4.9.1 2.4.11 2.7.12	
	RHEL7.3	2.3.9 SUPPLIS-002.01	2.3.9 -	
	RHEL7.4	2.4.11 SUPPLIS-009.03	2.2.8 2.4.9.1 2.4.11	
	RHEL7.9	2.7.12 SUPPLIS-009.04	2.1.19-1 2.4.11 2.7.12	
	RHEL7.6	2.7.12 SUPPLIS-009.06	2.7.12	
	RHEL7.7	2.4.10-1	2.4.10-1	
	ESXi6.5u3	vMware7.9.0-1109M B1	vMware7.4.28-1009M = 2.0.4-1109M) vMware7.7.11-1109M = 1.9.0-1109M	
	ESXi6.5u1/u2/u3	vMware7.10.0-1109M B1	vMware7.3.1-Some = 1.10.0-1109M	
	ESXi6.7/u1/u2/u3	vMware7.10.0-1109M B1	vMware7.3.1-1109M = 1.10.0.0-1109M	
1.2529	Windows2012R2	1.11.101.0 SUPPLIS-007.02	1.11.101.0	
	Windows2016	1.11.101.0 SUPPLIS-007.02	1.11.101.0	
	Windows2019	1.11.101.0 SUPPLIS-007.02	1.11.101.0	
	RHEL8.8	参照ザードOS	参照ザードOS	
	RHEL8.10	参照ザードOS	参照ザードOS	
	RHEL7.3	参照ザードOS	参照ザードOS	
	RHEL7.4	参照ザードOS	参照ザードOS	
	RHEL7.9	参照ザードOS	参照ザードOS	
	RHEL7.6	2.10.19.30 SUPPLIS-007.02	2.10.19.30 2.10.19.01	
	RHEL7.7	2.10.19.30 SUPPLIS-007.02	2.10.19.30 2.10.19.01	
	RHEL8.1	2.10.19.01 SUPPLIS-007.02	2.10.19.01	
	ESXi6.5u3	参照ザードOS	参照ザードOS	
	ESXi6.5u1/u2	vMware7.10.0-1109M B1	vMware7.3.0-1109M = 1.10.0-1109M	
	ESXi6.7u2/u3	vMware7.11.1-1109M B1	vMware7.3.11-1109M = 1.10.9.0-1109M	
	ESXi7.0	vMware7.10.9.0-1109M B1	vMware7.10.9.0-1109M	
1.2688	Windows2012R2	1.13.17.0 SUPPLIS-008.01	1.13.17.0 1.11.101.0 1.9.231.0	ドライバー適用時または(2016)起動時に、ソースvMac ID4400管理のプログレスステムログに登録されますが、ログの表示だけで動作には影響しませんので、このまま ご使用ください。
	Windows2016	1.13.17.0 SUPPLIS-008.01	1.13.17.0 1.11.101.0 1.9.231.0	ドライバー適用時または(2016)起動時に、ソースvMac ID4400管理のプログレスステムログに登録されますが、ログの表示だけで動作には影響しませんので、このまま ご使用ください。
	Windows2019	1.13.17.0 SUPPLIS-008.01	1.13.17.0 1.11.101.0 1.9.200.0	ドライバー適用時または(2016)起動時に、ソースvMac ID4400管理のプログレスステムログに登録されますが、ログの表示だけで動作には影響しませんので、このまま ご使用ください。
	RHEL8.8	2.7.12 SUPPLIS-009.06	2.7.12	
	RHEL8.10	2.7.12 SUPPLIS-009.06	2.7.12	
	RHEL7.3	参照ザードOS	参照ザードOS	
	RHEL7.4	参照ザードOS	参照ザードOS	
	RHEL7.9	2.7.12 SUPPLIS-009.04	2.1.12	
	RHEL7.6	2.10.19.01 SUPPLIS-007.02	2.1.12 2.10.19.30 2.10.19.01	
	RHEL7.7	2.11.27 SUPPLIS-009.01	2.10.19.14 2.10.19.30 2.10.19.01 2.11.27	
	RHEL7.8	2.11.27 SUPPLIS-009.01	2.11.27	
	RHEL8.1	2.11.27 SUPPLIS-009.01	2.10.19.01	
	RHEL8.2	2.4.20-1	2.4.20-1	
	ESXi6.5u3	参照ザードOS	参照ザードOS	
	ESXi6.5u1/u2	vMware7.10.0-1109M B1	vMware 1.9.0-1109M vMware 1.10.0-1109M vMware 1.10.9.0-1109M	
	ESXi6.7u2/u3	vMware7.10.9.0-1109M B1	vMware 1.11.0-1109M vMware 1.10.9.0-1109M	
	ESXi7.0/u1/u2	vMware7.10.9.0-1109M B1	vMware7.10.9.0-1109M	

対象製品	iLO Webコンソール 機器上の表示	対応HCL-ID
HPE BL10i 2P 1Gb/s, 2MB/-1G 2x 2GFLR-SMF Adpt	HPE BL10i 2P 1Gb/s, 2MB/-1G 2x 2GFLR-SMF Adpt	NI0351-193
HPE BL10i 2P 1Gb/s, 2MB/-1G 2x 2GFLR-SMF(FC-Adpt)	HPE BL10i 2P 1Gb/s, 2MB/-1G 2x 2GFLR-SMF(FC-Adpt)	NI0351-195
HPE BL10i 2P 1Gb/s, 2MB/-1G 2x 2GFLR-SMF Adpt	HPE BL10i 2P 1Gb/s, 2MB/-1G 2x 2GFLR-SMF Adpt	NI0351-193
T10Bb	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	NI0350-284/NI0350-284/01
T10Bb (2nd Gen)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	NI0350-274/NI0350-274/01
T10Bb (3rd Gen)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	NI0350-284/NI0350-284/01
T10Bb (4th Gen)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	NI0350-284/NI0350-284/01
W10Bc (B)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	NI0350-284/NI0350-284/01
W10Bc (B) (2nd Gen)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	NI0350-277/NI0350-277/01
W10Bc (B) (3rd Gen)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	NI0350-278/11/NI0350-278/01
W10Bc (B) (3rd Gen)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	NI0350-284/NI0350-284/01
W10Bc (B) (3rd Gen)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	NI0350-284/NI0350-284/01
W1-Bb/-M	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	NI0350-284/11
XG2000N	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	NF0350-2337/NF0350-2347/NF0350-2317/NF0350-2387
NX3000N	HPE Ethernet 10Gb 2-port 368i Adapter	NF0350-2713/NF0350-2723/NF0350-2733/NF0350-2787

対象ネジュール	保存領域が各ネジュール			
LANファームウェア Version	LANドライバー OS	推奨 バージョン	最古が可能 バージョン	備考
1.2836.0	Windows2012R2	1.13.109.0 SPP2.10-009.01	1.13.109.0	
			1.13.117.0 1.11.101.0 1.9.201.0	ドライバー適用時または初起動時に、ソースid(ex 0x8086)等各ハードデバイスがOSに登録されます。ロゴの表示だけで動作には影響しませんので、このままご使用OKです。
	Windows2016	1.13.109.0 SPP2.10-009.01 SPP2.10-010.01 SPP2.10-010.02	1.13.109.0	
			1.13.117.0 1.11.101.0 1.9.201.0	ドライバー適用時または初起動時に、ソースid(ex 0x8086)等各ハードデバイスがOSに登録されます。ロゴの表示だけで動作には影響しませんので、このままご使用OKです。
	Windows2019	1.13.109.0 SPP2.10-009.01 SPP2.10-010.01 SPP2.10-010.02	1.13.109.0	
			1.13.117.0 1.11.101.0 1.9.209.0	ドライバー適用時または初起動時に、ソースid(ex 0x8086)等各ハードデバイスがOSに登録されます。ロゴの表示だけで動作には影響しませんので、このままご使用OKです。
	RHEL8.9	2.7.12 SPP2.10-009.06	2.7.12	
	RHEL8.10	2.7.12 SPP2.10-009.06	2.7.12	
	RHEL7.3	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL7.4	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL7.5	2.7.12 SPP2.10-009.06	2.7.12	
	RHEL7.6	2.10.19.61 SPP2.10-007.02	2.7.12 2.10.19.30 2.10.19.61	
	RHEL7.7	2.11.27 SPP2.10-009.01	2.9.10-k 2.10.19.30 2.10.19.61 2.11.27	
	RHEL7.8	2.14.13 SPP2.10-010.01 SPP2.10-010.02	2.11.27 2.14.13	
	RHEL7.9	2.14.13 SPP2.10-010.01 SPP2.10-010.02	2.14.13	
	RHEL8.1	2.11.27 SPP2.10-009.01	2.10.19.61 2.11.27	
	RHEL8.2	2.14.13 SP	2.14.13	
	RHEL8.3	2.14.13 SPP2.10-010.01 SPP2.10-010.02	2.14.13	
	RHEL8.4	inbox	inbox	
	SUSE15sp2	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	SUSE15sp3	i40ee(2.14.20-100M) SP	i40ee(1.16.3.0-100M)	
	SUSE15sp4	i40ee(2.14.20-100M) SP	i40ee(1.16.3.0-100M) i40ee(1.16.3.0-100M)	
	SUSE15sp5	i40ee(2.14.20-100M) SP	i40ee(1.16.3.0-100M) i40ee(1.16.3.0-100M)	
	SUSE15sp6	i40ee(2.21.3.0-100M) SP	i40ee(1.16.3.0-100M) i40ee(2.1.0.0-100M)	
	SUSE15sp7	i40ee(2.21.3.0-100M) SP	i40ee(1.11.0.1-1sanp) i40ee(2.1.0.0-100M)	
1.3089.0	Windows2012R2	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	Windows2016	1.15.60.0 SPP2.10-010.03 SPP2.10-010.04	1.15.60.0 1.13.109.0 1.13.117.0 1.11.101.0	ドライバー適用時または初起動時に、ソースid(ex 0x8086)等各ハードデバイスがOSに登録されます。ロゴの表示だけで動作には影響しませんので、このままご使用OKです。
	Windows2019	1.15.60.0 SPP2.10-010.03 SPP2.10-010.04	1.15.60.0 1.13.109.0 1.13.117.0 1.11.101.0	ドライバー適用時または初起動時に、ソースid(ex 0x8086)等各ハードデバイスがOSに登録されます。ロゴの表示だけで動作には影響しませんので、このままご使用OKです。
	Windows2022	1.16.141.0 SPP2.10-010.03 SPP2.10-010.04	1.16.141.0	ドライバー適用時または初起動時に、ソースid(ex 0x8086)等各ハードデバイスがOSに登録されます。ロゴの表示だけで動作には影響しませんので、このままご使用OKです。
	RHEL8.9	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL8.10	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL7.3	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL7.4	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL7.5	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL7.6	2.10.19.61 SPP2.10-007.02	2.10.19.30 2.10.19.61	
	RHEL7.7	2.11.27 SPP2.10-009.01	2.10.19.30 2.10.19.61 2.11.27	
	RHEL7.8	2.14.13 SPP2.10-010.03 SPP2.10-010.04	2.11.27 2.14.13 2.17.4	
	RHEL7.9	2.14.13 SPP2.10-010.03 SPP2.10-010.04	2.14.13 2.17.4	
	RHEL8.1	2.11.27 SPP2.10-009.01	2.10.19.61 2.11.27	
	RHEL8.2	2.14.13 SP	2.14.13	
	RHEL8.3	2.14.13 SPP2.10-010.03 SPP2.10-010.02	2.14.13	
	RHEL8.4	2.17.4 SPP2.10-010.03 SPP2.10-010.04	inbox 2.17.4	
	RHEL8.5	inbox	inbox	
	SUSE15sp2	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	SUSE15sp3	i40ee(2.14.20-100M) SP	i40ee(1.16.3.0-100M)	
	SUSE15sp4	i40ee(2.14.20-100M) SP	i40ee(1.16.3.0-100M)	
	SUSE15sp4-7u3	i40ee(2.21.3.0-100M) SP	i40ee(2.1.0.0-100M)	
1.3227.0	Windows2012R2	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	Windows2016	1.16.200.0 SPP2.10-010.05 SPP2.10-010.06 SPP2.10-010.07 SPP2.10-010.08	1.16.200.0	
			1.15.60.0 1.13.109.0 1.13.117.0	ドライバー適用時または初起動時に、ソースid(ex 0x8086)等各ハードデバイスがOSに登録されます。ロゴの表示だけで動作には影響しませんので、このままご使用OKです。
	Windows2019	1.16.200.0 SPP2.10-010.05 SPP2.10-010.06 SPP2.10-010.07	1.16.200.0	
			1.15.60.0 1.13.109.0 1.13.117.0	ドライバー適用時または初起動時に、ソースid(ex 0x8086)等各ハードデバイスがOSに登録されます。ロゴの表示だけで動作には影響しませんので、このままご使用OKです。
	Windows2022	1.16.200.0 SPP2.10-010.05 SPP2.10-010.06 SPP2.10-010.07	1.16.200.0	
			1.16.141.0	ドライバー適用時または初起動時に、ソースid(ex 0x8086)等各ハードデバイスがOSに登録されます。ロゴの表示だけで動作には影響しませんので、このままご使用OKです。
	RHEL8.9	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL8.10	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL7.3	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL7.4	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL7.5	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL7.6	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL7.7	2.11.27 SPP2.10-009.01	2.11.27	
	RHEL7.8	2.17.4 SPP2.10-010.03 SPP2.10-010.05	2.17.4 2.14.13 2.17.4	
	RHEL7.9	2.17.4 SPP2.10-010.03 SPP2.10-010.04	2.14.13 2.17.4	
	RHEL8.1	2.11.27 SPP2.10-009.01	2.11.27	
	RHEL8.2	2.14.13 SP	2.14.13	
	RHEL8.3	2.14.13 SPP2.10-010.03 SPP2.10-010.02	2.14.13	
	RHEL8.4	2.17.4 SPP2.10-010.03 SPP2.10-010.05	inbox 2.17.4	
	RHEL8.5	2.19.3 SPP2.10-010.05 SPP2.10-010.06 SPP2.10-010.07	2.19.3	
	RHEL8.6	inbox	inbox	
	SUSE15sp2	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	SUSE15sp3	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	SUSE15sp4	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	SUSE15sp5	i40ee(2.2.7.0-100M) SP	i40ee(2.2.7.0-100M)	
	SUSE15	i40ee(2.2.7.0-100M) SP	i40ee(2.2.7.0-100M)	
1.3299.0	Windows2012R2	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	Windows2016	1.16.250.0 SPP2.10-010.06 SPP2.10-010.08 SPP2.10-010.07 SPP2.10-010.09	1.16.250.0	
	Windows2019	1.16.250.0 SPP2.10-010.06	1.16.250.0	
	Windows2022	1.16.250.0 SPP2.10-010.06	1.16.250.0	
	RHEL8.9	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL8.10	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL7.3	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL7.4	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL7.5	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL7.6	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL7.7	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL7.8	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL7.9	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL8.1	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL8.2	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL8.3	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL8.4	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL8.5	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	RHEL8.6	2.21.12 SPP2.10-010.08	2.21.12	
	SUSE15sp2	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	SUSE15sp3	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	SUSE15sp4	非サポート(*2)	非サポート(*2)	
	SUSE15sp5	i40ee(2.6.1.0-100M) SP	i40ee(2.6.1.0-100M)	
	SUSE15	i40ee(2.6.1.0-100M) SP	i40ee(2.6.1.0-100M)	
	SUSE15u1	i40ee(2.6.1.0-100M) SP	i40ee(2.6.1.0-100M)	

【下記以外の未適用モジュールは【対処:モジュール入手方法】を参照してください。】

(*1) SSU-LAN7ドライバの入手方法は以下を参照願います。
https://www.mellanox.com/products/adapter-software/ethernet/linux-sw/linux-sw-mlnx?Keywords%5B%5D=ConnectX-3%20Ethernet
→ 対象機種選択のCIMにおける「ドライバ/ファームウェア」一覧を選択

(*2) i40eドライババージョン2.14.13以降以下からも入手してください。
Linuxドライバ情報一覧 https://www.intel.co.jp/content/www/jp/en/support/articles/000005782.html

対象製品	LCD Webコンソール (機能と対象OS	対象NICコード
1000BASE-T搭載LAN カーボードsch	HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter	NB1GB-1111
1000BASE-T搭載ボードsch	HPE Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter	NB1GB-1119
1000BASE-T 搭載ボードsch	HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter	NB1GB-1121
DP/Sp	HPE Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter	NB1GB-2745/NB1GB-2747
25/25~1M	HPE Ethernet 10Gb 2-port 533i Adapter	NB1GB-2557/NB1GB-2561/NB1GB-2557/NB1GB-2559/NB1GB-2559/NB1GB-2559

対象製品	LCD Webコンソール (機能上の制限)	対象NICコード
1000BASE-T搭載LAN カード(4ch)	HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter	NB1GK-171
1000BASE-T搭載ボード(2ch)	HPE Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter	NB1GK-172
1000BASE-T 1ポート搭載ボード(1ch)	HPE Ethernet 1Gb 1-port 332T Adapter	NB1GK-173
10/1G/2.5/5/10G-T 搭載ボード(2ch)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 533T Adapter	NB10G-274/275/NB10G-274T7
25/10/1G	HPE Ethernet 10Gb 2-port 533FLR-T Adapter	NB10G-2557F/NB10G-2557F1/NB10G-2557H0T/NB10G-2572G/NB10G-2572G1T
25/20/10G	HPE Ethernet 10Gb 2-port 631 Adapter	NB10G-2557F/NB10G-2557F1/NB10G-2557H0T/NB10G-2572G/NB10G-2572G1T/NB10G-2584G/T1/NB10G-2583G/T
25/20/10G	HPE Ethernet 10Gb 2-port 631 Adapter	NB10G-2572F/NB10G-2572F1/NB10G-2572H0T/NB10G-2572G/NB10G-2572G1T/NB10G-2584G/T1/NB10G-2583G/T
25/20/10G (NIC)(Full Gen)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 631 Adapter	NB10G-2572F/NB10G-2572F1/NB10G-2572H0T/NB10G-2572G/NB10G-2572G1T/NB10G-2584G/T1/NB10G-2584H/T
25/20/10G (NIC)(Full Gen)	HPE Ethernet 10Gb 2-port 631 Adapter	NB10G-2572G/NB10G-2572G1/NB10G-2572V/NB10G-2572G1T/NB10G-2583V/T
NB500R	HPE Ethernet 10Gb 2-port 631 Adapter	NF510G-2432/NF510G-2432F

対象モジュール	検用開発がるるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	検定可能 バージョン	備考
20.18.31	Windows2012R2	214.0.0.4 BSP6.10-009.01	214.0.0.4	
	Windows2016	214.0.0.6 BSP6.10-009.01 BSP6.10-010.01 BSP6.10-010.02 BSP6.10-010.03 BSP6.10-010.04 BSP6.10-010.05 BSP6.10-010.06 BSP6.10-010.07 BSP6.10-010.08	214.0.0.6	
	Windows2019	214.0.0.6 BSP6.10-009.01 BSP6.10-010.01 BSP6.10-010.02	214.0.0.6	
	RHEL6.9	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL6.10	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.2	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.4	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.5	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.6	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.7	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.8	3.139s BSP6.10-010.01 BSP6.10-010.02	3.139s	
	RHEL7.9	3.139s BSP6.10-010.01 BSP6.10-010.02	3.139s	
	RHEL8.1	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL8.2	3.139s BSP6.10-009.01	3.139s	
	RHEL8.3	3.139s BSP6.10-010.01 BSP6.10-010.02	3.139s	
	RHEL8.4	inbox	inbox	
	CENS8.0u1	非サポート0S	非サポート0S	
	CENS8.0u3	rsg(4.1.3.2-1vmw) 01	rsg(4.1.3.2-1vmw)	
	CENS8.1u3	rsg(4.1.3.2-1vmw) 01	rsg(4.1.3.2-1vmw)	
	CENS7.0u2	rsg(4.1.3.0-0vmw) 01	rsg(4.1.3.0-0vmw)	
	CENS7.0u3	rsg(4.1.3.0-1vmw) 02	rsg(4.1.7.0-0vmw~4.1.9.0-1vmw)	
20.19.51	Windows2012R2	非サポート0S	非サポート0S	
	Windows2016	214.0.0.6 BSP6.10-009.01 BSP6.10-010.01 BSP6.10-010.02 BSP6.10-010.03 BSP6.10-010.04 BSP6.10-010.05 BSP6.10-010.06 BSP6.10-010.07 BSP6.10-010.08	214.0.0.6	
	Windows2019	218.0.1.0 BSP6.10-010.03 BSP6.10-010.04	218.0.1.0	
	Windows2022	218.0.1.0 BSP6.10-010.03 BSP6.10-010.04	218.0.1.0	
	RHEL6.9	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL6.10	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.2	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.4	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.5	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.6	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.7	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.8	3.139s BSP6.10-010.03 BSP6.10-010.04	3.139s	
	RHEL7.9	3.139s BSP6.10-010.03 BSP6.10-010.04	3.139s	
	RHEL8.1	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL8.2	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL8.3	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL8.4	3.139s BSP6.10-010.03 BSP6.10-010.04	3.139s	
	RHEL8.5	inbox	inbox	
	CENS8.0u3	非サポート0S	非サポート0S	
	CENS8.1u3	rsg(4.1.3.2-1vmw) 01	rsg(4.1.3.2-1vmw)	
	CENS7.0u2	rsg(4.1.3.0-0vmw) 01	rsg(4.1.3.0-0vmw)	
	CENS7.0u3	rsg(4.1.3.0-1vmw) 02	rsg(4.1.7.0-0vmw~4.1.9.0-1vmw)	
20.22.41	Windows2012R2	非サポート0S	非サポート0S	
	Windows2016	214.0.0.6 BSP6.10-009.01 BSP6.10-010.01 BSP6.10-010.02 BSP6.10-010.03 BSP6.10-010.04 BSP6.10-010.05 BSP6.10-010.06 BSP6.10-010.07 BSP6.10-010.08	214.0.0.6	
	Windows2019	221.0.4.0 BSP6.10-010.05 BSP6.10-010.06 BSP6.10-010.07	221.0.4.0	
	Windows2022	221.0.4.0 BSP6.10-010.05 BSP6.10-010.06 BSP6.10-010.07	221.0.4.0	
	RHEL6.9	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL6.10	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.2	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.4	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.5	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.6	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.7	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.8	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.9	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL8.1	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL8.2	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL8.3	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL8.4	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL8.5	3.139s BSP6.10-010.05 BSP6.10-010.06 BSP6.10-010.07	3.139s	
	RHEL8.6	inbox	inbox	
	CENS8.0u3	非サポート0S	非サポート0S	
	CENS8.1u3	非サポート0S	非サポート0S	
	CENS8.1u3	非サポート0S	非サポート0S	
	CENS7.0u3	rsg(4.1.3.0-1vmw) 01 ESXi 7.0 U2	rsg(4.1.7.0-0vmw~4.1.9.0-1vmw)	
	CENS8.0	rsg(4.1.9.0-4vmw) 01	rsg(4.1.9.0-4vmw)	
20.24.41	Windows2012R2	非サポート0S	非サポート0S	
	Windows2016	214.0.0.6 BSP6.10-009.01 BSP6.10-010.01 BSP6.10-010.02 BSP6.10-010.03 BSP6.10-010.04 BSP6.10-010.05 BSP6.10-010.06 BSP6.10-010.07 BSP6.10-010.08	214.0.0.6	
	Windows2019	221.0.5.0 BSP6.10-010.08	221.0.5.0	
	Windows2022	221.0.5.0 BSP6.10-010.08	221.0.5.0	
	RHEL6.9	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL6.10	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.2	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.4	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.5	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.6	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.7	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.8	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL7.9	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL8.1	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL8.2	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL8.3	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL8.4	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL8.5	非サポート0S	非サポート0S	
	RHEL8.6	3.139s BSP6.10-010.08	3.139s	
	CENS8.0u3	非サポート0S	非サポート0S	
	CENS8.1u3	非サポート0S	非サポート0S	
	CENS8.1u3	非サポート0S	非サポート0S	
	CENS7.0u3	rsg(4.1.3.0-1vmw) 01 ESXi 7.0 U2	rsg(4.1.7.0-0vmw~4.1.9.0-1vmw)	
	CENS8.0	rsg(4.1.9.0-4vmw) 01	rsg(4.1.9.0-4vmw)	
	CENS8.0u1	rsg(4.1.10.0-4vmw) 01	rsg(4.1.10.0-4vmw)	

【下記以外の未適モジュールは【対象3. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 E20. LANドライバー入手方法は以下を参照願います。
VMware E20. デバイスドライバ情報一覧 (https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=2140103866)
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ一覧」を選択

※2 E20. LANドライバー入手方法は以下を参照願います。
VMware vSphere 電子ダウンロード・ライセンス (https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140101887)
→ VMware vSphere 7.0 の最新パッチを適用する

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象NCコード
10GBASE-T接続LOMカード(2ch)	HP FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T Adapter	N8104-173
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	HP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter	N8104-182
10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch)	HP Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter	N8104-185

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
7.15.97	Windows2012R2	7.13.118.0/7.13.105.0 ※SP8.10-003.01	7.13.118.0/7.13.105.0	
	Windows2016	7.13.118.0/7.13.105.0 ※SP8.10-003.01	7.13.118.0/7.13.105.0	
	Windows2019	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.9	1.714.12 ※SP8.10-003.01	1.714.12	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	1.714.12 ※SP8.10-003.01	1.714.12	
	RHEL7.4	1.714.12 ※SP8.10-003.01	1.714.12	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	ESX6.0u3	bnx2x(2.713.70.v60.6-1OEM) ※1	bnx2x(2.713.30.v60.5-1OEM ～ 2.713.70.v60.6-1OEM)	
	ESX6.5u1	qfle3(1.0.86.0-1OEM) ※1	qfle3(1.0.28.0-1OEM ～ 1.0.86.0-1OEM)	
	ESX6.7	非サポートOS	非サポートOS	
7.17.19	Windows2012R2	7.13.145.0/7.13.130.0 ※SP8.10-004-02 7.13.155.0/7.13.145.0 ※SP8.10-004-03	7.13.145.0/7.13.130.0 7.13.155.0/7.13.145.0	
	Windows2016	7.13.145.0/7.13.130.0 ※SP8.10-004-02 7.13.155.0/7.13.145.0 ※SP8.10-004-03	7.13.145.0/7.13.130.0 7.13.155.0/7.13.145.0	
	Windows2019	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.9	1.714.20 ※SP8.10-004.03	1.714.18 1.714.20	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	1.714.20 ※SP8.10-004.03	1.714.18 1.714.20	
	RHEL7.5	1.714.20 ※SP8.10-004.03 ※SP8.10-005.02	1.714.18 1.714.20	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	ESX6.0u3	bnx2x(2.713.70.v60.6-1OEM) ※1	bnx2x(2.713.30.v60.5-1OEM ～ 2.713.70.v60.6-1OEM)	
	ESX6.5u1/u2	qfle3(1.0.86.0-1OEM) ※1	qfle3(1.0.28.0-1OEM ～ 1.0.86.0-1OEM)	
	ESX6.7/u1	qfle3(1.0.86.0-1OEM) ※1	qfle3(1.0.69.0-1OEM ～ 1.0.86.0-1OEM)	
7.17.71	Windows2012R2	7.13.161.0/ 7.13.150.0 ※SP8.10-006.06	7.13.161.0/ 7.13.150.0	
	Windows2016	7.13.161.0/ 7.13.150.0 ※SP8.10-006.06	7.13.161.0/ 7.13.150.0	
	Windows2019	7.13.161.0/ 7.13.150.0 ※SP8.10-006.06	7.13.161.0/ 7.13.150.0	
	RHEL6.9	1.714.25 ※SP8.10-006.06	1.714.25	
	RHEL6.10	1.714.25 ※SP8.10-006.06	1.714.25	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	1.714.25 ※SP8.10-006.04	1.714.25	
	RHEL7.6	1.714.25 ※SP8.10-006.06	1.714.25	
	RHEL7.7	1.713.36-0	1.713.36-0	
	ESX6.0u3	bnx2x(2.713.70.v60.6-1OEM) ※1	bnx2x(2.713.30.v60.5-1OEM ～ 2.713.70.v60.6-1OEM)	
	ESX6.5u1/u2/u3	qfle3(1.0.86.0-1OEM) ※1	qfle3(1.0.28.0-1OEM ～ 1.0.86.0-1OEM)	
	ESX6.7/u1/u2/u3	qfle3(1.0.86.0-1OEM) ※1	qfle3(1.0.69.0-1OEM ～ 1.0.86.0-1OEM)	
7.18.26	Windows2012R2	7.13.171.0/7.13.155.0 ※SP8.10-007.01	7.13.171.0/7.13.155.0	
	Windows2016	7.13.171.0/7.13.155.0 ※SP8.10-007.01	7.13.171.0/7.13.155.0	
	Windows2019	7.13.171.0/7.13.155.0 ※SP8.10-007.01	7.13.171.0/7.13.155.0	
	RHEL6.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	1.715.0 ※SP8.10-007.02	1.715.0	
	RHEL7.7	1.715.0 ※SP8.10-007.02	1.715.0	
	ESX6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESX6.5u2/u3	qfle3(1.0.86.0-1OEM) ※1	qfle3(1.0.60.0-1OEM ～ 1.0.86.0-1OEM)	
	ESX6.7u2/u3	qfle3(1.0.86.0-1OEM) ※1	qfle3(1.0.77.2-1OEM ～ 1.0.86.0-1OEM)	
7.18.27	Windows2012R2	7.13.171.0/7.13.155.0 ※SP8.10-007.02	7.13.171.0/7.13.155.0	
	Windows2016	7.13.171.0/7.13.155.0 ※SP8.10-007.02	7.13.171.0/7.13.155.0	
	Windows2019	7.13.171.0/7.13.155.0 ※SP8.10-007.02	7.13.171.0/7.13.155.0	
	RHEL6.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	1.715.0 ※SP8.10-007.02	1.715.0	
	RHEL7.7	1.715.0 ※SP8.10-007.02	1.715.0	
	RHEL8.1	1.713.36-0	1.713.36-0	
	ESX6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESX6.5u2/u3	qfle3(1.0.86.0-1OEM) ※1	qfle3(1.0.60.0-1OEM ～ 1.0.86.0-1OEM)	
	ESX6.7u2/u3	qfle3(1.0.86.0-1OEM) ※1	qfle3(1.0.77.2-1OEM ～ 1.0.86.0-1OEM)	
	ESX7.0	qfle3(1.4.6.0-1OEM) ※1	qfle3(1.4.6.0-1OEM)	

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象N.コード
10GBASE-T接続LOMカード(2ch)	HP FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T Adapter	N8104-173
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	HP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter	N8104-182
10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch)	HP Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter	N8104-185

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
7.18.69	Windows2012R2	7.13.187.0/7.13.155.0 ※SP8.10-008.01	7.13.187.0/7.13.155.0	
	Windows2016	7.13.187.0/7.13.155.0 ※SP8.10-008.01	7.13.187.0/7.13.155.0	
	Windows2019	7.13.187.0/7.13.155.0 ※SP8.10-008.01	7.13.187.0/7.13.155.0	
	RHEL6.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	1.715.4 ※SP8.10-008.01	1.715.4	
	RHEL7.8	1.715.4 ※SP8.10-008.01	1.715.4	
	RHEL8.1	1.715.4 ※SP8.10-008.01	1.715.4	
	RHEL8.2	1.713.38-0	1.713.38-0	
	ESX6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESX6.5u2/u3	qfle3(1.0.86.0-10EM) ※1	qfle3(1.0.86.0-10EM)	
	ESX6.7u2/u3	qfle3(1.0.86.0-10EM) ※1	qfle3(1.0.86.0-10EM)	
	ESX7.0/u1/u2	qfle3(1.4.6.0-10EM) ※1	qfle3(1.4.6.0-10EM)	
7.18.80	Windows2012R2	7.13.196.0/7.13.183.0 ※SP8.10-009.01	7.13.196.0/7.13.183.0	
	Windows2016	7.13.196.0/7.13.183.0 ※SP8.10-009.01	7.13.196.0/7.13.183.0	
	Windows2019	7.13.196.0/7.13.183.0 ※SP8.10-009.01	7.13.196.0/7.13.183.0	
	RHEL6.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	1.715.8 ※SP8.10-009.01	1.715.8	
	RHEL7.9	1.715.8 ※SP8.10-009.01	1.715.8	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	1.715.8 ※SP8.10-009.01	1.715.8	
	RHEL8.3	1.715.8 ※SP8.10-009.01	1.715.8	
	ESX6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESX6.5u3	qfle3(1.1.17.0-10EM) ※1	qfle3(1.1.12.0-10EM) qfle3(1.1.17.0-10EM)	
	ESX6.7u3	qfle3(1.1.22.0-10EM) ※1	qfle3(1.1.12.0-10EM) qfle3(1.1.22.0-10EM)	
	ESX7.0u1/u2	qfle3(1.4.22.0-10EM) ※1	qfle3(1.4.12.0-10EM) qfle3(1.4.22.0-10EM)	
7.18.82	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	7.13.206.0/7.13.198.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	7.13.206.0/7.13.198.0	
	Windows2019	7.13.206.0/7.13.198.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	7.13.206.0/7.13.198.0	
	RHEL6.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	1.715.10 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	1.715.10	
	RHEL7.9	1.715.10 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	1.715.10	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	1.715.10 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	1.715.10	
	RHEL8.4	1.715.10 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	1.715.10	
	ESX6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESX6.5u3	qfle3(1.1.17.0-10EM) ※1	qfle3(1.1.17.0-10EM)	
	ESX6.7u3	qfle3(1.1.22.0-10EM) ※1	qfle3(1.1.17.0-10EM) qfle3(1.1.22.0-10EM)	
	ESX7.0u2/u3	qfle3(1.4.22.0-10EM) ※1	qfle3(1.4.17.0-10EM) qfle3(1.4.22.0-10EM)	

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象N コード
10GBASE-T接続LOMカード(2ch)	HP FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T Adapter	N8104-173
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	HP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter	N8104-182
10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch)	HP Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter	N8104-185

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
7.19.2	Windows2012R2	参サポートOS	参サポートOS	
	Windows2016	7.13.208.0/7.13.198.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	7.13.206.0/7.13.198.0	
	Windows2019	7.13.208.0/7.13.198.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	7.13.206.0/7.13.198.0	
	Windows2022	7.13.208.0/7.13.198.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	7.13.206.0/7.13.198.0	
	RHEL6.9	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL6.10	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL7.3	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL7.4	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL7.5	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL7.6	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL7.7	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL7.8	1.715.11 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.715.11	
	RHEL7.9	1.715.11 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.715.11	
	RHEL8.1	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL8.2	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL8.3	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL8.4	1.715.11 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.715.11	
	RHEL8.5	1.715.13 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.715.13	
	ESXi6.0u3	参サポートOS	参サポートOS	
	ESXi6.5u3	offa3(1.1.17.0-1OEM) ※1	offa3(1.1.17.0-1OEM)	
	ESXi6.7u3	offa3(1.1.22.0-1OEM) ※1	offa3(1.1.22.0-1OEM)	
	ESXi7.0u2/u3	offa3(1.4.22.0-1OEM) ※1	offa3(1.4.22.0-1OEM)	
7.19.14	Windows2012R2	参サポートOS	参サポートOS	
	Windows2016	7.13.208.0/7.13.198.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	7.13.206.0/7.13.198.0	
	Windows2019	7.13.208.0/7.13.198.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	7.13.206.0/7.13.198.0	
	Windows2022	7.13.208.0/7.13.198.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	7.13.206.0/7.13.198.0	
	RHEL6.9	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL6.10	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL7.3	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL7.4	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL7.5	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL7.6	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL7.7	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL7.8	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL7.9	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL8.1	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL8.2	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL8.3	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL8.4	参サポートOS	参サポートOS	
	RHEL8.5	1.715.20 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	1.715.20	
	RHEL8.6	1.715.20 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	1.715.20	
	ESXi6.0u3	参サポートOS	参サポートOS	
	ESXi6.5u3	参サポートOS	参サポートOS	
	ESXi6.7u3	参サポートOS	参サポートOS	
	ESXi7.0u3	offa3(1.4.35.0-1OEM) ※1	offa3(1.4.35.0-1OEM)	
	ESXi8.0	offa3(1.4.35.0-1OEM) ※1	offa3(1.4.35.0-1OEM)	
	ESXi8.0u1	offa3(1.4.35.0-1OEM) ※1	offa3(1.4.35.0-1OEM)	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi LANドライバーの入手方法は以下を参照願います。
VMware ESXi デバイスドライバ情報一覧(https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140105866)
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ一覧」を選択

対象製品	LCD Webコンソール 機種と機能	対象ボード	
ZGB4K36機能:OMDボード(SFP28) 2ch	MPE Fullfw 10.3Gb 2p 637FLR-SFP28 Appr	NB106-177	
ZGB4K36 : 1 機能ボード2ch	MPE Eth 10Gb 2p 637 Adpt	NB106-180	
ZGB4K36 機能基本ボード(SFP28) 2ch	MPE Eth 10 10Gb 2p 637 SFP28 Appr	NB106-187	

対象ボジュール	8.X型組込みLAMジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 ドライバVer.	動作安定版 ドライバVer.	備考
8.33.13	Windows2012R2	8.31.1.0/8.31.1.0 (BSPR.10-00501)	8.31.1.0/8.31.1.0	
	Windows2016	8.31.1.0/8.31.1.0 (BSPR.10-00501)	8.31.1.0/8.31.1.0	
	Windows2019	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL6.8	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL6.10	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL7.3	8.31.1.0 (BSPR.10-00501)	8.31.1.0	
	RHEL7.4	8.31.1.0 (BSPR.10-00501)	8.31.1.0	
	RHEL7.5	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL7.6	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	ESXi6.0u3	qedentv(3.19.23.1-10GM) (注1)	qedentv(2.0.7.3-10GM ～ 3.19.23.1-10GM)	
	ESXi6.5u1	qedentv(3.19.33.1-10GM) (注1)	qedentv(2.0.3.29-1emw ～ 3.19.23.1-10GM)	
	ESXi6.7	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
8.35.09	Windows2012R2	8.33.2.0/8.33.16.0 (BSPR.10-004-02)	8.33.2.0/8.33.16.0	
	Windows2016	8.33.2.0/8.33.16.0 (BSPR.10-004-02)	8.33.2.0/8.33.16.0	
	Windows2019	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL6.8	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL6.10	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL7.3	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL7.4	8.33.17.0 (BSPR.10-004-03)	8.33.17.0	
	RHEL7.5	8.33.17.0 (BSPR.10-004-03) (BSPR.10-005-01)	8.33.17.0	
	RHEL7.6	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	ESXi6.0u2	qedentv(3.19.23.1-10GM) (注1)	qedentv(2.0.7.3-10GM ～ 3.19.23.1-10GM)	
	ESXi6.5u1u2	qedentv(3.19.23.1-10GM) (注1)	qedentv(2.0.3.29-1emw ～ 3.19.23.1-10GM)	
	ESXi6.7u1	qedentv(3.11.7.0-10GM) (注1)	qedentv(2.0.6.4-10emw ～ 3.11.7.0-10GM)	
8.35.43	Windows2012R2	8.37.20.0/8.37.14.0 (BSPR.10-004-03)	8.37.20.0/8.37.14.0	
	Windows2016	8.37.20.0/8.37.14.0 (BSPR.10-004-03)	8.37.20.0/8.37.14.0	
	Windows2019	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL6.8	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL6.10	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL7.3	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL7.4	8.34.5.0 (BSPR.10-004-03)	8.34.5.0	
	RHEL7.5	8.34.5.0 (BSPR.10-004-03) (BSPR.10-005-02)	8.34.5.0	
	RHEL7.6	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	ESXi6.0u2	qedentv(3.19.23.1-10GM) (注1)	qedentv(2.0.7.3-10GM ～ 3.19.23.1-10GM)	
	ESXi6.5u1u2	qedentv(3.19.23.1-10GM) (注1)	qedentv(2.0.3.29-1emw ～ 3.19.23.1-10GM)	
	ESXi6.7u1	qedentv(3.11.7.0-10GM) (注1)	qedentv(2.0.6.4-10emw ～ 3.11.7.0-10GM)	
8.37.29	Windows2012R2	8.37.27.0/ 8.37.25.0 (BSPR.10-006-06)	8.37.27.0/ 8.37.25.0	
	Windows2016	8.37.27.0/ 8.37.25.0 (BSPR.10-006-06)	8.37.27.0/ 8.37.25.0	
	Windows2019	8.37.27.0/ 8.37.25.0 (BSPR.10-006-06)	8.37.27.0/ 8.37.25.0	
	RHEL6.8	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL6.10	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL7.3	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL7.4	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL7.5	8.37.21.0 (BSPR.10-006-04)	8.37.21.0	
	RHEL7.6	8.37.21.0 (BSPR.10-006-06)	8.37.21.0	
	ESXi6.0u2	qedentv(3.19.23.1-10GM) (注1)	qedentv(2.0.7.3-10GM ～ 3.19.23.1-10GM)	
	ESXi6.5u1/u2/u3	qedentv(3.19.23.1-10GM) (注1)	qedentv(2.0.3.29-1emw ～ 3.19.23.1-10GM)	
	ESXi6.7u1/u2/u3	qedentv(3.11.7.0-10GM) (注1)	qedentv(2.0.6.4-10emw ～ 3.11.7.0-10GM)	
8.50.22	Windows2012R2	8.42.10.0/8.42.6.0 (BSPR.10-007-02)	8.42.10.0/8.42.6.0	
	Windows2016	8.42.10.0/8.42.6.0 (BSPR.10-007-02)	8.42.10.0/8.42.6.0	
	Windows2019	8.42.10.0/8.42.6.0 (BSPR.10-007-02)	8.42.10.0/8.42.6.0	
	RHEL6.8	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL6.10	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL7.3	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL7.4	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL7.5	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL7.6	8.42.2.0 (BSPR.10-007-02)	8.42.2.0	
	RHEL7.7	8.42.6.0 (BSPR.10-007-02)	8.42.6.0	
	ESXi6.0u3	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	ESXi6.5u1/u3	qedentv(3.19.23.1-10GM) (注1)	qedentv(2.0.7.3-10GM ～ 3.19.23.1-10GM)	
	ESXi6.7u0/u3	qedentv(3.11.7.0-10GM) (注1)	qedentv(3.16.23.1-10GM ～ 3.11.7.0-10GM)	
	ESXi7.0	qedentv(3.40.9.0-10GM) (注1)	qedentv(3.40.9.0-10GM)	
8.50.23	Windows2012R2	8.42.10.0/8.42.6.0 (BSPR.10-007-02)	8.42.10.0/8.42.6.0	
	Windows2016	8.42.10.0/8.42.6.0 (BSPR.10-007-02)	8.42.10.0/8.42.6.0	
	Windows2019	8.42.10.0/8.42.6.0 (BSPR.10-007-02)	8.42.10.0/8.42.6.0	
	RHEL6.8	各RHLの組合せ対象外	各RHLの組合せ対象外	
	RHEL6.10	各RHLの組合せ対象外	各RHLの組合せ対象外	
	RHEL7.3	各RHLの組合せ対象外	各RHLの組合せ対象外	
	RHEL7.4	各RHLの組合せ対象外	各RHLの組合せ対象外	
	RHEL7.5	各RHLの組合せ対象外	各RHLの組合せ対象外	
	RHEL7.6	各RHLの組合せ対象外	各RHLの組合せ対象外	
	RHEL7.7	各RHLの組合せ対象外	各RHLの組合せ対象外	
	ESXi6.0u3	各RHLの組合せ対象外	各RHLの組合せ対象外	
	ESXi6.5u1/u3	各RHLの組合せ対象外	各RHLの組合せ対象外	
	ESXi6.7u0/u3	各RHLの組合せ対象外	各RHLの組合せ対象外	
	ESXi7.0	各RHLの組合せ対象外	各RHLの組合せ対象外	
8.52.12	Windows2012R2	8.50.10.0/8.50.6.0 (BSPR.10-008-01)	8.50.10.0/8.50.6.0	
	Windows2016	8.50.10.0/8.50.6.0 (BSPR.10-008-01)	8.50.10.0/8.50.6.0	
	Windows2019	8.50.10.0/8.50.6.0 (BSPR.10-008-01)	8.50.10.0/8.50.6.0	ドライバー適用時点(8.50.6)起動時にシャーズのuid ID:ioidが異なりデバイスエラーに登録されます。 ログの表示だけで動作には影響しませんので、このままご使用ください。
	RHEL6.8	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL6.10	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL7.3	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL7.4	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL7.5	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL7.6	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	RHEL7.7	8.50.25.0 (BSPR.10-008-01)	8.50.25.0	
	RHEL7.8	8.50.25.0 (BSPR.10-008-01)	8.50.25.0	
	RHEL8.1	8.50.25.0 (BSPR.10-008-01)	8.50.25.0	
	RHEL8.2	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	ESXi6.0u3	非サポート(-)	非サポート(-):OS	
	ESXi6.5u1/u3	qedentv(3.19.23.1-10GM) (注1)	qedentv(3.16.23.1-10GM)	
	ESXi6.7u0/u3	qedentv(3.11.7.0-10GM) (注1)	qedentv(3.11.7.0-10GM)	
	ESXi7.0	qedentv(3.40.9.0-10GM) (注1)	qedentv(3.40.9.0-10GM)	
	ESXi7.0u1/u2	qedentv(3.40.19.0-10GM) (注1)	qedentv(3.40.19.0-10GM)	

対象製品	LCD Webコンソール 機器と接続	対象ハードウェア		
ZGB4K8 移植LCMブート(SFP28) 2ch	HPE FlexFm 10/25Gb 2p 631FLR-SFP28 Adpr	NB104-177		
ZGB4K8 1 標準ボード2ch	HPE Eth 10Gb 2p 521T Adpt	NB105-182		
ZGB4K8 移植基本ボード(SFP28) 2ch	HPE Eth 10/25Gb 2p 631SFP28 Adpt	NB104-187		

対象モジュール	BA予防系対応&Kジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 ドライバ名	確認済可能 ドライバ名	備考
8.55.12	Windows2012R2	9.55.5.0(9.55.3.0) (SUPM.10-00601)	9.55.5.0(9.55.3.0)	
	Windows2016	9.55.5.0(9.55.3.0) (SUPM.10-00601)	9.55.5.0(9.55.3.0)	
	Windows2019	9.55.5.0(9.55.3.0) (SUPM.10-00601)	9.55.5.0(9.55.3.0)	
	RHEL6.8	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL6.10	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.3	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.4	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.5	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.6	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.7	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.8	8.55.5.0 (SUPM.10-00601)	8.55.5.0	
	RHEL7.9	8.55.5.0 (SUPM.10-00601)	8.55.5.0	
	RHEL8.1	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL8.2	8.55.5.0 (SUPM.10-00601)	8.55.5.0	
	RHEL8.3	8.55.5.0 (SUPM.10-00601)	8.55.5.0	
	SLES9.5u3	非サポート-OS	非サポート-OS	
	SLES9.5u3	qedentv(3.11.16.0-10GM) (5)-1	qedentv(3.11.16.0-10GM)	
	SLES9.7u2	qedentv(3.11.31.0-10GM) (5)-1	qedentv(3.11.31.0-10GM)	
	SLES12.5u1/u2	qedentv(3.40.26.0-10GM) (5)-1	qedentv(3.40.26.0-10GM)	
8.55.27	Windows2012R2	非サポート-OS	非サポート-OS	
	Windows2016	9.58.16.0(9.58.12.0) (SUPM.10-01001 (SUPM.10-01002 (SUPM.10-01003 (SUPM.10-01003 (SUPM.10-01004 (SUPM.10-01005 (SUPM.10-01006 (SUPM.10-01007 (SUPM.10-01008	9.58.16.0(9.58.12.0 9.58.20.0(9.58.21.0	
	Windows2019	9.58.16.0(9.58.12.0) (SUPM.10-01001 (SUPM.10-01002 9.58.20.0(9.58.21.0 (SUPM.10-01003 (SUPM.10-01004	9.58.16.0(9.58.12.0 9.58.20.0(9.58.21.0	
	Windows2022	9.58.20.0(9.58.21.0 (SUPM.10-01003 (SUPM.10-01004	9.58.20.0(9.58.21.0	
	RHEL6.8	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL6.10	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.3	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.4	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.5	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.6	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.7	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.8	8.55.14.0 (SUPM.10-01001 (SUPM.10-01002 8.55.15.0 (SUPM.10-01003 (SUPM.10-01004	8.55.14.0 8.55.15.0	
	RHEL7.9	8.55.14.0 (SUPM.10-01001 (SUPM.10-01002 8.55.15.0 (SUPM.10-01003 (SUPM.10-01004	8.55.14.0 8.55.15.0	
	RHEL8.1	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL8.2	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL8.3	8.55.14.0 (SUPM.10-01001 (SUPM.10-01002	8.55.14.0	
	RHEL8.4	8.55.14.0 (SUPM.10-01001 (SUPM.10-01002 8.55.15.0 (SUPM.10-01003 (SUPM.10-01004	8.55.14.0 8.55.15.0	
	RHEL8.5	8.55.8.0 (SUPM.10-01003 (SUPM.10-01004	8.55.8.0	
	SLES9.5u3	非サポート-OS	非サポート-OS	
	SLES9.5u3	qedentv(3.11.16.0-10GM) (5)-1	qedentv(3.11.16.0-10GM)	
	SLES9.7u3	qedentv(3.11.45.0-10GM) (5)-1	qedentv(3.11.45.0-10GM) qedentv(3.11.45.0-10GM)	
	SLES12.5u2/u3	qedentv(3.40.38.0-10GM) (5)-1	qedentv(3.40.38.0-10GM) qedentv(3.40.38.0-10GM)	
8.59.05	Windows2012R2	非サポート-OS	非サポート-OS	
	Windows2016	9.58.20.0(9.58.21.0 (SUPM.10-01003 (SUPM.10-01004 (SUPM.10-01005 (SUPM.10-01006 (SUPM.10-01007 (SUPM.10-01008	9.58.20.0(9.58.21.0	
	Windows2019	9.70.9.0(9.70.5.0 (SUPM.10-01005 (SUPM.10-01006 (SUPM.10-01007 (SUPM.10-01008	9.70.9.0(9.70.5.0	
	Windows2022	9.70.9.0(9.70.5.0 (SUPM.10-01005 (SUPM.10-01006 (SUPM.10-01007 (SUPM.10-01008	9.70.9.0(9.70.5.0	
	RHEL6.8	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL6.10	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.3	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.4	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.5	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.6	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.7	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.8	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.9	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL8.1	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL8.2	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL8.3	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL8.4	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL8.5	8.70.10.0 (SUPM.10-01005 (SUPM.10-01006 (SUPM.10-01007	8.70.10.0	
	RHEL8.6	8.70.10.0 (SUPM.10-01005 (SUPM.10-01006 (SUPM.10-01007	8.70.10.0	
	SLES9.5u3	非サポート-OS	非サポート-OS	
	SLES9.5u3	非サポート-OS	非サポート-OS	
	SLES9.7u3	非サポート-OS	非サポート-OS	
	SLES12.5u3	qedentv(3.70.7.0-10GM) (5)-1	qedentv(3.70.7.0-10GM)	
	SLES15.0	qedentv(3.70.7.0-10GM) (5)-1	qedentv(3.70.7.0-10GM)	
8.65.01	Windows2012R2	非サポート-OS	非サポート-OS	
	Windows2016	9.58.20.0(9.58.21.0 (SUPM.10-01003 (SUPM.10-01004 (SUPM.10-01005 (SUPM.10-01006 (SUPM.10-01007 (SUPM.10-01008	9.58.20.0(9.58.21.0	
	Windows2019	9.70.9.0(9.70.5.0 (SUPM.10-01005 (SUPM.10-01006 (SUPM.10-01007 (SUPM.10-01008	9.70.9.0(9.70.5.0	
	Windows2022	9.70.9.0(9.70.5.0 (SUPM.10-01005 (SUPM.10-01006 (SUPM.10-01007 (SUPM.10-01008	9.70.9.0(9.70.5.0	
	RHEL6.8	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL6.10	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.3	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.4	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.5	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.6	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.7	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.8	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL7.9	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL8.1	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL8.2	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL8.3	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL8.4	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL8.5	非サポート-OS	非サポート-OS	
	RHEL8.6	8.72.1.0 (SUPM.10-01008	8.72.2.0	
	SLES9.5u3	非サポート-OS	非サポート-OS	
	SLES9.5u3	非サポート-OS	非サポート-OS	
	SLES9.7u3	非サポート-OS	非サポート-OS	
	SLES9.7u3	qedentv(3.70.7.0-10GM) (5)-1	qedentv(3.70.7.0-10GM)	
	SLES15.0	qedentv(3.71.10.0-10GM) (5)-1	qedentv(3.71.10.0-10GM)	
	SLES15.0u1	qedentv(3.71.10.0-10GM) (5)-1	qedentv(3.71.10.0-10GM)	

【下記以外の未適応ジュールは【付録3 Kジュール入手方法】を参照してください。】

※1：SSB: LANドライバーの入手方法は以下を参照願います。

VMware ESXi: デバイスドライバ情報一覧(https://www.supportlines.co.jp/View.asp?NoClear=on&id=3140105968)

→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ一覧」を選択

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
1000BASE-T 接続LOMカード(4ch)	Intel Eth Adapter I350T4 OCPv3	N8104-206
1000BASE-T 接続ボード(4ch)	Intel(R) Ethernet Server Adapter I350-T4	N8104-209

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
1.2839.0	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	12.16.3.1 ※SP8.10-009.01 12.16.4.1 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	12.16.3.1 12.16.4.1	
	Windows2019	12.18.11.1 ※SP8.10-009.01 12.18.12.1 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	12.18.11.1 12.18.12.1	
	RHEL8.3	6.7.2-HPE_Intel_5.7.2 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	5.4.6 6.7.2-HPE_Intel_5.7.2	
	RHEL8.4	inbox	5.4.6 inbox	
	ESXi7.0u2/u3	igbn(1.5.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.5.2.0-1OEM)	
1.3082.0	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	12.16.4.1 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	12.16.4.1	
	Windows2019	12.18.12.1 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	12.18.12.1	
	Windows2022	13.0.9.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	13.0.9.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	6.8.5-HPE_INTEL_5.8.5 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	6.8.5-HPE_INTEL_5.8.5	
	RHEL8.5	inbox	inbox	
	ESXi7.0u2/u3	igbn(1.5.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.5.2.0-1OEM)	
1.3218.0	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	12.16.4.1 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	12.16.4.1	
	Windows2019	12.18.13.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	12.18.13.0	
	Windows2022	13.0.13.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	13.0.13.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	6.10.2 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	6.10.2	
	RHEL8.6	inbox	inbox	
	ESXi7.0u3	igbn(1.10.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.9.1.0-1OEM) igbn(1.10.2.0-1OEM)	
	ESXi8.0	igbn(1.10.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.9.1.0-1OEM) igbn(1.10.2.0-1OEM)	
1.3310.0	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	12.16.4.1 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	12.16.4.1	
	Windows2019	12.18.13.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	12.18.13.0	
	Windows2022	13.0.13.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	13.0.13.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	6.12.3 ※SP8.10-010.08	6.12.3	
	ESXi7.0u3	igbn(1.10.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.10.2.0-1OEM)	
	ESXi8.0	igbn(1.10.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.10.2.0-1OEM)	
	ESXi8.0u1	igbn(1.10.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.10.2.0-1OEM)	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi LANドライバーの入手方法は以下を参照願います。
VMware ESXi デバイスドライバ情報一覧<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140105866>
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ一覧」を選択

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	Marvell 2P 10GbE 10GBASE-T QL41132HQRJ-HC OCP3 Adapter	N8104-207
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	Marvell FastLinQ 41000 Series - 2P 10GbE 10GBASE-T QL41132HLRJ-HC MD2 Adapter - NIC	N8104-210
10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	Marvell FastLinQ 41000 Series - 2P 25GbE SFP28 QL41232HLCU-HC MD2 Adapter - NIC	N8104-211

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
8.55.12	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	8.55.5.0/8.55.3.0 ※SP8.10-009.01	8.55.5.0/8.55.3.0	
	Windows2019	8.55.5.0/8.55.3.0 ※SP8.10-009.01	8.55.5.0/8.55.3.0	
	RHEL8.3	8.55.5.0 ※SP8.10-009.01	8.55.5.0	
	ESXi7.0u2	qedentv(3.40.26.0-1OEM) ※1	qedentv(3.40.26.0-1OEM)	
8.55.14	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	8.58.16.0/8.58.12.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 8.58.20.0/8.58.21.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	8.58.16.0/8.58.12.0 8.58.20.0/8.58.21.0	
	Windows2019	8.58.16.0/8.58.12.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 8.58.20.0/8.58.21.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	8.58.16.0/8.58.12.0 8.58.20.0/8.58.21.0	
	Windows2022	8.58.16.0/8.58.12.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 8.58.20.0/8.58.21.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	8.58.16.0/8.58.12.0 8.58.20.0/8.58.21.0	
	RHEL8.3	8.55.14.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	8.55.14.0	
	RHEL8.4	8.55.14.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 8.55.15.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	8.55.14.0 8.55.15.0	
	RHEL8.5	8.59.6.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	8.59.6.0	
	ESXi7.0u2/u3	qedentv(3.40.39.0-1OEM) ※1	qedentv(3.40.36.0-1OEM) qedentv(3.40.39.0-1OEM)	
8.59.05	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	8.58.20.0/8.58.21.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	8.58.20.0/8.58.21.0	
	Windows2019	8.70.9.0/8.70.5.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	8.70.9.0/8.70.5.0	
	Windows2022	8.70.9.0/8.70.5.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	8.70.9.0/8.70.5.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	8.70.10.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	8.70.10.0	
	RHEL8.6	8.70.10.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	8.70.10.0	
	ESXi7.0u3	qedentv(3.70.7.0-1OEM) ※1	qedentv(3.70.7.0-1OEM)	
	ESXi8.0	qedentv(3.70.7.0-1OEM) ※1	qedentv(3.70.7.0-1OEM)	
8.65.01	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	8.58.20.0/8.58.21.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	8.58.20.0/8.58.21.0	
	Windows2019	8.70.9.0/8.70.5.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	8.70.9.0/8.70.5.0	
	Windows2022	8.70.9.0/8.70.5.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	8.70.9.0/8.70.5.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	8.72.1.0 ※SP8.10-010.08	8.72.1.0	
	ESXi7.0u3	qedentv(3.70.7.0-1OEM) ※1	qedentv(3.70.7.0-1OEM)	
	ESXi8.0	qedentv(3.71.10.0-1OEM) ※1	qedentv(3.71.10.0-1OEM)	
	ESXi8.0u1	qedentv(3.71.10.0-1OEM) ※1	qedentv(3.71.10.0-1OEM)	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi LANドライバーの入手方法は以下を参照願います。
VMware ESXi デバイスドライバ情報一覧<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140105866>
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ一覧」を選択

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
10/25GBASE 接続LOMカード (SFP+ 2ch)	Intel(R) Eth Ntwk Adptr OCP3.0 E810-XXVDA2	N8104-208
10/25GBASE 接続基本ボード (SFP28/2ch)	Intel(R) Eth E810-XXVDA2	N8104-212

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
1.2839.0	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	1.5.74.0 ※SP8.10-009.01	1.5.74.0	
	Windows2019	1.5.74.0 ※SP8.10-009.01	1.5.74.0	
	RHEL8.3	1.2.1 ※SP8.10-009.01	1.2.1	
	ESXi7.0u2	icen(1.4.2.0-1OEM) ※1	icen(1.4.2.0-1OEM)	
1.2992.0	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	1.9.65.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	1.9.65.0	
	Windows2019	1.9.65.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.9.65.0	
	Windows2022	1.10.51.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.10.51.0	
	RHEL8.3	1.6.4 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	1.6.4	
	RHEL8.4	1.6.4 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.6.4	
	RHEL8.5	inbox	inbox	
	ESXi7.0u2/u3	icen(1.7.4.0-1OEM) ※1	icen(1.6.2.0-1OEM) icen(1.7.4.0-1OEM)	
1.3146.0	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	1.9.65.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	1.9.65.0	
	Windows2019	1.11.44.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	1.11.44.0	
	Windows2022	1.11.44.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	1.11.44.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	1.8.8 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	1.8.8	
	RHEL8.6	inbox	inbox	
	ESXi7.0u3	icen(1.8.4.0-1OEM) ※1	icen(1.8.4.0-1OEM)	

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
10/25GBASE 接続LOMカード (SFP+ 2ch)	Intel(R) Eth Ntwk Adptr OCP3.0 E810-XXVDA2	N8104-208
10/25GBASE 接続基本ボード (SFP28/2ch)	Intel(R) Eth E810-XXVDA2	N8104-212

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
1.3256.0	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	1.9.65.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	1.9.65.0	
	Windows2019	1.12.144.0 ※3	1.12.144.0	
	Windows2022	1.12.144.0 ※3	1.12.144.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	1.9.11 ※2	1.9.11	
	RHEL8.6	1.9.11 ※2	1.9.11	
	ESXi7.0u3	icen(1.8.4.0-1OEM) ※1	icen(1.8.4.0-1OEM)	
	ESXi8.0	icen(1.8.4.0-1OEM) ※1	icen(1.8.4.0-1OEM)	
1.3346.0	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	1.9.65.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	1.9.65.0	
	Windows2019	1.12.148.0 ※SP8.10-010.08	1.12.148.0	
	Windows2022	1.12.148.0 ※SP8.10-010.08	1.12.148.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	1.10.1.2 ※SP8.10-010.08	1.10.1.2	
	ESXi7.0u3	icen(1.10.4.0-1OEM) ※1	icen(1.10.4.0-1OEM)	
	ESXi8.0	icen(1.10.4.0-1OEM) ※1	icen(1.10.4.0-1OEM)	
	ESXi8.0u1	icen(1.10.4.0-1OEM) ※1	icen(1.10.4.0-1OEM)	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi LANドライバーの入手方法は以下を参照願います。
VMware ESXi デバイスドライバ情報一覧<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140105866>
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ一覧」を選択

※2 iceドライバ バージョン1.9.11は以下から入手してください。
Linux ドライバ情報一覧 <https://www.express.nec.co.jp/linux/supported-driver/top.html>

※3 Windowsドライバ バージョン1.12.144.0は、以下Webサイトの「NEC サポートポータル内検索」より
該当する対象Nコードを検索して、ドライバーを入手してください。
NEC サポートポータル<https://www.support.nec.co.jp>

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	HPE Ethernet 10Gb 2-Port 535FLR-T Adapter	N8104-213
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	HPE Ethernet 10Gb 2-Port 535T Adapter	N8104-215

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
216.0.333011	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2019	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	1.10.1-216.0.169.4 ※SP8.10-008.01	1.10.1-216.0.169.4	
	RHEL7.8	1.10.1-216.0.169.4 ※SP8.10-008.01	1.10.1-216.0.169.4	
	RHEL8.1	1.10.1-216.0.169.4 ※SP8.10-008.01	1.10.1-216.0.169.4	
	ESXi6.5u2	bnxtnet(216.0.46.0-1OEM) ※1	bnxtnet(216.0.46.0-1OEM)	
	ESXi6.7u2	bnxtnet(216.0.72.0-1OEM) ※1	bnxtnet(216.0.72.0-1OEM)	
	ESXi7.0	bnxtnet(216.0.72.0-1OEM) ※1	bnxtnet(216.0.72.0-1OEM)	
218.0.166000	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	218.0.32.0	
	Windows2019	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	218.0.32.0	
	Windows2022	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	1.10.2-218.0.67.0 ※SP8.10-009.01	1.10.2-218.0.67.0	
	RHEL7.9	1.10.2-218.0.67.0 ※SP8.10-009.01	1.10.2-218.0.67.0	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	1.10.2-218.0.67.0 ※SP8.10-009.01	1.10.2-218.0.67.0	
	RHEL8.3	1.10.2-218.0.67.0 ※SP8.10-009.01	1.10.2-218.0.67.0	
	ESXi6.5u2	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.5u3	bnxtnet(218.0.38.0-1OEM) ※1	bnxtnet(218.0.38.0-1OEM)	
	ESXi6.7u2	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.7u3	bnxtnet(218.0.38.0-1OEM) ※1	bnxtnet(218.0.38.0-1OEM)	
	ESXi7.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi7.0u1/u2/u3	bnxtnet(218.0.38.0-1OEM) ※1	bnxtnet(218.0.38.0-1OEM)	
218.0.300000	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2019	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2022	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	1.10.2-219.0.55.0 ※2	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL7.9	1.10.2-219.0.55.0 ※2	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	1.10.2-219.0.55.0 ※2	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL8.4	1.10.2-219.0.55.0 ※2	1.10.2-219.0.55.0	
	ESXi6.5u2/u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.7u2/u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi7.0/u1/u2/u3	非サポートOS	非サポートOS	

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	HPE Ethernet 10Gb 2-Port 535FLR-T Adapter	N8104-213
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	HPE Ethernet 10Gb 2-Port 535T Adapter	N8104-215

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
218.0.303000	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	218.0.32.0	
	Windows2019	219.0.44.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 222.0.126.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	219.0.44.0 222.0.126.0	
	Windows2022	219.0.44.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 222.0.126.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	219.0.44.0 222.0.126.0	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	1.10.2-219.0.55.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL7.9	1.10.2-219.0.55.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	1.10.2-219.0.55.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL8.5	1.10.2-222.0.142.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06	inbox 1.10.2-222.0.142.0	
	RHEL8.6	inbox	inbox	
	ESXi6.5u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.7u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi7.0u3	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM) ※1	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM)	
	ESXi8.0	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM) ※1	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM)	
218.0.304000	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	218.0.32.0	
	Windows2019	219.0.44.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 222.0.126.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	219.0.44.0 222.0.126.0	
	Windows2022	219.0.44.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 222.0.126.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	219.0.44.0 222.0.126.0	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	1.10.2-219.0.55.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL7.9	1.10.2-219.0.55.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	1.10.2-219.0.55.0 ※2	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL8.4	1.10.2-219.0.55.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL8.5	1.10.2-222.0.142.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	inbox 1.10.2-222.0.142.0	
	RHEL8.6	inbox	inbox	
	ESXi6.5u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.7u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi7.0u3	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM) ※1	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM)	
	ESXi8.0	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM) ※1	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM)	

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	HPE Ethernet 10Gb 2-Port 535FLR-T Adapter	N8104-213
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	HPE Ethernet 10Gb 2-Port 535T Adapter	N8104-215

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
224.1.102000	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	218.0.32.0	
	Windows2019	224.0.159.0 ※SP8.10-010.08	224.0.159.0	
	Windows2022	224.0.159.0 ※SP8.10-010.08	224.0.159.0	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	1.10.2-224.0.157.0 ※SP8.10-010.08	1.10.2-224.0.157.0	
	ESXi6.5u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi6.7u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi7.0u3	bnxtnet(224.0.149.0-1OEM) ※1	bnxtnet(224.0.149.0-1OEM)	
	ESXi8.0	bnxtnet(224.0.149.0-1OEM) ※1	bnxtnet(224.0.149.0-1OEM)	
	ESXi8.0u1	bnxtnet(224.0.149.0-1OEM) ※1	bnxtnet(224.0.149.0-1OEM)	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi LANドライバーの入手方法は以下を参照願います。
VMware ESXi デバイスドライバ情報一覧<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140105866>
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ一覧」を選択

※2 bnxt_enドライバ バージョン1.10.2-219.0.55.0は以下から入手してください。
Linux ドライバ情報一覧 <https://www.express.nec.co.jp/linux/supported-driver/top.html>

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter	N8104-219
10GBASE-T接続LOMカード(2ch)	10Gb 2-port Base-T BCM57416 OCP3 Adapter	N8104-217

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
218.0.166.0	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	218.0.32.0	
	Windows2019	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	218.0.32.0	
	RHEL8.3	1.10.2-218.0.67.0 ※SP8.10-009.01	1.10.2-218.0.67.0	
	ESXi7.0u2/u3	bnxtnet(218.0.38.0-1OEM) ※1	bnxtnet(218.0.38.0-1OEM)	
219.0.144.0	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	218.0.32.0	
	Windows2019	219.0.44.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	219.0.44.0	
	Windows2022	219.0.44.0 ※3 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	219.0.44.0	
	RHEL8.3	1.10.2-219.0.55.0 ※2	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL8.4	1.10.2-219.0.55.0 ※2 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL8.5	inbox	inbox	
	ESXi7.0u2/u3	bnxtnet(219.0.29.0-1OEM) ※1	bnxtnet(219.0.29.0-1OEM)	
222.1.68.0	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	218.0.32.0	
	Windows2019	222.0.126.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	222.0.126.0	
	Windows2022	222.0.126.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	222.0.126.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	1.10.2-222.0.142.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	1.10.2-222.0.142.0	
	RHEL8.6	inbox	inbox	
	ESXi7.0u3	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM) ※1	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM)	
	ESXi8.0	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM) ※1	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM)	
224.1.102.0	Windows2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	218.0.32.0	
	Windows2019	224.0.159.0 ※SP8.10-010.08	224.0.159.0	
	Windows2022	224.0.159.0 ※SP8.10-010.08	224.0.159.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	1.10.2-224.0.157.0 ※SP8.10-010.08	1.10.2-224.0.157.0	
	ESXi7.0u3	bnxtnet(224.0.149.0-1OEM) ※1	bnxtnet(224.0.149.0-1OEM)	
	ESXi8.0	bnxtnet(224.0.149.0-1OEM) ※1	bnxtnet(224.0.149.0-1OEM)	
	ESXi8.0u1	bnxtnet(224.0.149.0-1OEM) ※1	bnxtnet(224.0.149.0-1OEM)	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi LANドライバーの入手方法は以下を参照願います。
VMware ESXi デバイスドライバ情報一覧<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140105866>
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ一覧」を選択

※2 bnxt_enドライバ バージョン1.10.2-219.0.55.0は以下から入手してください。
Linux ドライバ情報一覧 <https://www.express.nec.co.jp/linux/supported-driver/top.html>

※3 Windowsドライバ バージョン219.0.44.0は、以下Webサイトの「NEC サポートポータル内検索」より
該当する対象Nコードを検索して、ドライバーを入手してください。
NEC サポートポータル<https://www.support.nec.co.jp>

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
R110k-1	BCM 5720 1GbE 2p BASE-T LOM	N8100-2951Y, N8100-2952Y

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバー			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
20.19.31	Windows2016	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2019	219.0.1.0 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	219.0.1.0	
	Windows2022	219.0.1.0 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	219.0.1.0	
	RHEL8.4	3.139b ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	inbox 3.139b	
	RHEL8.5	inbox	inbox	
	ESXi7.0u3	ntg3(4.1.9.0-5vmw) ※2	ntg3(4.1.7.0-0vmw～4.1.9.0-5vmw)	
20.22.41	Windows2016	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2019	221.0.4.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	221.0.4.0	
	Windows2022	221.0.4.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	221.0.4.0	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	3.139e ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	3.139e	
	RHEL8.6	inbox	inbox	
	ESXi7.0u3	ntg3(4.1.9.0-5vmw) ※1 または ※2	ntg3(4.1.7.0-0vmw～4.1.9.0-5vmw)	
	ESXi8.0	ntg3(4.1.8.0-4vmw) ※1	ntg3(4.1.8.0-4vmw)	
20.24.41	Windows2016	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows2019	221.0.4.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	221.0.4.0	
	Windows2022	221.0.4.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	221.0.4.0	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	3.139j ※SP8.10-010.08	3.139j	
	ESXi7.0u3	ntg3(4.1.9.0-5vmw) ※1 または ※2	ntg3(4.1.7.0-0vmw～4.1.9.0-5vmw)	
	ESXi8.0	ntg3(4.1.8.0-4vmw) ※1	ntg3(4.1.8.0-4vmw)	
	ESXi8.0u1	ntg3(4.1.10.0-4vmw) ※1	ntg3(4.1.10.0-4vmw)	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi LANドライバーの入手方法は以下を参照願います。
VMware ESXi デバイスドライバ情報一覧<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140105866>
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ一覧」を選択

※2 ESXi LANドライバーの入手方法は以下を参照願います。
VMware vSphere 製品アップデート/パッチ一覧 <https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140101687>
→ VMware vSphere 7.0 の最新パッチを適用する

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
Fibre Channel コントローラ(1ch)	SN1100Q 1P	N8190-165
Fibre Channel コントローラ(2ch)	SN1100Q 2P	N8190-166
Fibre Channel コントローラ(1ch)	SN1600Q 1P	N8190-167
Fibre Channel コントローラ(2ch)	SN1600Q 2P	N8190-168

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
Fibre Channel コントローラ ファームウェア	iLO5ファームウェア			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
01.71.85 ※1	WS2012R2	依存無し	依存無し	
	WS2016	依存無し	依存無し	
	WS2019	依存無し	依存無し	
	WS2022	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.X	依存無し	依存無し	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	依存無し	依存無し	
	RHEL7.5	依存無し	依存無し	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.X	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi	非サポートOS	非サポートOS	
01.72.03 ※1	WS2012R2	依存無し	依存無し	
	WS2016	依存無し	依存無し	
	WS2019	依存無し	依存無し	
	WS2022	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.9	依存無し	依存無し	
	RHEL6.10	依存無し	依存無し	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	依存無し	依存無し	
	RHEL7.6	依存無し	依存無し	
	RHEL7.7	依存無し	依存無し	
	RHEL7.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.X	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi	非サポートOS	非サポートOS	
01.73.08 ※SP8.10-007.02	WS2012R2	依存無し	依存無し	
	WS2016	依存無し	依存無し	
	WS2019	依存無し	依存無し	
	WS2022	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.X	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	依存無し	依存無し	
	RHEL7.7	依存無し	依存無し	
	RHEL7.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.1	依存無し	依存無し	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi	非サポートOS	非サポートOS	
01.74.07 ※SP8.10-008.01	WS2012R2	依存無し	依存無し	
	WS2016	依存無し	依存無し	
	WS2019	依存無し	依存無し	
	WS2022	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.X	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	依存無し	依存無し	
	RHEL7.8	依存無し	依存無し	
	RHEL7.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.1	依存無し	依存無し	
	RHEL8.2	依存無し	依存無し	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi	非サポートOS	非サポートOS	
01.75.07 ※SP8.10-009.01 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	Windows	依存無し	依存無し	
	RHEL6.X	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	依存無し	依存無し	
	RHEL7.9	依存無し	依存無し	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	依存無し	依存無し	
	RHEL8.3	依存無し	依存無し	
	RHEL8.4	依存無し	依存無し	
	RHEL8.5	依存無し	依存無し	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi	非サポートOS	非サポートOS	
01.77.12 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	Windows	依存無し	依存無し	
	RHEL6.X	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.X	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	依存無し	依存無し	
	RHEL8.6	依存無し	依存無し	
	ESXi	非サポートOS	非サポートOS	
02.00.01 ※SP8.10-010.08	Windows	依存無し	依存無し	
	RHEL6.X	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.X	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	依存無し	依存無し	
	ESXi	非サポートOS	非サポートOS	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 入手URL: Windows用 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?Id=9010108578
Linux用 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?Id=9010108579

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象iLOコード
Fibre Channel コントローラ(ab)	5913995	5913B1-193
Fibre Channel コントローラ(ab)	5913995	5913B1-194
Fibre Channel コントローラ(ab)	5919955	5913B1-171
Fibre Channel コントローラ(ab)	5919955	5913B1-172

対象モジュール	本作業後がある4Gモジュール			
Fibre Channel コントローラ ファームウェア	iLOSファームウェア			
Version	OS	推奨 ファームウェア	組合せ可能 ドライバ	備考
12.0.346.48 ※1	Windows	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL6.6	動作無し	動作無し	
	RHEL7.2	動作無し	動作無し	
	RHEL7.4	動作無し	動作無し	
	RHEL7.5	動作無し	動作無し	
	RHEL7.6	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.7	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.8	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.9	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.0	自サポートOS	自サポートOS	
	ESXi	自サポートOS	自サポートOS	
12.4.270.5 ※SPB.10-007.01	W2012R2	動作無し	動作無し	Fibre Channelコントローラファームウェアを Starter Packを用いて更新する際 は、先にiLOS ファームウェアを v1.34以降にアップデートしておくお勧めがあります
	W2016	動作無し	動作無し	
	W2019	動作無し	動作無し	
	W2022	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL6.5	動作無し	動作無し	
	RHEL7.3	動作無し	動作無し	
	RHEL7.4	動作無し	動作無し	
	RHEL7.5	動作無し	動作無し	
	RHEL7.6	動作無し	動作無し	
	RHEL7.7	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.8	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.9	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.0	自サポートOS	自サポートOS	
	ESXi 6.5	動作無し	動作無し	
	ESXi 7.0	自サポートOS	自サポートOS	
	ESXi 8.0	自サポートOS	自サポートOS	
12.4.270.14 ※SPB.10-007.02	W2012R2	動作無し	動作無し	
	W2016	動作無し	動作無し	
	W2019	動作無し	動作無し	
	W2022	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL6.5	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.3	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.4	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.5	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.6	動作無し	動作無し	
	RHEL7.7	動作無し	動作無し	
	RHEL7.8	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.9	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.1	動作無し	動作無し	
	RHEL8.2	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.3	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.4	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.5	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.6	自サポートOS	自サポートOS	
	ESXi 6.0	自サポートOS	自サポートOS	
	ESXi 6.5	動作無し	動作無し	
	ESXi 6.7	動作無し	動作無し	
	ESXi 7.0	動作無し	動作無し	
	ESXi 8.0	自サポートOS	自サポートOS	
12.6.275.12 ※SPB.10-008.01	W2012R2	動作無し	動作無し	
	W2016	動作無し	動作無し	
	W2019	動作無し	動作無し	
	W2022	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL6.5	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.3	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.4	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.5	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.6	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.7	動作無し	動作無し	
	RHEL7.8	動作無し	動作無し	
	RHEL7.9	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.1	動作無し	動作無し	
	RHEL8.2	動作無し	動作無し	
	RHEL8.3	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.4	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.5	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.6	自サポートOS	自サポートOS	
	ESXi 7.0	動作無し	動作無し	
	ESXi 8.0	自サポートOS	自サポートOS	
12.8.352.12 ※SPB.10-009.01	W2012R2	動作無し	動作無し	
	W2016	動作無し	動作無し	
	W2019	動作無し	動作無し	
	W2022	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL6.5	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.3	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.4	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.5	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.6	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.7	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.8	動作無し	動作無し	
	RHEL7.9	動作無し	動作無し	
	RHEL8.1	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.2	動作無し	動作無し	
	RHEL8.3	動作無し	動作無し	
	RHEL8.4	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.5	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.6	自サポートOS	自サポートOS	
	ESXi 6.0	自サポートOS	自サポートOS	
	ESXi 6.5	動作無し	動作無し	
	ESXi 6.7	動作無し	動作無し	
	ESXi 7.0	動作無し	動作無し	
	ESXi 8.0	自サポートOS	自サポートOS	
12.8.528.12 ※SPB.10-010.01 ※SPB.10-010.02	W2012R2	自サポートOS	自サポートOS	
	W2016	動作無し	動作無し	
	W2019	動作無し	動作無し	
	W2022	動作無し	動作無し	
	RHEL6.5	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.3	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.4	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.5	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.6	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.7	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.8	動作無し	動作無し	
	RHEL7.9	動作無し	動作無し	
	RHEL8.1	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.2	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.3	動作無し	動作無し	
	RHEL8.4	動作無し	動作無し	
	RHEL8.5	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.6	自サポートOS	自サポートOS	
	ESXi 6.0	自サポートOS	自サポートOS	
	ESXi 6.5	動作無し	動作無し	
	ESXi 6.7	動作無し	動作無し	
	ESXi 7.0	動作無し	動作無し	
	ESXi 8.0	自サポートOS	自サポートOS	
12.8.528.21 ※SPB.10-010.03 ※SPB.10-010.04	W2012R2	動作無し	動作無し	
	W2016	動作無し	動作無し	
	W2019	動作無し	動作無し	
	W2022	動作無し	動作無し	
	RHEL6.5	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.3	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.4	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.5	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.6	動作無し	動作無し	
	RHEL7.7	動作無し	動作無し	
	RHEL7.8	動作無し	動作無し	
	RHEL7.9	動作無し	動作無し	
	RHEL8.1	動作無し	動作無し	
	RHEL8.2	動作無し	動作無し	
	RHEL8.3	動作無し	動作無し	
	RHEL8.4	動作無し	動作無し	
	RHEL8.5	動作無し	動作無し	
	RHEL8.6	自サポートOS	自サポートOS	
	ESXi 6.0	自サポートOS	自サポートOS	
	ESXi 6.5	動作無し	動作無し	
	ESXi 6.7	動作無し	動作無し	
	ESXi 7.0	動作無し	動作無し	
	ESXi 8.0	自サポートOS	自サポートOS	
14.0.499.21 ※SPB.10-010.05 ※SPB.10-010.06 ※SPB.10-010.07	W2012R2	自サポートOS	自サポートOS	
	W2016	動作無し	動作無し	
	W2019	動作無し	動作無し	
	W2022	動作無し	動作無し	
	RHEL6.6	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.3	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.1	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.2	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.3	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.4	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.5	動作無し	動作無し	
	RHEL8.6	動作無し	動作無し	
	ESXi 6.5	自サポートOS	自サポートOS	
	ESXi 8.0	動作無し	動作無し	
14.0.499.29 ※SPB.10-010.08	W2012R2	自サポートOS	自サポートOS	
	W2016	動作無し	動作無し	
	W2019	動作無し	動作無し	
	W2022	動作無し	動作無し	
	RHEL6.5	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL7.3	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.1	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.2	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.3	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.4	自サポートOS	自サポートOS	
	RHEL8.5	動作無し	動作無し	
	RHEL8.6	動作無し	動作無し	
	ESXi 6.5	自サポートOS	自サポートOS	
	ESXi 8.0	動作無し	動作無し	

【下記以外の未適用Gジュールは【付録2: Gジュール入手方法】を参照してください。】
※1 入手はSL

Linux用　https://www.support.hpe.co.jp/View.aspx?id=9001011881

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
Fibre Channel コントローラ(1ch)	SN1610Q 1P	N8190-173
Fibre Channel コントローラ(2ch)	SN1610Q 2P	N8190-174

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
Fibre Channel コントローラ ファームウェア	iLO5ファームウェア			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
02.04.07 ※SP8.10-009.01	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	依存無し	依存無し	
	Windows Server 2019	依存無し	依存無し	
	WS2022	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL6.X	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.X	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	依存無し	依存無し	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi	非サポートOS	非サポートOS	
02.05.03 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	WS2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	WS2016	依存無し	依存無し	
	WS2019	依存無し	依存無し	
	WS2022	依存無し	依存無し	
	RHEL6.X	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.X	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	依存無し	依存無し	
	RHEL8.4	依存無し	依存無し	
	RHEL8.5	依存無し	依存無し	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi	非サポートOS	非サポートOS	
02.06.27 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	WS2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	WS2016	依存無し	依存無し	
	WS2019	依存無し	依存無し	
	WS2022	依存無し	依存無し	
	RHEL6.X	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.X	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	依存無し	依存無し	
	RHEL8.6	依存無し	依存無し	
	ESXi	非サポートOS	非サポートOS	
02.07.06 ※SP8.10-010.08 ※1	WS2012R2	非サポートOS	非サポートOS	
	WS2016	依存無し	依存無し	
	WS2019	依存無し	依存無し	
	WS2022	依存無し	依存無し	
	RHEL6.X	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.X	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	依存無し	依存無し	
	ESXi	非サポートOS	非サポートOS	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】
※1 入手URL: Windows用 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110811
Linux用 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110812

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
SASエキスパンダカード	Drive Enclosure	N8116-83
SASエキスパンダカード	Drive Enclosure	N8116-84
SASエキスパンダカード	Drive Enclosure	N8116-51

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
SASエキスパンダカード(Drive Enclosure) Firmware	RAIDコントローラ ファームウェア			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
4.02	全OS共通	v1.34 v1.65 ※SP8.10-004.03	v1.34 v1.65 v1.98 v1.99 v2.62 v2.65	
4.21	全OS共通	v1.98 v1.99 ※SP8.10-006.06	v1.34 v1.65 v1.98 v1.99 v2.62 v2.65	
4.22	全OS共通	v1.98 v1.99 v2.62 v2.65 v3.00 ※SP8.10-008.01	v1.34 v1.65 v1.98 v1.99 v2.62 v2.65	
5.10	全OS共通	v2.65 v3.00 v4.11 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	v1.34 v1.65 v1.98 v1.99 v2.62 v2.65 v3.00 v4.11	
5.12	全OS共通	v2.65 v3.00 v4.11 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	v1.34 v1.65 v1.98 v1.99 v2.62 v2.65 v3.00 v4.11	
5.14	全OS共通	v2.65 v3.00 v4.11 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	v1.34 v1.65 v1.98 v1.99 v2.62 v2.65 v3.00 v4.11	

※アップデートモジュールの入手については【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
TPMキット	TPM Firmware	N8115-35

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
TPMファームウェア	システムROM			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
73.0	全OS共通	依存無し	依存無し	
73.20	全OS共通	R110j-1 : 1.02 以降 ※SP8.10-005.01 上記以外 : 1.46 以降 ※SP8.10-004.03	依存無し	TPMファームウェアを更新する際は、先にシステムROMを推奨バージョン以降にアップデートしておく必要があります

共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
パーシステントメモリボード	HPE Persistent Memory	N8102-727
パーシステントメモリボード	HPE Persistent Memory	N8102-728
パーシステントメモリボード	HPE Persistent Memory	N8102-729

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
PMemファームウェア	システムROM			
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
1.2.0.5375	全OS共通	依存無し	依存無し	
1.2.0.5435	全OS共通	依存無し	依存無し	
1.2.0.5446	全OS共通	2.54 以降 ※SP8.10-010.01	依存無し	

共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
内蔵LTO (LTO7)	-	N8151-143

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LTOファームウェア				
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
G9Q1	全OS共通	依存無し	依存無し	
HB81	全OS共通	依存無し	依存無し	
J4D1	全OS共通	依存無し	依存無し	
JAYF	全OS共通	依存無し	依存無し	
K4K1	全OS共通	依存無し	依存無し	
KAH1	全OS共通	依存無し	依存無し	
M571	全OS共通	依存無し	依存無し	
N4Q1	全OS共通	依存無し	依存無し	
P381	全OS共通	依存無し	依存無し	

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
内蔵LTO (LTO8)	-	N8151-144

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LTOファームウェア				
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
M571	全OS共通	依存無し	依存無し	
N4Q1	全OS共通	依存無し	依存無し	
P381	全OS共通	依存無し	依存無し	

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
内蔵LTO (LTO9)	–	N8151-147

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LTOファームウェア				
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
PA61	全OS共通	依存無し	依存無し	

対象製品	iLO Webコンソール 画面上の表示	対象Nコード
内蔵RDXドライブ	-	N8151-139
外付RDXドライブ	-	N8160-103

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
RDXファームウェア				
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
2.27	全OS共通	依存無し	依存無し	
2.78	全OS共通	依存無し	依存無し	
2.83	全OS共通	依存無し	依存無し	

対象製品	対象Nコード
R120h-1M	N8100-2557Y,N8100-2561Y,N8100-2557H1Y,N8100-2557H2Y,N8100-2753Y,N8100-2753S01Y
R120h-2M	N8100-2562Y,N8100-2563Y,N8100-2564Y,N8100-2565Y,N8100-2562H1Y,N8100-2563H1Y,N8100-2564H1Y,N8100-2565H1Y
R120h-1E	N8100-2602Y,N8100-2603Y
R120h-2E	N8100-2604Y,N8100-2606Y
R120h-1M (2nd-Gen)	N8100-2773Y,N8100-2774Y,N8100-2773H1Y,N8100-2773H2Y,N8100-2773H3Y,N8100-2773H4Y,N8100-2834H7Y,N8100-2834H8Y
R120h-2M (2nd-Gen)	N8100-2775Y,N8100-2776Y,N8100-2777Y,N8100-2778Y,N8100-2776H1Y,N8100-2837H2Y
R120h-1E (2nd-Gen)	N8100-2779Y,N8100-2780Y
R120h-2E (2nd-Gen)	N8100-2781Y,N8100-2782Y
R120h-1M (3rd-Gen)	N8100-2834Y,N8100-2835Y,N8100-2834H1Y,N8100-2834H2Y,N8100-2834H3Y,N8100-2834H4Y,N8100-2834H5Y,N8100-2957Y
R120h-2M (3rd-Gen)	N8100-2836Y,N8100-2837Y,N8100-2838Y,N8100-2839Y,N8100-2837H1Y,N8100-2837H5Y,N8100-2958Y
R120h-1E (3rd-Gen)	N8100-2842Y,N8100-2843Y
R120h-2E (3rd-Gen)	N8100-2844Y,N8100-2845Y
R120i-1M	N8100-2916Y,N8100-2917Y,N8100-2918Y
R120i-2M	N8100-2919Y,N8100-2920Y,N8100-2921Y
R110j-1M	N8100-2840Y,N8100-2841Y
R110j-1	N8100-2766Y,N8100-2767Y
R110j-1 (2nd-Gen)	N8100-2832Y,N8100-2833Y
R110k-1	N8100-2951Y,N8100-2952Y
T120h	N8100-2640Y,N8100-2641Y
T120h (2nd-Gen)	N8100-2783Y,N8100-2784Y
T120h (3rd-Gen)	N8100-2846Y,N8100-2847Y
NS500Ri	NF8100-242Y,NF8100-243Y
NS300Ri	NF8100-255Y,NF8100-256Y,NF8100-257Y,NF8100-258Y,NF8100-257S01Y,NF8100-258S01Y
NS500Rj	NF8100-259Y,NF8100-260Y
NS300Rj	NF8100-271Y,NF8100-272Y,NF8100-273Y,NF8100-274Y,NF8100-273S01Y,NF8100-274S01Y

対象モジュール		依存関係があるモジュール①			
EXPRESSBUILDER		Starter Pack			
Version	iLO Webコンソール画面上のVersion	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
E8.10-003.01	3.10.222	全OS共通	S8.10-003.01 ※SP8.10-003.01	S8.10-003.01	
E8.10-004.01	3.20.154	全OS共通	S8.10-004.03 ※SP8.10-004.03	S8.10-004.01 S8.10-004.02 S8.10-004.03	S8.10-004.xxは、R110j-1以外の機種に対応
E8.10-004.01	3.20.154	全OS共通	S8.10-005.02 ※SP8.10-005.02	S8.10-005.01 S8.10-005.02	S8.10-005.xxは、R110j-1のみ対応
E8.10-006.01	3.30.213	全OS共通	S8.10-006.04 ※SP8.10-006.04	S8.10-006.01 S8.10-006.02 S8.10-006.03 S8.10-006.04	
E8.10-006.02	3.31.63	全OS共通	S8.10-006.04 S8.10-006.06 ※SP8.10-006.06	S8.10-006.04 S8.10-006.05 S8.10-006.06	
E8.10-007.01	3.40.192	全OS共通	S8.10-007.02 ※SP8.10-007.02	S8.10-007.01 S8.10-007.02	
E8.10-007.02	3.45.6	全OS共通	S8.10-007.02 ※SP8.10-007.02	S8.10-007.01 S8.10-007.02	
E8.10-007.03	3.46.4	全OS共通	S8.10-007.02 ※SP8.10-007.02	S8.10-007.01 S8.10-007.02	
E8.10-008.01	3.50.100	全OS共通	S8.10-008.01 ※SP8.10-008.01	S8.10-008.01	
E8.10-009.01	3.64.2	全OS共通	S8.10-009.01 ※SP8.10-009.01	S8.10-009.01	
E8.10-010.01	3.70.46	全OS共通	S8.10-010.02 ※SP8.10-010.02	S8.10-010.01 S8.10-010.02	
E8.10-010.03	3.76.2	全OS共通	S8.10-010.04 ※SP8.10-010.04	S8.10-010.03 S8.10-010.04	
E8.10-010.05	3.81.2	全OS共通	S8.10-010.07 ※SP8.10-010.07	S8.10-010.05 S8.10-010.06 S8.10-010.07	
E8.10-010.06	3.86.5	全OS共通	S8.10-010.08 ※SP8.10-010.08	S8.10-010.08	

※アップデートモジュールの入手については【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。

【付録1. バージョン確認方法】

※注意

システムユーティリティーやiLO Web インターフェースからオプションカード等の
ファームウェアバージョンが表示されない場合は、
以下の手順でオプションカードを実装したスロットのPCIe Option ROM設定を確認してください。
(1) 装置を起動後、以下のメッセージが表示されましたら<F9>キーを押して
システムユーティリティを起動します。
[F9] System Utilities
(2) 「System Configuration」を選択します。
(3) 「BIOS/Platform Configuration (RBSU)」を選択します。
(4) 「PCI Device Configuration」を選択します。
(5) 該当する PCIeデバイスを選択します。
PCIe Option ROM設定が"Disabled"のときは、このスロットに実装した
オプションカード等のファームウェアバージョンが表示されないことがあります。
ファームウェアバージョンの確認の際は、一時的にPCIe Option ROMの設定を"Enabled"に変更してください。

詳細な操作方法は、メンテナンスガイドの"PCIe Device Configuration メニュー"をご参照ください。

【システムROM バージョン確認方法】

以下のいずれかの手順でシステムROMのバージョンを確認できます。

<システムユーティリティでの確認方法>
(1) 装置の電源を入れます。ディスプレイ画面にPOST(Power On Self-Test)の実
行内容が表示されます。しばらくすると、以下のメッセージが表示されます。
メッセージに従い<F9>キーを押して、システムユーティリティを起動します。
[F9] System Utilities
(2) システムユーティリティが起動した後、「System Information」を選択します。
(3) 「Firmware Information」を選択します。
(4) 画面に各ファームウェアのバージョンが表示されます。「System ROM」項から
バージョンと日付を確認します。
注) システムROMのバージョンを確認した後、<ESC>キーを押す、または「Exit」を
選択して、システムユーティリティを終了してください。

≪Windows(R) OS≫
以下の手順でシステムROMの日付が確認できます。
(1) <Windows>キーを押しながら<R>キーを押します。
(2)「ファイル名を指定して実行」のダイアログボックスで、「msinfo32」を入力して
「OK」をクリックします。
(3) 「システム情報」が起動した後、「システムの要約」を選択します。
(4) BIOSバージョン/日付 の項目から、システムROMの日付を確認します。

≪Linux(R) OS≫
以下の手順でシステムROMの日付が確認できます。
(1) xtermなどのターミナル(端末)を起動します。
(2) 以下のコマンドを実行します。
/usr/sbin/dmidecode | less
注) #はプロンプトを示します。入力する必要はありません。
(3) BIOS Information->Release Date の項目から、システムROMの日付を
確認します。
注) dmidecodeコマンドがインストールされている必要があります。

【IEファームウェア、SPSファームウェア バージョン確認方法】

以下のいずれかの手順でIEファームウェアのバージョン、SPSファームウェアの
バージョンを確認できます。

<システムユーティリティでの確認方法>
(1) アップデート対象本体装置の電源を入れ、ディスプレイ画面にPOST(Power On
Self-Test)の実行内容が表示されます。しばらくすると、画面下に次のメッセー
ジが表示されますので、メッセージに従い、<F9>キーを押下し、システムユーテ
ィリティを起動してください。
[F9] System Utilities
(2) システムユーティリティ起動後、『System Information』を選択し、さらに
『Firmware Information』を選択してください。
(3) 画面に各ファームウェアのバージョンが表示されます。
『Server Platform Services (SPS) Firmware』項、『Innovation Engine (IE)
Firmware』項から、バージョンを確認してください。
(4) バージョン確認後は<ESC>キー、または、『Exit』を選択し、
システムユーティリティを終了してください。

<iLO Web インターフェースからの確認方法>
(1) リモート環境において、iLO Web インターフェースにログインする。
(2) 左メニューの『ファームウェア & OSソフトウェア』を選択し、
『ファームウェア』を選択します。
(3) 画面に各ファームウェアのバージョンが表示されます。
『Server Platform Services (SPS) Firmware』項、『Innovation Engine (IE) Firmware』項から、バージョンを確認してください。

【iLO5ファームウェア　バージョン確認方法】

以下のいずれかの手順でiLOファームウェアのバージョンを確認できます。

＊アップデート対象本体装置にて確認する場合＊
＜ [Server Health Summary]での確認方法 ＞
(1) [Server Health Summary]画面を表示するため、サーバー前面のUIDボタンを押し、UIDをオンにします。
注意：5秒以上押し続けるとiLOの再起動が開始されるため、長押し操作は行わないようにください。
(2) サーバーが接続されたモニター上に[Server Health Summary]画面が表示されます。
画面上に表示される『iLO Firmware』の項から、iLOファームウェアのバージョンを確認してください。
(3) [Server Health Summary]画面を閉じるため、サーバー前面のUIDボタンを押し、UIDをオフにします。
注意：5秒以上押し続けるとiLOの再起動が開始されるため、長押し操作は行わないようにください。

＊リモート環境から確認する場合＊
＜ iLO WEB インターフェースからの確認方法 ＞
(1) リモート環境において、iLO WEB インターフェースにログインします。
(2) 左メニューの『ファームウェア ＆ OSソフトウェア』を選択し、『ファームウェア』を選択します。
(3) 画面に各ファームウェアのバージョンが表示されますので、『iLO5』項から、バージョンを確認してください。

【iLO5 日本語言語パック　バージョン確認方法】

以下の方法で、iLO5 日本語 言語パックのバージョンを確認できます
＜ iLO WEB インターフェースからの確認方法 ＞
(1) リモート環境において、iLO WEB インターフェースにログインします。
(2) 左メニューの『管理』を選択し、『言語』を選択します。
(3) 『ja 日本語』から、バージョンを確認してください。

【EXPRESSBUILDER　バージョン確認方法】

以下のいずれかの方法でバージョンを確認してください

[ローカルから確認する方法]
(1) POSTから<F9>キーを押してシステムユーティリティを起動します。
(2) [System Information] - [System Information] - [Firmware Information] を選択します。
(3) 画面上の「EXPRESSBUILDER」のバージョンを確認します。

[リモートから確認する方法]
(1) 「iLO5 ユーザーズガイド」を参照し、iLO Webインターフェースを使用します。
(2) 左メニューの「ファームウェア ＆ OSソフトウェア」を選択し、
「ファームウェア」を選択します。
(3) 画面上の「EXPRESSBUILDER」のバージョンを確認します。

【RAIDファームウェア　バージョン確認方法】

下記のいずれかの方法でファームウェアバージョンを確認することができます。

[Smart Storage Administrator(SSA)での確認方法]
1) SSAを起動し、画面左の欄から対象のRAIDコントローラを選択します。
2) 画面右の欄から[詳細の表示]をクリックします。
3) ファームウェアバージョンの項目を確認します。

[Smart Storage Administrator CLI(SSACLI)での確認方法]
1) SSACLIを起動し、下記のコマンドを実行します。

```
---------------------------------------------------------------------------
 ctrl [コントローラ] show
---------------------------------------------------------------------------
[コントローラ] : Slot=x  スロット番号(x)でRAID/SASコントローラを指定
 Slot番号が不明な場合は以下のコマンドを入力するとSlot番号が表示されます。
---------------------------------------------------------------------------
 ctrl all show

 HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 in Slot 0 (Embedded) (sn:XXXXXXXX)
---------------------------------------------------------------------------
```

2) 出力結果からファームウェアバージョン(Firmware Version)を確認します。

[システムユーティリティ(System Utilities)での確認方法]
1) POSTで<F9>キーを押してシステムユーティリティ(System Utilities)を起動します。
2) システム構成(System Configuration)を選択します。
3) 対象のRAID/SASコントローラを選択します。
4) コントローラー情報(Controller Information)を選択します。
5) ファームウェアバージョン(Firmware version)を確認します。

【Fibre Channel コントローラ ファームウェア　バージョン確認方法】

下記のいずれかの方法でファームウェアバージョンを確認することができます。

[システムユーティリティ(System Utilities)での確認方法]
1) POSTで<F9>キーを押してシステムユーティリティ(System Utilities)を起動します。
2) システム構成(System Configuration)を選択します。
3) 対象のFibre Channelコントローラを選択します。
N型番と「製品名」の対応は以下の通りです。

N8190-163/N8190-164 : SN1200E
N8190-171/N8190-172 : SN1600E
N8190-165 : SN1100Q 1P
N8190-166 : SN1100Q 2P
N8190-167 : SN1600Q 1P
N8190-168 : SN1600Q 2P

4) コントローラー情報(Controller Information)を選択します。
5) ファームウェアバージョン(Firmware version)を確認します。

[iLOでの確認方法]
1) マネージメントLAN 経由で接続し、iLO メニューを表示させ、
「ファームウェア＆OSソフトウェア」を選択してください。
2)「製品名」「ファームウェアバージョン」 が表示されます。
対象となる製品の製品名とファームウェアバージョンを 確認してください。
N型番と「製品名」の対応は以下の通りです。

N8190-163/N8190-164 : SN1200E
N8190-171/N8190-172 : SN1600E
N8190-165 : SN1100Q 1P
N8190-166 : SN1100Q 2P
N8190-167 : SN1600Q 1P
N8190-168 : SN1600Q 2P

【TPMファームウェア　バージョン確認方法】

以下のいずれかの手順でTPMファームウェアのバージョンを確認できます。

<システムユーティリティでの確認方法>
(1) アップデート対象本体装置の電源を入れ、ディスプレイ画面にPOST(Power On Self-Test)の実行内容が表示されます。しばらくすると、画面下に次のメッセージが表示されますので、メッセージに従い、<F9>キーを押下し、システムユーティリティを起動してください。
[F9] System Utilities
(2) システムユーティリティ起動後、『System Information』を選択し、さらに『Firmware Information』を選択してください。
(3) 画面に各ファームウェアのバージョンが表示されます。
『Trusted Platform Module(TPM)』項から、バージョンを確認してください。
Firmware』項から、バージョンを確認してください。
(4) バージョン確認後は<ESC>キー、または、『Exit』を選択し、システムユーティリティを終了してください。

<iLO Web インターフェースからの確認方法>
(1) リモート環境において、iLO Web インターフェースにログインする。
(2) 左メニューの『ファームウェア & OSソフトウェア』を選択し、『ファームウェア』を選択します。
(3) 画面に各ファームウェアのバージョンが表示されます。
『TPM Firmware』項から、バージョンを確認してください。

【LTO7 ファームウェア　バージョン確認方法】

以下のいずれかの手順でLTO7のファームウェアバージョンを確認できます。

≪Windows(R) OS≫

(1) デバイスマネージャを起動します。
(2) テープドライブ「Hewlett Packard LTO Ultrium-7 drive」のプロパティを表示します。
(3) 詳細タブを選択し、ハードウェアIDを表示します。
(4) 以下のように表示される値の最後の部分"JAYF"(例)がファームウェアバージョンです。
例)
SCSI¥SequentialHP___Ultrium-7-SCSI_JAYF

≪Linux(R) OS≫

(1) xtermなどのターミナル(端末)を起動します。
(2) 以下のコマンドを実行します。
cat /proc/scsi/scsi
注) #はプロンプトを示します。入力する必要はありません。
(3) 以下の出力のRev部分がファームウェアバージョンです。
例)
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: xxx Id: xxx Lun: xxx
Vendor: HP　　Model: Ultrium 7-SCSI　　Rev: xxx

【RDX ファームウェア　バージョン確認方法】

以下の手順でRDXのファームウェアバージョンが確認できます。
(1) RDX Utilityを起動します。
(2)「RDXドライブの管理」をクリックして、ステータスタブを表示させます。
(3) ウインドウ内のドライブデータファームウェアバージョンの項目から
RDXのファームウェアバージョンを確認します。
注) RDX Utilityがインストールされている必要があります。

【LANコントローラ ファームウェア確認方法】

<標準装備のネットワークアダプター>

R120h-1M,R120h-1M (2nd-Gen),R120h-2M,R120h-2M (2nd-Gen),NS500Ri : HPE Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter
R120h-1E,R120h-1E (2nd-Gen),R120h-1E (3rd-Gen),R120h-2E,R120h-2E (2nd-Gen),R120h-2E (3rd-Gen) : HPE Ethernet 1Gb 2-port 368i Adapter
R110j-1M,NS300Ri,NS300Rj : HPE Ethernet 1Gb 2-port 368i Adapter
T120h,T120h (2nd-Gen),T120h (3rd-Gen) : HPE Ethernet 1Gb 4-port 369i Adapter
R110j-1 : HPE Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter
R110j-1 (2nd-Gen) : HPE Ethernet 1Gb 2-port 361i Adapter

<増設LANボード>

[N8104-171] HPE Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter
[N8104-172] HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter
[N8104-173] HPE FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T Adapter
[N8104-175] HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-T Adapter
[N8104-176] Port1：HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adapter
Port2：HPE Ethernet 10Gb 562SFP+ Adapter
[N8104-177] HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 622FLR-SFP28 Converged Network Adapter
[N8104-178] HPE Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter
[N8104-179] HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter
[N8104-180] HPE Ethernet 1Gb 2-port 361T Adapter
[N8104-181] HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter
[N8104-182] HPE Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter
[N8104-183] HPE Ethernet 10Gb 2-port 521T Adapter
[N8104-184] HPE Ethernet 10Gb 2-port 562T Adapter
[N8104-185] HPE Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter
[N8104-186] Port1：HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter
Port2：HPE Ethernet 10Gb 562SFP+ Adapter
[N8104-187] HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 621SFP28 Adapter
[N8104-193] HPE Ethernet 1Gb 2-port 368FLR-MMT Adapter
[N8104-194] HPE Ethernet 10Gb 2-port 568FLR-MMSFP+ Adapter
[N8104-195] HPE Ethernet 10Gb 2-port 568FLR-MMT Adapter

[システムユーティリティ(System Utilities)での確認方法]
(1) 本体装置の電源をONにして起動します。
(2) POST 画面表示中に<F9>キーを押して、System Utilities を起動します。
(3) System Utilities メニューから System Informationを選択後、Firmware Informationを選択してください。
(4) 対象のFirmware Versionを確認してください。

注意事項
LOM カード(N8104-193/N8104-194/N8104-195)搭載時は(4)でHPE 1Gb 2-port 368i Adapterのバージョンを確認してください。

[iLOでの確認方法]
(1) マネージメントLAN 経由で接続し、iLO メニューを表示させ、
「ファームウェア＆OSソフトウェア」を選択します。
(2)「製品名」「ファームウェアバージョン」が表示されます。
対象となる製品の製品名とファームウェアバージョンを確認してください。

【RAIDコントローラ ドライバ確認方法】

(1). [デバイスマネージャー] を起動し、[記憶域コントローラー]から、
以下から該当するRAIDコントローラーを右クリックして
[プロパティ] を選択し、プロパティを表示します。

・RAID コントローラー(N8103-189/192)の場合
HPE Smart アレイ E208i-a SR Gen10
・RAID コントローラー(N8103-190/193)の場合
HPE Smart アレイ P408i-a SR Gen10
・RAID コントローラー(N8103-191/194)の場合
HPE Smart アレイ P816i-a SR Gen10
・RAID コントローラー(N8103-195)の場合
HPE Smart アレイ E208i-p SR Gen10
・RAID コントローラー(N8103-196)の場合
HPE Smart アレイ P408e-p SR Gen10
・RAID コントローラー(N8103-197)の場合
HPE Smart アレイ E208e-p SR Gen10
・RAID コントローラー(N8103-201)の場合
HPE Smart アレイ P408i-p SR Gen10

注意事項:
ドライバのバージョンによって[Smart アレイ]の部分の表記が異なる場合があります。

(2).[ドライバー]タブを開きます。
[バージョン:]にドライバーのバージョンが表示されます。

【LANコントローラ ドライバ確認方法】

<標準装備のネットワークアダプター>
R120h-1M,R120h-1M (2nd-Gen),R120h-2M,R120h-2M (2nd-Gen),NS500Ri : HPE Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter
R120h-1E,R120h-1E (2nd-Gen),R120h-1E (3rd-Gen),R120h-2E,R120h-2E (2nd-Gen),R120h-2E (3rd-Gen) : HPE Ethernet 1Gb 2-port 368i Adapter
R110j-1M,NS300Ri,NS300Rj
T120h,T120h (2nd-Gen),T120h (3rd-Gen)
R110j-1
R110j-1 (2nd-Gen)

[N8104-171] HPE Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter
[N8104-172] HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter
[N8104-173] HPE FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T Adapter
[N8104-175] HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-T Adapter
[N8104-176] Port1:HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adapter
Port2:HPE Ethernet 10Gb 562SFP+ Adapter
[N8104-177] HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 622FLR-SFP28 Converged Network Adapter
[N8104-178] HPE Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter
[N8104-179] HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter
[N8104-180] HPE Ethernet 1Gb 2-port 361T Adapter
[N8104-181] HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter
[N8104-182] HPE Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter
[N8104-183] HPE Ethernet 10Gb 2-port 521T Adapter
[N8104-184] HPE Ethernet 10Gb 2-port 562T Adapter
[N8104-185] HPE Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter
[N8104-186] Port1:HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter
Port2:HPE Ethernet 10Gb 562SFP+ Adapter
[N8104-187] HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 621SFP28 Adapter
[N8104-193] HPE Ethernet 1Gb 2-port 368FLR-MMT Adapter
[N8104-194] HPE Ethernet 10Gb 2-port 568FLR-MMSFP+ Adapter
[N8104-195] HPE Ethernet 10Gb 2-port 568FLR-MMT Adapter

≪Windows(R) OS≫

(1). [デバイスマネージャー] を起動し、[ネットワークアダプター] から、
以下から該当するネットワークアダプター名を右クリックして
[プロパティ] を選択し、プロパティを表示します。

注意事項
デバイスマネージャーで表示されるネットワークアダプター名が異なって表示されることがあります。
例 : Intel(R) I350 ....
Broacom NetXtreme ....
その場合、以下の手順を実行することで正しいネットワークアダプター名になります。

1. [デバイスマネージャー]を起動します。
2. [ネットワークアダプター]を展開し、該当のネットワークアダプター名を
右クリックして、[デバイスのアンインストール] または[削除]を選択します。
※[このデバイスのドライバーソフトウェアを削除します]にはチェックを入れないでください。
3. [操作]から[ハードウェア変更のスキャン]を選択します。

(2). [ドライバー] タブ内の"バージョン:xx.xx.xx.xx"がドライバーのバージョンとなります。

≪Linux(R) OS≫

(1). 以下のページからご使用のデバイスに対応するドライバ名を確認します。
https://www.express.nec.co.jp/linux/supported-driver/top.html

(2). 以下のコマンドでドライババージョンを確認します。
> # cat /sys/module/[ドライバ名]/version

【VMware ESXi デバイスドライバ　バージョン確認方法】

以下のサイトを参照していただくことでドライババージョンを確認することができます

VMware ESXi デバイスドライバ情報一覧
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140105866>
-> お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ一覧」を選択

(1)「作業手順」の項番3を参照する
(2)「ドライバの種別、バージョン情報」を参照し、該当する
コントローラ名、ドライバ名を確認する
(3)「ドライバの確認手順」の項番1～3を実施しバージョンを確認する

【付録2. モジュール入手方法】

モジュール番号を元に、各モジュールを入手してください。
該当する番号が無い場合は、各ページに記載の入手情報を参照してください。

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※SP8.10-001.03	Starter Pack Version S8.10-001.03	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010107066
※SP8.10-002.02	Starter Pack Version S8.10-002.02	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010107068
※SP8.10-003.01	Starter Pack Version S8.10-003.01	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010107070
※SP8.10-004.03	Starter Pack Version S8.10-004.03	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108030
※SP8.10-005.02	Starter Pack Version S8.10-005.02	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108108
※SP8.10-006.04	Starter Pack Version S8.10-006.04	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108531
※SP8.10-006.06	Starter Pack Version S8.10-006.06	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108772
※SP8.10-007.01	Starter Pack Version S8.10-007.01	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108842
※SP8.10-007.02	Starter Pack Version S8.10-007.02	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109077
※SP8.10-008.01	Starter Pack Version S8.10-008.01	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109294
※SP8.10-009.01	Starter Pack Version S8.10-009.01	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109722
※SP8.10-010.01	Starter Pack Version S8.10-010.01	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109983
※SP8.10-010.02	Starter Pack Version S8.10-010.02	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110194
※SP8.10-010.03	Starter Pack Version S8.10-010.03	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110243
※SP8.10-010.04	Starter Pack Version S8.10-010.04	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110412
※SP8.10-010.05	Starter Pack Version S8.10-010.05	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110528
※SP8.10-010.06	Starter Pack Version S8.10-010.06	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110610
※SP8.10-010.07	Starter Pack Version S8.10-010.07	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110671
※SP8.10-010.08	Starter Pack Version S8.10-010.08	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110880

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※EB8.10-003.01	EXPRESSBUILDER Version E8.10-003.01	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010107071
※EB8.10-004.01	EXPRESSBUILDER Version E8.10-004.01	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010107770
※EB8.10-006.02	EXPRESSBUILDER Version E8.10-006.02	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108629
※EB8.10-007.01	EXPRESSBUILDER Version E8.10-007.01	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108843
※EB8.10-007.02	EXPRESSBUILDER Version E8.10-007.02	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109249
※EB8.10-007.03	EXPRESSBUILDER Version E8.10-007.03	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109277
※EB8.10-008.01	EXPRESSBUILDER Version E8.10-008.01	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109295
※EB8.10-009.01	EXPRESSBUILDER Version E8.10-009.01	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109723
※EB8.10-010.01	EXPRESSBUILDER Version E8.10-010.01	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109984
※EB8.10-010.03	EXPRESSBUILDER Version E8.10-010.03	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110259
※EB8.10-010.05	EXPRESSBUILDER Version E8.10-010.05	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110529
※EB8.10-010.06	EXPRESSBUILDER Version E8.10-010.06	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110881

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※SSA3.30.14.0L	Smart Storage Administrator 3.30.14.0	Linux版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010107913
※SSA3.30.14.0W	Smart Storage Administrator 3.30.14.0	Windows版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010107912
※SSA3.40.3.0L	Smart Storage Administrator 3.40.3.0	Linux版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108262
※SSA3.40.3.0W	Smart Storage Administrator 3.40.3.0	Windows版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108261
※SSA3.47.6.0L	Smart Storage Administrator 3.47.6.0	Linux版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108712
※SSA3.47.6.0W	Smart Storage Administrator 3.47.6.0	Windows版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108711
※SSA4.15.6.0L	Smart Storage Administrator 4.15.6.0	Linux版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108906
※SSA4.15.6.0W	Smart Storage Administrator 4.15.6.0	Windows版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108904

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※SSACLI5.10.45.0_65_1	Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (5.10.45.0) WBEM プロバイダ (not applicable)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110002
※SSACLI5.10.45.0_67_1	Smart Storage Administrator CLI 5.10.45.0	ESXi6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109831
※SSACLI5.10.45.0_67_2	Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (5.10.45.0) WBEM プロバイダ (not applicable)	ESXi6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110003
※SSACLI5.10.45.0_70_1	Smart Storage Administrator CLI 5.10.45.0	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109832
※SSACLI5.10.45.0_70_2	Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (5.10.45.0) WBEM プロバイダ (not applicable)	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110005
※SSACLI6.10.14.0_70_1	Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (6.10.14.0) WBEM プロバイダ (not applicable)	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110542
※SSACLI6.15.11.0_70_1	Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (6.15.11.0) WBEM プロバイダ (not applicable)	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110793
※SSACLI6.10.21.0_80_1	Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (6.10.21.0) WBEM プロバイダ (not applicable)	ESXi8.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110650
※SSACLI6.15.11.0_80_1	Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (6.15.11.0) WBEM プロバイダ (not applicable)	ESXi8.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110794

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※WBM600.03.12.50.3	WBEM プロバイダ (600.03.12.50.3) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.10.3.0)	ESXi6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106067
※WBM600.03.13.00.5	WBEM プロバイダ (600.03.13.00.5) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi	ESXi6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106098
※WBM600.03.14.00.3	WBEM プロバイダ (600.03.14.00.3) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.30.14.0)	ESXi6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106234
※WBM600.03.15.00.2	WBEM プロバイダ (600.03.15.00.2) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi	ESXi6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108256
※WBM650.03.12.50.2	WBEM プロバイダ (650.03.12.50.2) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.10.3.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106054
※WBM650.03.13.00.6	WBEM プロバイダ (650.03.13.00.6) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.25.4.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106097
※WBM650.03.14.00.3	WBEM プロバイダ (650.03.14.00.3) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.30.14.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010107958
※WBM650.03.15.00.4	WBEM プロバイダ (650.03.15.00.4) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.40.3.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108257
※WBM650.03.16.00.4_1	WBEM プロバイダ (650.03.16.00.4) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.40.3.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108893
※WBM650.03.16.00.4_2	WBEM プロバイダ (650.03.16.00.4) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (4.17.6.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109105
※WBM650.03.16.00.4_3	WBEM プロバイダ (650.03.16.00.4) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (4.21.7.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109422
※WBM650.03.16.00.4_4	WBEM プロバイダ (650.03.16.00.4) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (5.10.45.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109748
※WBM670.03.14.00.2	WBEM プロバイダ (670.03.14.00.2) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.30.14.0)	ESXi6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010107871
※WBM670.03.15.00.3	WBEM プロバイダ (670.03.15.00.3) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.40.3.0)	ESXi6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108258
※WBM670.03.16.00.3_1	WBEM プロバイダ (670.03.16.00.3) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.40.3.0)	ESXi6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108894
※WBM670.03.16.00.3_2	WBEM プロバイダ (670.03.16.00.3) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (4.17.6.0)	ESXi6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109106

※WBM670.03.16.00.3_3	WBEM プロバイダ (670.03.16.00.3) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (4.21.7.0)	ESXi6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109423
※WBM670.03.16.00.3_4	WBEM プロバイダ (670.03.16.00.3) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (5.10.45.0)	ESXi6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109749
※WBM700.03.16.00.12_1	WBEM プロバイダ (700.03.16.00.12) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (4.21.7.0)	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109424
※WBM700.03.16.00.12_2	WBEM プロバイダ (700.03.16.00.12) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (5.10.45.0)	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109750

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※RRS2.0_3800	RAID 通報サービス Ver2.0 Rev 3800	Windows版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109841
※RRS2.0_3798	RAID 通報サービス Ver2.0 Rev 3798	Linux版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109876
※RRS2.1_3901W	RAID 通報サービス Ver2.1 Rev 3901	Windows版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110284
※RRS2.1_3901L	RAID 通報サービス Ver2.1 Rev 3901	Linux版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110283
※RRS2.2_3979W	RAID 通報サービス Ver2.2 Rev 3979	Windows版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110505

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※MRUTL7.22_1_W	MegaRAIDユーティリティ(LSI Storage Authority) (008.002.023.000) MegaRAIDユーティリティ(StorCLI) (007.2207.0000.0000)	Windows版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110424
※MRUTL7.22_1_E	MegaRAIDユーティリティ(StorCLI) (007.2207.0000.0000-01)	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110425

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※AMS600.11.2.0	Agentless Management Service (600.11.2.0) iLO Channel Interface Driver (600.10.1.0)	ESXi6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106086
※AMS600.11.3.0	Agentless Management Service (600.11.3.0) iLO Channel Interface Driver (600.10.1.0)	ESXi6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106265
※AMS600.11.3.0	Agentless Management Service (600.11.3.0) iLO Channel Interface Driver (600.10.1.0)	ESXi6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106265
※AMS600.11.3.6	Agentless Management Service (600.11.3.6) iLO Channel Interface Driver (600.10.1.0)	ESXi6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108099
※AMS600.11.4.0	Agentless Management Service (600.11.4.0) iLO Channel Interface Driver (600.10.1.0)	ESXi6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108239
※AMS600.11.4.0	Agentless Management Service (600.11.4.0) iLO Channel Interface Driver (600.10.1.0)	ESXi6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108239
※AMS600.11.4.5	Agentless Management Service (600.11.4.5) iLO Channel Interface Driver (600.10.1.0)	ESXi6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108698
※AMS600.11.4.5	Agentless Management Service (600.11.4.5) iLO Channel Interface Driver (600.10.1.0)	ESXi6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108698
※AMS650.11.2.0	Agentless Management Service (650.11.2.0) iLO Channel Interface Driver (650.10.1.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106087
※AMS650.11.3.0	Agentless Management Service (650.11.3.0) iLO Channel Interface Driver (650.10.3.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010107941
※AMS650.11.3.0	Agentless Management Service (650.11.3.0) iLO Channel Interface Driver (650.10.3.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010107941
※AMS650.11.3.6	Agentless Management Service (650.11.3.6) iLO Channel Interface Driver (650.10.3.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108100
※AMS650.11.4.0	Agentless Management Service (650.11.4.0) iLO Channel Interface Driver (650.10.3.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108240
※AMS650.11.4.0	Agentless Management Service (650.11.4.0) iLO Channel Interface Driver (650.10.3.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108240
※AMS650.11.4.5	Agentless Management Service (650.11.4.5) iLO Channel Interface Driver (650.10.3.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108699
※AMS650.11.4.5	Agentless Management Service (650.11.4.5) iLO Channel Interface Driver (650.10.3.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108699
※AMS650.11.5.0	Agentless Management Service (650.11.5.0) iLO Channel Interface Driver (650.10.4.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108878
※AMS650.11.6.10	Agentless Management Service (650.11.6.10) iLO Channel Interface Driver (650.10.6.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109588
※AMS650.11.7.1	Agentless Management Service (650.11.7.1) iLO Channel Interface Driver (650.10.7.0)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109740
※AMS650.11.8.0	Agentless Management Service (650.11.8.0) iLO Channel Interface Driver (650.10.7.5)	ESXi6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109999
※AMS670.11.3.5	Agentless Management Service (670.11.3.5) iLO Channel Interface Driver (670.10.1.0)	ESXi6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010107870
※AMS670.11.3.6	Agentless Management Service (670.11.3.6) iLO Channel Interface Driver (670.10.1.0)	ESXi6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108101
※AMS670.11.4.0	Agentless Management Service (670.11.4.0) iLO Channel Interface Driver (670.10.1.0)	ESXi6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108241
※AMS670.11.4.0	Agentless Management Service (670.11.4.0) iLO Channel Interface Driver (670.10.1.0)	ESXi6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108241
※AMS670.11.4.5	Agentless Management Service (670.11.4.5) iLO Channel Interface Driver (670.10.1.0)	ESXi6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108700
※AMS670.11.4.5	Agentless Management Service (670.11.4.5) iLO Channel Interface Driver (670.10.1.0)	ESXi6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108700
※AMS670.11.5.0	Agentless Management Service (670.11.5.0) iLO Channel Interface Driver (670.10.2.0)	ESXi6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108879

※AMS670.11.6.10	Agentless Management Service (670.11.6.10) iLO Channel Interface Driver (670.10.6.0)	ESXi6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109589
※AMS670.11.7.1	Agentless Management Service (670.11.7.1) iLO Channel Interface Driver (670.10.7.0)	ESXi6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109741
※AMS670.11.8.0	Agentless Management Service (670.11.8.0) iLO Channel Interface Driver (670.10.7.5)	ESXi6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110000
※AMS700.11.6.10	Agentless Management Service (700.11.6.10) iLO Channel Interface Driver (700.10.6.0)	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109590
※AMS701.11.7.1	Agentless Management Service (701.11.7.1) iLO Channel Interface Driver (700.10.7.0)	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109742
※AMS701.11.7.2	Agentless Management Service (701.11.7.2) iLO Channel Interface Driver (700.10.7.0)	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109875
※AMS701.11.8.0	Agentless Management Service (701.11.8.0) iLO Channel Interface Driver (700.10.7.5)	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110001
※AMS701.11.8.5	Agentless Management Service (701.11.8.5) iLO Channel Interface Driver (700.10.8.0)	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110537
※AMS2.3.1RHEL7	Agentless Management Service (RHEL7版)	RHEL7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109677
※AMS2.3.1RHEL8	Agentless Management Service (RHEL8版)	RHEL8用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109678

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※ESMSM	ESMPRO/ServerManager	Windows版	https://jpn.nec.com/esmsm/index.html ⇒ 左側メニューより「ダウンロード」⇒「インストールモジュール」を選択

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※MGMTB	VMware ESXi搭載装置向け エクスプレス通報サービス(MG)関連モジュール (iLO、EXPRESSSCOPEエンジン、EMカード、iStorage/M・NASオプション向け共通)	Windows版	https://jpn.nec.com/esmsm/index.html ⇒ 左側メニューより「ダウンロード」⇒「インストールモジュール」⇒ 「VMware ESXi搭載装置向けエクスプレス通報サービス(MG)関連モジュール」を選択