

HA Dynamic Link Manager ソフトウェア添付資料（Linux[®]用）

2021年10月

日本電気株式会社

はじめに

今回発行いたしますソフトウェア製品 HA Dynamic Link Manager 8.7.9 (Linux®用) について説明いたします。

※略語説明

本資料では、製品名称を次のように表記します。

製品名称	本書での表記
HA Dynamic Link Manager	HDLM
Red Hat Enterprise Linux 6.9	Red Hat Enterprise Linux 6
Red Hat Enterprise Linux 6.10	
Red Hat Enterprise Linux 7.7	
Red Hat Enterprise Linux 7.8	Red Hat Enterprise Linux 7
Red Hat Enterprise Linux 7.9	
Red Hat Enterprise Linux 8.1	
Red Hat Enterprise Linux 8.2	Red Hat Enterprise Linux 8
Red Hat Enterprise Linux 8.3	

- ・OSあるいはディストリビューション表記で「IA32」, 「EM64T」または「AMD64」の記述が省略されている場合、それらすべてを指します。

※常用漢字以外の漢字の使用について

本書では、常用漢字を使用することを基本としていますが、次に示す用語については、常用漢字以外の漢字を使用しています。

- ・梱包 (こんぼう)
- ・同梱 (どうこん)

※他社登録商標の表示

- ・AMD, AMD Arrowロゴ, ならびにその組み合わせは, Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
- ・Intelは, アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
- ・OracleとJavaは, Oracle Corporation 及びその子会社, 関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
- ・Red Hat, and Red Hat Enterprise Linux are registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.
Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
Red Hat、およびRed Hat Enterprise Linuxは、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。Linux®は、米国およびその他の国におけるLinux Torvalds氏の登録商標です。
- ・Brocadeは, 米国またはその他の国におけるBrocade Communications Systems, Inc. の商標または登録商標です。

- SteelEye Technology, SteelEye, LifeKeeper は、米国およびその他の国でSteelEye Technology, Inc. の登録商標です。
- その他の会社名、団体名、商品名は、各社、各団体の商標または登録商標です。
- This product includes software developed by the JDOM Project (<http://www.jdom.org/>).
- This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

© NEC Corporation 2021

目 次

1. 適用機種	1
1.1 適用ホスト	1
1.2 適用ホストバスアダプタ (HBA)	1
1.3 適用ストレージ	1
1.4 HDLM の管理可能構成	1
1.5 適用仮想化機構	1
2. 適用 OS	1
3. 記録媒体	1
4. 前提プログラム	2
5. 関連プログラム	2
6. 機能追加・変更内容	2
7. 修正内容	2
7.1 本バージョンでの修正内容	2
8. 一時的制限事項	2
8.1 一時的制限事項	2
8.2 一時的制限事項の解除	5
9. 使用上の注意事項	5
10. システム作成上の注意事項	9
11. ストレージサブシステムの設定情報	10
11.1 前提マイクロプログラムバージョン	10
11.2 ストレージの設定情報一覧	10
11.3 HDLM での IO パス確認方法	10
12. ソフトウェアマニュアル一覧	12
13. メモリ所要量およびディスク占有量	12

1. 適用機種

1.1 適用ホスト

適用するホストについては、「IV-UG-209-01 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (Linux®用) 3.1.1 項 HDLM がサポートするホストと OS」を参照してください。

1.2 適用ホストバスアダプタ (HBA)

FC 接続をする場合、NEC のサーバ製品がサポートする FC HBA およびドライバを使用してください。FC HBA を 2 枚以上使用する場合は、同一種類のものを使用してください。異種の HBA を混在させた場合、障害発生時にパスを切り替えることができない場合があります。

iSCSI 接続をする場合、OS に Bundle されている iSCSI ソフトウェアイニシエータを使用してください。

1.3 適用ストレージ

適用するストレージについては、「IV-UG-209-01 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (Linux®用) 3.1.2 項 HDLM がサポートするストレージシステム」を参照してください。

1.4 HDLM の管理可能構成

HDLM の管理可能構成については、「IV-UG-209-01 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (Linux®用) 3.1.7 項 HDLM がサポートする LU 数とパス数」を参照してください。

1.5 適用仮想化機構

HDLM が適用できる仮想化機構を以下に示します。

(1) Red Hat Enterprise Linux 6.9, Red Hat Enterprise Linux 6.10, Red Hat Enterprise Linux 7.7, Red Hat Enterprise Linux 7.8, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.1, Red Hat Enterprise Linux 8.2, Red Hat Enterprise Linux 8.3

における KVM (仮想化)

2. 適用 OS

適用する OS については、「IV-UG-209-01 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (Linux®用) 3.1.1 項 HDLM がサポートするホストと OS」を参照してください。

3. 記録媒体

HDLM には、以下の構成が梱包されております。

パッケージ構成		数量
製品媒体	DVD-ROM	1 枚
ドキュメント	ソフトウェア添付資料 (本書)	1 冊
	IV-UG-209-01 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (Linux®用)	1 冊
	納品書兼使用許諾書	1 枚

4. 前提プログラム

記載事項なし

5. 関連プログラム

関連プログラムについては、「IV-UG-209-01 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (Linux®用)」の以下の章を参照してください。

- 3.1.3 Red Hat Enterprise Linux 6 を使用する場合の関連製品
- 3.1.4 Red Hat Enterprise Linux 7 を使用する場合の関連製品
- 3.1.5 Red Hat Enterprise Linux 8 を使用する場合の関連製品

6. 機能追加・変更内容

新規リリースです。

7. 修正内容

※記載項目について

• 重要度

該当不良が発生した場合の業務へ与える影響度の目安を示します。

下表に示した基準に従って5段階に分類します。

重要度	説明
AAA	業務システムの運用が停止し、発生頻度が高い
AA	業務システムの運用が停止する可能性がある
A	業務システムの運用が停止する可能性は低い
B	業務システムの運用に与える影響が少ない
C	業務システムの運用に与える影響は殆ど無い

• 修正 ID

修正1件毎に付与するユニークなIDです。

7.1 本バージョンでの修正内容

新規リリースです。

8. 一時的制限事項

8.1 一時的制限事項

(1) ブートディスクに HDLM を適用した環境を作成しサーバを再起動した場合、モジュール名にハイフン (-) が含まれていると、モジュールのロードに成功しているにもかかわらず、コンソールおよび /etc/opt/DynamicLinkManager/hdlnboot.log ファイルに、モジュールのロードに失敗したメッセージ (KAPL12324-E) が出力されることがあります。

サーバ起動後、lsmod コマンドを実行しモジュール名のハイフン (-) を、アンダライン (_) に変更したモジュール名が表示されていれば問題がないため、「IV-UG-209-01 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (Linux®用)」に記載されたメッセージ (KAPL12324-E) の対処を行う必要はありません。

メッセージの出力例 (dm-region-hash がエラーとなった例)

```
# vi /etc/opt/DynamicLinkManager/hdlmboot.log
:
KAPL12323-I The insertion of the module was started. Module name = dm-log
KAPL12323-I The insertion of the module was started. Module name = dm-region-hash
KAPL12324-E The module could not be inserted. Module name = dm-region-hash
KAPL12323-I The insertion of the module was started. Module name = dm-mirror
:
#
```

lsmod で問題がないことを確認した例 (dm_region_hash の表示を確認した例)

```
# lsmod
:
dm_mirror                14003  0
dm_region_hash           12200  1 dm_mirror
dm_log                   10088  2 dm_mirror, dm_region_hash
:
#
```

(2) 間欠障害監視における全パス断線時の動作について

全パス断線などによりすべてのパスが Offline(E), Online(E) または Offline(C) となっている LU に対して I/O を継続して行った場合、自動フェイルバックでパスが回復していないにもかかわらず、間欠障害監視での障害発生回数(dlnkmgr view -path -iem 実行時の IEP の値) が加算される場合があります。また、これにより間欠障害が発生していないにもかかわらず、間欠障害とみなし自動フェイルバック対象外となる場合があります。障害回復後、当該パスが自動フェイルバック対象外となっており、オンライン状態とする場合には手動にてオンライン操作を実施してください。

(3) "rpm -V HDLM" コマンドを実行すると、以下のメッセージが出力されますが、HDLM の動作上の問題はありません。

- Red Hat Enterprise Linux 6 (IA32) の場合

```
missing    /etc/opt/DynamicLinkManager/dlmmgr_e.xml
```

- Red Hat Enterprise Linux 6 (EM64T/AMD64),
Red Hat Enterprise Linux 7 (EM64T/AMD64) の場合

```
missing    /etc/opt/DynamicLinkManager/dlmmgr_e.xml
missing    /opt/DynamicLinkManager/lib/libdlm.so_32
missing    /opt/DynamicLinkManager/lib/libdlmgui_jni.so_32
missing    /opt/DynamicLinkManager/lib/libhdlmhcc-x.x.x.so_32 (*1)
```

missing /opt/DynamicLinkManager/lib/libhdlmhccmp-x.x.x.so_32 (*1)

• Red Hat Enterprise Linux 8 (EM64T/AMD64) の場合

missing /etc/opt/DynamicLinkManager/dlmmgr_e.xml

missing /opt/DynamicLinkManager/lib/libdlm.so_32

missing /opt/DynamicLinkManager/lib/libdlmgui_jni.so_32

missing /opt/DynamicLinkManager/lib/libhdlmhcc-x.x.x.so_32 (*1)

missing /opt/DynamicLinkManager/lib/libhdlmhccmp-x.x.x.so_32 (*1)

(*1) x: 任意の数字

(4) HDLM のインストールおよびアンインストール実行中は、Ctrl+C 等の押下による中断は行わないでください。

(5) 以下の手順で操作を行った場合、refresh 操作を実行する前の状態に戻ってしまいます。そのため、ホスト再起動およびパス障害回復後に再度 refresh 操作を実行してください。

(a) dlmmgr コマンドの refresh 操作を行う。

(b) 一部もしくは全てのパスの障害が発生し、パスが Offline(E)になる。

(c) パス障害を回復しない状態で、ホストを再起動する。

(6) HDLM の管理対象にすることができるパーティション番号は 1 から 15 までです。UEFI では 16 以上のパーティション番号を割り当てることができますが、16 以上のパーティション番号を持つ SCSI デバイスは HDLM の管理対象にすることができません。

(7) 使用している環境の言語種別が、日本語または英語以外の環境で、以下のユティリティを実行する場合は、言語種別を英語 (LANG=C) に変更してから実行してください。

• dlmsetopt ユティリティ

• dlmmkinitrd ユティリティ

実行例

(a) 現在の設定を確認し、現在の LANG 情報のバックアップを取得します。

```
# echo $LANG
```

```
zh_CN.gbk
```

```
#
```

```
# bk_LANG=$LANG
```

```
# echo $bk_LANG
```

```
zh_CN.gbk
```

```
#
```

(b) LANG の設定を C (英語) に変更します。

```
# export LANG=C
```

```
#
```

(c) dlmsetopt ユティリティを実行します。

```
# /opt/DynamicLinkManager/bin/dlmsetopt -r -l
KAPL12554-I The utility for setting HDLM driver option has started.
KAPL12555-I The utility for setting HDLM driver option completed normally.
KAPL12558-I Please restart the computer so that the option settings take effect.
#
```

(d) (a)の結果に従い、LANG の設定を元に戻します。

```
# export LANG=$bk_LANG
#
# echo $LANG
zh_CN.gbk
#
```

8.2 一時的制限事項の解除

なし。

9. 使用上の注意事項

(1) Broadcom 社製の HBA ドライバを使用中に、HDLM 構成定義ユティリティ (dlmcfmgr -v) を実行すると、実行結果の Device 列に「-」(ハイフン) が表示されることがあります。

「-」(ハイフン) が表示されている状態を解消するには、dlmcfmgr ユティリティ (dlmcfmgr -u) を実行してください。

dlmcfmgr ユティリティについては、「IV-UG-209-01 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (Linux®用) 7.4 項 dlmcfmgr HDLM 構成定義ユティリティ」を参照してください。

(2) HDLM デバイスをブートディスクとする環境で kdump 機能を使用する場合は、「IV-UG-209-01 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (Linux®用) 付録 B kdump 機能の設定手順」を参照してください。

(3) HDLM の導入で変更した OS や他のプログラムの設定は、HDLM のアンインストール後には元の設定に戻してください。

(4) 本バージョンの HDLM をインストールしたあと、バージョン表示は以下の通りとなります。

機能	項目	バージョン表示
HDLMコマンド (dlnkmgr)	HDLM Version	8.7.9-02
	HDLM Manager	8.7.9-02
	HDLM Alart Driver	8.7.9-02
	HDLM Driver	8.7.9-02

(5) 本バージョンの HDLM では、Red Hat Enterprise Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 7 が提供して

いる仮想化 (Xen 機能) はサポートしていません。仮想化 (Xen 機能) のドメイン 0 およびドメイン U で HDLM を使用することはできません。

(6) HDLM は、適用 OS 以外にインストールすることはできません。インストールが成功した場合でも、動作保証できません。

(7) HDLM と LifeKeeper for Linux を組み合わせて使用すると、LifeKeeper for Linux のログに下記のメッセージが出力される場合がありますが、HDLM と LifeKeeper for Linux の動作上の問題はありません。

```
quickCheck: The daemon "dlmmgr" was restarted by quickCheck.
```

```
quickCheck: The daemon "dlmmgr" does not appear to be running and could not be restarted.
```

```
Path failures may not be correctly handled without this daemon.
```

次のコマンドを実行して、HDLM マネージャが起動していることを確認してください。

```
# /opt/DynamicLinkManager/bin/dlnkmgr view -sys -msrv
```

```
HDLM Manager Ver      WakeupTime
```

```
Alive                8.7.9-02 yyyy/mm/dd hh:mm:ss
```

```
KAPL01001-I HDLM コマンドが正常終了しました。オペレーション名 = view, 終了時刻 = yyyy/mm/dd  
hh:mm:ss
```

(8) HDLM デバイスをブートディスクとする環境に、HA Logger Kit for Linux をインストールした場合、インストール後に HDLM 用の初期 RAM ディスクイメージファイルを再作成してください。

(9) Red Hat Enterprise Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 7, Red Hat Enterprise Linux 8 で、dlmcfmgmgr ユティリティ (dlmcfmgmgr -u) を実行した場合、dlmcfmgmgr ユティリティ (dlmcfmgmgr -v) や HDLM コマンドの view オペレーション (-lu または -drv 指定) の実行結果に表示される Device 列の SCSI デバイス名に、「-」(ハイフン) と表示されていないパスでも、パス障害が発生した状態の場合、パス情報が削除されます。

この場合、障害パスを復旧した後に dlmcfmgmgr -r を実行して、復旧したパスを HDLM に再認識させてパスの状態が Online になっていることを確認してください。

(10) 以下の環境では、システムパーティションに xfs ファイルシステム、および btrfs ファイルシステムを利用しないでください。

- Red Hat Enterprise Linux 6.9 (EM64T/AMD64)

- Red Hat Enterprise Linux 6.10 (EM64T/AMD64)

(11) KAPL12451-E が出力された場合は、以下に示す対処を実施してください。

(a) /etc/lvm/lvm.conf ファイルに write_cache_state=0 が設定されていることを確認してください。設定されていない場合は write_cache_state=0 を設定してください。

(b) /sbin/vgscan を実行してください。

(c) 次のファイルがないことを確認してください。ある場合は削除してください。

```
/etc/lvm/.cache
```

/etc/lvm/cache/.cache

(d) HDLM デバイス上の論理ボリューム (LVM2) をブートディスクとして使用している環境では、「IV-UG-209-01 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (Linux®用) 付録 C.1 項 手順 9」を参照して、HDLM 用の初期 RAM ディスクイメージファイルを再作成してください。

(12) パス数が Online 以外のパスを含んで 1025 以上の場合、dlmchname ユティリティの実行に時間がかかる場合があります。

(13) Red Hat Enterprise Linux 7, Red Hat Enterprise Linux 8 で、HDLM for Linux のインストール (*1) またはアンインストールが KAPL09013-E メッセージを出力し失敗した後に、HDLM マネージャが起動していない場合は、次のいずれかの手順を実施してください。

a) ホストを再起動します。

b) 以下のコマンドを実施し、HDLM マネージャを起動します。

```
# /opt/DynamicLinkManager/bin/dlmmanager start
```

(*1) HDLM for Linux のアップグレードインストール、再インストールが該当します (新規インストールは該当しません)。

使用上の注意事項については、「IV-UG-209-01 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (Linux®用)」の以下の項目を参照してください。

- 2.7.2 ロードバランスのアルゴリズム
- 2.8.3 パスの状態遷移
- 2.13 クラスタ対応
- 3.1.3 Red Hat Enterprise Linux 6 を使用する場合の関連製品
- 3.1.4 Red Hat Enterprise Linux 7 を使用する場合の関連製品
- 3.1.5 Red Hat Enterprise Linux 8 を使用する場合の関連製品
- 3.9.1 md デバイスを設定する場合の注意事項
- 3.10 LVM2 の設定
- 3.13 Oracle RAC の設定
- 3.20.5 LVM2 の設定解除
- 3.20.8 HDLM のアンインストール
- 4.1 HDLM の使用上の注意事項
- 4.3.1 コマンドを使用する場合の注意事項
- 4.3.9 ライセンスを更新する
- 4.4 HDLM マネージャの起動と停止
- 4.6.4 HDLM デバイスの構成変更
- 5.3.6 パスを稼働状態に変更
- 6.1 コマンド概要
- 7.1 ユティリティ概要
- 7.2.2 パラメタ

- 7.3.2 パラメタ
- 7.4.2 パラメタ
- 7.8 dlmsetopt HDLM ドライバオプション設定ユーティリティ
- 8.1.3 メッセージの言語種別
- 付録 A Linux のコマンドおよびファイルの注意事項
- 付録 E バージョン間の機能差異

10. システム作成上の注意事項

システム作成上の注意事項については、「IV-UG-209-01 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (Linux®用)」の以下の項目を参照してください。

- 2.8 パス切り替えによるフェイルオーバーとフェイルバック
- 3.1.1 HDLM がサポートするホストと OS
- 3.1.3 Red Hat Enterprise Linux 6 を使用する場合の関連製品
- 3.1.4 Red Hat Enterprise Linux 7 を使用する場合の関連製品
- 3.1.5 Red Hat Enterprise Linux 8 を使用する場合の関連製品
- 3.4 HDLM のインストールについての事前知識
- 3.5 環境を構築する場合の注意事項
- 3.7.1 ブートディスク環境へ HDLM をインストールする場合の注意事項

11. ストレージサブシステムの設定情報

HDLM を使用するために必要な NEC ストレージサブシステムの設定情報について以下に説明します。ストレージの設定等を行う場合には、NEC ストレージサブシステムに添付されているマニュアルに従って操作してください。

11.1 前提マイクロプログラムバージョン

HDLM を使用する場合、下記の表に示すマイクロプログラムのバージョンが前提となります。マイクロプログラムの入れ替え方法などについては、NEC ストレージサブシステムに添付されているマニュアルに従ってください。

ストレージ種別	マイクロプログラムバージョン	備考
	Fibre Channel 版	
iStorage V100	93-04-21-XX/XX以降	X: 任意の数字
iStorage V300	93-04-21-XX/XX以降	X: 任意の数字

11.2 ストレージの設定情報一覧

HDLM を使用するためにはストレージの設定が必要です。下記の表に、設定箇所と設定内容を示します。なお表中の [] は設定項目を示します。設定項目の中から、[] に続く文字列を選択すると、次の設定項目が表示されます。太字で示す値を設定してください。

下記以外の設定内容については、NEC ストレージサブシステムに添付されているマニュアルに従ってください。

(1) iStorage V100 および iStorage V300 の場合

項目		設定値
ホストモード	Fibre Channel の場合	[ホスト識別モード] または [Host Mode] 00

11.3 HDLM での IO パス確認方法

NEC ストレージサブシステムに添付されているマニュアルに、交代パス確認手順および回復手順が記載されていますが、HDLM を使用した確認手順が記載されていない場合は、下記を参照してください。

(1) 交代パス確認手順

管理している全 LU に対するパスの状態を `dlnkmgr view -path` コマンドを発行して確認します。パスの状態により、以下のように操作してください。

[確認項目] PathStatus

(a) Online

すべてのパスが正常な状態を示しています。この状態を記録した後、マイクロ交換または CHS/CHF 交換を実施してください。

(b) Reduced もしくは、Offline

パスに障害があるあるいは、マイクロ交換、CHS/CHF 交換後、該当パスがまだ回復していない状

態です。障害を回復した後に、再度コマンドによりパスの状態確認をしてください。

注意事項:

パスの状態が Online になっていないものが一つでもある場合は、オン中のマイクロ交換または CHS/CHF 交換を実施しないでください。必ず障害を回復してから交換してください。

(2) 回復手順

手順 1

管理している全 LU に対するパスの状態を `dlnkmgr view -path` コマンドを発行して確認します。パスの状態により、以下のように操作してください。

[確認項目] PathStatus

(a) Online

すべてのパスが正常な状態を示しています。回復操作は完了しています。手順 2, 手順 3 は必要ありません。

(b) Reduced

パスに障害があるあるいは、マイクロ交換, CHS/CHF 交換後, 該当パスがまだ回復していない状態です。手順 2 以降の操作を行ってください。

手順 2

`dlnkmgr online` コマンドを実行します。このコマンドは、すべてパスを稼働状態にします。

手順 3

`dlnkmgr view -path` コマンドを実行してパスの状態を確認します。

[確認項目] PathStatus

(a) Online

すべてのパスが正常な状態を示しています。回復操作は完了しています。

(b) Reduced もしくは, Offline

パスに障害があるあるいは、マイクロ交換, CHS/CHF 交換後, 該当パスがまだ回復していない状態です。パスを復旧させてください。その後に、手順 1 から操作をやり直してください。

12. ソフトウェアマニュアル一覧

項番	ソフトウェアマニュアル	マニュアル番号	発行年月
1	HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (Linux®用)	IV-UG-209-01	2021年10月

13. メモリ所要量およびディスク占有量

メモリ所要量およびディスク占有量については、「IV-UG-209-01 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (Linux®用) 3.1.6 項 メモリ所要量とディスク占有量」を参照してください。

－以上－