

# HA Dynamic Link Manager ソフトウェア添付資料（VMware<sup>®</sup>用）

2022 年 6 月

日本電気株式会社

## はじめに

今回発行いたしますソフトウェア製品HA Dynamic Link Manager 8.7.9 (VMware®用) について説明いたします。

### ※略称説明

本資料では製品名称を次のように表記します。

製品名称/正式名称	本書での表記
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter	Windows 2012 R2
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Essentials	
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard	
Windows(R) 8	Windows 8
Windows(R) 10	Windows 10
VMware vSphere(R) ESXi(TM)	ESXi
Service Pack	SP
HA Dynamic Link Manager	HDLM
iStorage V100	iStorage Vシリーズ
iStorage V300	

・ Windows 2012 R2, Windows 8, Windows10を区別する必要がない場合, Windowsと総称しています。

### ※常用漢字以外の漢字の使用について

本書では, 常用漢字を使用することを基本としていますが, 次に示す用語については, 常用漢字以外の漢字を使用しています。

- ・ 梱包 (こんぼう)
- ・ 同梱 (どうこん)

### ※単位の表記

1KB (キロバイト) = 1,024 バイトの計算式です。

1MB (メガバイト) = 1,024<sup>2</sup> バイトの計算式です。

1GB (ギガバイト) = 1,024<sup>3</sup> バイトの計算式です。

1TB (テラバイト) = 1,024<sup>4</sup> バイトの計算式です。

なお, これらの表記と異なる場合は, 各章の注釈として記述します。

### ※他社登録商標の表示

- VMware、VMware ESXi、VMware vCenter Server、VMware vSAN は米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。
- Hyper-V は, 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Microsoft は, 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows は, 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Server は, 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標また

は商標です。

- その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

© NEC Corporation 2021-2022

## 目 次

1 適用機種 .....	1
1. 1 適用ホスト .....	1
1. 2 適用ホストバスアダプタ(HBA)ドライバ.....	1
1. 3 適用ストレージシステム .....	1
2 適用OS .....	1
3 記録媒体 .....	1
4 前提プログラム .....	2
5 関連プログラム .....	2
6 機能追加・変更内容 .....	2
7 修正内容 .....	2
7. 1 本バージョンでの修正内容 .....	2
8 一時的制限事項 .....	3
8. 1 一時的制限事項 .....	3
9 使用上の注意事項 .....	5
9. 1 使用上の注意事項 .....	5
9. 1. 1 環境構築時の注意事項 .....	5
9. 1. 2 運用時の注意事項 .....	7
9. 2 インストール／アップグレードインストール／アンインストール時の注意事項.....	8
10 ストレージシステムおよびHBAの設定情報.....	9
10. 1 前提マイクロプログラムバージョン .....	9
10. 2 ストレージの設定情報一覧 .....	10
10. 3 HBAの設定情報一覧.....	10
10. 4 HDLMでのIOパス確認方法 .....	10
11 ソフトウェアマニュアル一覧 .....	11
11. 1 ソフトウェアマニュアル一覧 .....	11
11. 2 ソフトウェアマニュアルの訂正内容 .....	11
12 メモリ所要量およびディスク占有量 .....	11

## 1 適用機種

### 1. 1 適用ホスト

適用するホストについては、「IV-UG-211-03 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (VMware®用) 3.1.1 HDLM がサポートするホストと OS」を参照してください。

### 1. 2 適用ホストバスアダプタ (HBA) ドライバ

適用する HBA ドライバおよび HBA の設定情報については、「10. ストレージシステムおよび HBA の設定情報」を参照してください。

### 1. 3 適用ストレージシステム

適用するストレージについては、「IV-UG-211-03 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (VMware®用) 3.1.2 HDLM がサポートするストレージシステム」を参照してください。

また、本製品を使用するために必要なマイクロプログラムバージョンおよびストレージシステムの設定情報については「10. ストレージシステムおよび HBA の設定情報」を参照してください。

## 2 適用 OS

ホストの適用 OS を以下に示します。

- VMware vSphere ESXi 6.5 Standard Edition/ Enterprise Edition/ Enterprise Plus Edition
- VMware vSphere ESXi 6.5 Update 1 Standard Edition/ Enterprise Edition/ Enterprise Plus Edition
- VMware vSphere ESXi 6.5 Update 2 Standard Edition/ Enterprise Edition/ Enterprise Plus Edition
- VMware vSphere ESXi 6.5 Update 3 Standard Edition/ Enterprise Edition/ Enterprise Plus Edition
- VMware vSphere ESXi 6.7 Standard Edition/ Enterprise Edition/ Enterprise Plus Edition
- VMware vSphere ESXi 6.7 Update 1 Standard Edition/ Enterprise Edition/ Enterprise Plus Edition
- VMware vSphere ESXi 6.7 Update 2 Standard Edition/ Enterprise Edition/ Enterprise Plus Edition
- VMware vSphere ESXi 6.7 Update 3 Standard Edition/ Enterprise Edition/ Enterprise Plus Edition
- VMware vSphere ESXi 7.0 Standard Edition/ Enterprise Plus Edition
- VMware vSphere ESXi 7.0 Update 1 Standard Edition/ Enterprise Plus Edition
- VMware vSphere ESXi 7.0 Update 2 Standard Edition/ Enterprise Plus Edition
- VMware vSphere ESXi 7.0 Update 3 Standard Edition/ Enterprise Plus Edition

## 3 記録媒体

本製品には、以下の構成が梱包されております。

パッケージ構成		数量
製品媒体	DVD-ROM	1 枚
ドキュメント	ソフトウェア添付資料 (本書)	1 冊
	IV-UG-211-03 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (VMware®用)	1 冊
	納品書兼使用許諾書	1 枚

## 4 前提プログラム

### (1) リモート管理クライアント

- ・.NET Framework 4.7 以降

VMware vSphere CLI を使用する場合

- ・VMware vSphere CLI 6.0/6.5/6.7

VMware PowerCLI を使用する場合

- ・VMware PowerCLI 11.3.0/11.4.0/11.5.0/12.0.0/12.3.0

### (2) ホスト

該当事項なし。

## 5 関連プログラム

該当事項なし。

## 6 機能追加・変更内容

[8.7.9-05 機能追加・変更内容]

- (1) HDLM コマンドのホスト接続オプションにホストが指定されていない場合に、KAPL01184-E のメッセージが出力されるように、HDLM コマンドを変更しました。

実行例

```
PROMPT>dlmkmgr view -sys
```

KAPL01184-E 操作対象のホストが指定されていません。

## 7 修正内容

※記載項目について

### ・重要度

該当不良が発生した場合の業務へ与える影響度の目安を示します。

下表に示した基準に従って5段階に分類します。

重要度	説明
AAA	業務システムの運用が停止し、発生頻度が高い
AA	業務システムの運用が停止する可能性がある
A	業務システムの運用が停止する可能性は低い
B	業務システムの運用に与える影響が少ない
C	業務システムの運用に与える影響は殆ど無い

### 7.1 本バージョンでの修正内容

[8.7.9-05 修正内容]

項番		
1	重要度	B
	修正内容	サイレントインストールにおいてインストール情報設定ファイルの installfile_location を省略した場合、“KAPL09195-W Setup.exe ファイルが存在しません。”のエラーが出力される問題を修正しました。

	発生条件	以下の条件がすべて重なった場合に発生します。 (1) HDLM のインストール DVD-ROM をマウントする。 (2) インストール情報設定ファイルの installfile_location を省略してサイレントインストールを実行する。
	回避策	インストール情報設定ファイルの installfile_location にインストール DVD-ROM が入ったドライブ :¥HDLM_VMware を指定してください。
	回復策	

項番		
2	重要度	C
	修正内容	管理者権限の無いユーザにて dlmperfinfo ユーティリティを実行した場合, ユーザアカウント制御 (UAC) のダイアログが出力されない問題を修正しました。
	発生条件	以下のいずれかの条件を満たした場合に発生します。 (1) 管理者権限の無いユーザにて dlmperfinfo ユーティリティをマウスクリックする。 (2) 管理者権限を付与していない DOS コマンドプロンプトから dlmperfinfo ユーティリティを実行する。
	回避策	管理者権限を付与した DOS コマンドプロンプトから dlmperfinfo ユーティリティを実行してください。
	回復策	なし。

項番		
3	重要度	C
	修正内容	dlmperfinfo ユーティリティの-f パラメータに指定された CSV ファイルの上位フォルダが, デスクトップ等, 読み取り専用属性が設定されているフォルダの場合に, KAPL13037-W のメッセージが出力され実行が中止される問題を修正しました。
	発生条件	以下の条件がすべて重なった場合に発生します。 (1) dlmperfinfo ユーティリティの-f パラメータに CSV ファイルが指定されている。 (2) 指定された CSV ファイルの上位フォルダに読み取り専用属性が設定されている。
	回避策	上位フォルダに読み取り専用属性が設定されていない CSV ファイルを指定してください。
	回復策	なし。

## 8 一時的制限事項

### 8. 1 一時的制限事項

(1) HDLM のアンインストールをする時, "HDLM インストール先フォルダ¥bin"フォルダの removehdlm を使用した場合, 下記の対処が必要になります。

- ・アンインストール実行中に「removehdlm が使用中」のダイアログが表示されます。「継続」を選択して, アンインストールを継続してください。

- ・”HDLM インストール先フォルダ¥bin”が削除されずに残るため、”HDLM インストール先フォルダ”の削除を実行してください。

なお、本現象は下記いずれかの方法にて回避することができます。

- ・HDLM のインストール DVD を用意し、”インストール DVD が入ったドライブ:¥HDLM\_VMware¥DLMTTools”フォルダに格納された removehdlm を使用して HDLM のアンインストールを行う。
- ・”HDLM インストール先フォルダ¥bin”フォルダの removehdlm を別の場所にコピーして、コピーした removehdlm を使用して HDLM のアンインストールを行う。

- (2) 新規インストールおよびアップグレードインストールを中断した場合でも、システムの再起動を促すポップアップメッセージが表示されますが、インストール中断に伴う再起動は不要ですので「いいえ」を選択してください。

- (3) WSFC などの SCSI リザーブを使用するクラスタソフトウェアを使用し仮想マシン環境にクラスタ構成を構築する場合、下記の HDLM のロードバランスアルゴリズムを適用することはできません。

- ・拡張ラウンドロビン：NEC\_PSP\_HDLM\_EXRR
- ・拡張最少 I/O 数：NEC\_PSP\_HDLM\_EXLIO
- ・拡張最少ブロック数：NEC\_PSP\_HDLM\_EXLBK

SCSI リザーブを使用するクラスタソフトウェアを使用し仮想マシン環境にクラスタ構成を構築する場合は、仮想マシンに割当てている LU のロードバランスアルゴリズムは以下のいずれかを設定してください。

- ・最近の使用 (VMware)：VMW\_PSP\_MRU
- ・ラウンドロビン (VMware)：VMW\_PSP\_RR

なお、LU ごとの設定は、VMware (esxcli コマンド、vSphere Web Client など) を使用して設定することができます。

- (4) ホスト情報取得に使用する CLI として VMware vSphere CLI を使用している場合に、次のいずれも指定せずに HDLM コマンドを実行したときに、esxcli コマンドのメッセージが出力されます。

- ・-l パラメータでリモート管理クライアントを指定する。
- ・-s パラメータまたは環境変数 VI\_SERVER で ESXi ホストを指定する。

次は、実行例です。

```
PROMPT>dlnkmgr view -sys
Must specify a server name
Usage: esxcli.exe [options] {namespace}+ {cmd} [cmd options]
Options:
...
```

- (5) ESXi ホストのパスワードに次の特殊文字を使用すると HDLM から ESXi ホストに接続できません。次の特殊文字を使用しないパスワードを ESXi ホストに設定してください。

「#」, 「”」, 「'」, 「`」, 「\$」, 「|」, 「>」, 「<」, 「&」  
「@」, 「,」, 「(」, 「)」, 「{」, 「}」, 「[]」, 「;」, 「\_」 (空白)

- (6) コマンドプロンプトまたは Windows PowerShell プロンプトのプロパティで「簡易編集モード」が有効になっている場合、DLMgetras コマンド実行中のウィンドウでテキストを選択するとコマンドの処理が中断されます。テキストの選択中はウィンドウのタイトルに「選択」と表示され、リターンキーを押すまでコマンド処理が再開されません。



- (7) 管理者権限を付与していない PowerShell のコマンドプロンプトから `dlmperfinfo` ユーティリティまたは `DLMgetras` ユーティリティを実行するとユーザアカウント制御(UAC)のダイアログが出力されません。次のエラーが出力され、ユーティリティが実行されません。

- `dlmperfinfo` ユーティリティの場合、`KAPL13038-W` パラメタが誤っています。
- `DLMgetras` ユーティリティの場合、`KAPL10005-W` パラメタが不足しています。

## 9 使用上の注意事項

### 9. 1 使用上の注意事項

#### 9. 1. 1 環境構築時の注意事項

- (1) ESXi と、VMware におけるモジュールパッケージである VIB パッケージは、それぞれレベルの高い方から、`VMwareCertified`、`VMwareAccepted`、`PartnerSupported` 及び `CommunitySupported` の 4 つの許容レベルを持ちます。もし、ESXi の許容レベルが VIB パッケージの持つ許容レベルより高い場合には、その VIB パッケージは ESXi にインストールできません。この場合、ESXi の許容レベルを適切なレベルに下げる操作が必要になります。変更方法については「IV-UG-211-03 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (VMware®用) 3.5 HDLM のインストール」を参照ください。
- (2) HDLM は NMP のサブプラグインである SATP/PSP を提供し、NEC ストレージに対するマルチパス管理機能を提供します。NMP/SATP/PSP については下記を参照してください(\*1)。  
<https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/index.html>  
vSphere 6,7>ESXi and vCenter Server>vSphere のストレージ  
vSphere 7.0>ESXi and vCenter Server>vSphere のストレージ  
\*1 : 2021 年 5 月時点の情報
- (3) VMware 社からアナウンスされている NMP に対する制限事項および注意事項は HDLM を使用した場合にも適用されますので、環境構築前にご確認ください。
- (4) VMware 社が提供する PSP `VMW_PSP_RR`(ラウンドロビン)に対する制限事項および注意事項は、HDLM の下記ロードバランスにも適用されます。
  - `NEC_PSP_HDLM_EXLIO`
  - `NEC_PSP_HDLM_EXLBK`
  - `NEC_PSP_HDLM_EXRR`
- (5) ESXi ホスト 1 台あたりの LU 数の上限は内蔵 Disk や CD-ROM ドライブ等、全ての SCSI デバイスを含め、ESXi6.5 では 512、ESXi6.7 以降では 1024 です。そのため HDLM が管理可能なストレージシステムの LU 数の上限は、その他デバイスの接続状況により ESXi ホストの上限数より少なくなります。HDLM を ESXi ホストに適用する前に、HDLM で管理する予定の LU が ESXi ホストに正しく認識されていることを確認してください。
- (6) HDLM のインストール前に VMware vSphere CLI (vCLI) のインストールおよび vCLI を使用して ESXi サーバに接続できることを確認してください。
- (7) リモート管理クライアントのインストール、アップグレードおよびアンインストールを実行中に表示される Command Prompt は処理完了後に自動的に閉じます。処理実行中には閉じないように注意してください。処理実行中に閉じてしまった場合、インストール、アップグレードおよびアンインストールが最後まで完了せず、処理が終了します。その場合には、アップグレードインストールを行っ

てください。

- (8) Windows Server 2012 R2 で VMware PowerCLI を使用する場合、Windows PowerShell 4.0 がインストールされている環境では、HDLM コマンドを以下のいずれかで中断すると、それ以降に実行する、HDLM コマンドが失敗し KAPL01148-E メッセージが出力されることがあります。また、このとき別の Windows PowerShell のコマンドプロンプトで、HDLM コマンドを実行すると、コマンドが終了しません。
- ・ [Ctrl]+[C]で中断する。
  - ・ タスクマネージャから「タスクの終了」を実行する。
  - ・ Windows PowerShell のコマンドプロンプト自体を閉じる。

#### エラーメッセージの出力例

```
PROMPT> dlnkmgr -s ホスト名 -u ユーザ名 -p パスワード view -sys
```

```
KAPL01148-E 指定されたサーバとの接続に失敗しました。オペレーション名 = view
```

本事象が発生した場合、すべての Windows PowerShell のコマンドプロンプトを閉じ、新しく Windows PowerShell のコマンドプロンプトを起動して HDLM コマンドを実行してください。

本対策としては、Windows PowerShell 4.0 から 5.1 へのアップデートをご検討ください。

- (9) VMware PowerCLI をインストールする場合、下記点に注意してください。

- ・ 次のフォルダには、インストールしないでください。

```
$PSHome¥Modules
```

```
(%Windir%¥System32¥WindowsPowerShell¥v1.0¥Modules)
```

このフォルダは、Windows に付属するモジュール用に予約されています。

カレントユーザだけがアクセスできる次のフォルダにインストールしてください。

```
$Home¥Documents¥WindowsPowerShell¥Modules
```

```
(%UserProfile%¥Documents¥WindowsPowerShell¥Modules)
```

Windows PowerShell の Install-Module コマンドを使用してインストールする場合は、-Scope パラメータに CurrentUser を指定してください。

また、すべてのユーザがアクセスできる次のフォルダにインストールすることもできます。

```
$Env:ProgramFiles¥WindowsPowerShell¥Modules
```

```
(%ProgramFiles%¥WindowsPowerShell¥Modules)
```

その他、環境構築時の注意事項については、「IV-UG-211-03 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (VMware®用)」の以下の項目を参照してください。

- 3.1.4 HDLM がサポートする LU 数とパス数
- 3.1.5 リモート管理クライアントと ESXi ホストの HDLM バージョン
- 3.4 環境を構築する場合の注意事項
- 3.7 HDLM の機能の設定

## 9. 1. 2 運用時の注意事項

- (1) VMware PowerCLI を使用している場合、HDLM 障害情報収集ユーティリティ (DLMgetras) は、Windows PowerShell のコマンドプロンプトから実行してください。
- (2) VMware vSphere CLI と VMware PowerCLI を同じリモート管理クライアントにインストールしている場合、vSphere CLI 用の Credential Store ファイルを PowerCLI のコマンドレットを使用して操作を行わないでください。または、PowerCLI 用の Credential Store ファイルを vSphere CLI の credstore\_admin.pl を使用して操作を行わないでください。  
vSphere CLI 用と PowerCLI 用ではパスワードの暗号化復号化アルゴリズムが異なるため、操作を行った場合、Credential Store ファイルが使用できなくなることがあります。  
操作を行った場合は、一度 Credential Store ファイルを削除して再度作成する必要があります。

その他、運用時の注意事項については、「IV-UG-211-03 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (VMware®用)」の以下の項目を参照してください。

2.7.3 パスの状態遷移

2.8.3 間欠障害監視の動作

4.1 コマンドを使用した HDLM の運用

5.2 メッセージでの障害情報の確認

6.7 view 情報を表示する

- (3) VMware PowerCLI を使用している場合、HDLM 障害情報収集ユーティリティ (DLMgetras) の実行でホスト接続に失敗したときに、KAPL10956-W ではなく KAPL10957-W が表示されます。

PS C:\Users\Administrator> DLMgetras ホスト接続オプション

”esxcli.exe” は、内部コマンドまたは外部コマンド、

操作可能なプログラムまたはバッチ ファイルとして認識されていません。

KAPL10957-W VMware vSphere CLI, または VMware PowerCLI がインストールされていないため、HDLM 障害情報収集ユーティリティが実行できません。

PS C:\Users\Administrator>

出力されるメッセージが適切ではありませんが、動作に影響はありません。

ホスト接続の失敗の要因として、ホスト接続オプションの誤り、接続対象のホストとの通信不可が考えられますので、ホスト接続オプションが間違っていないか、対象のホストとの通信は可能かを確認してください。

- (4) dlmpinfo ユーティリティの -f パラメータに CSV ファイルを指定するときは、CSV ファイルを作成するフォルダの読み取り専用属性が無効となっていることを確認してください。  
読み取り専用属性が有効となっている場合、次のメッセージが表示されます。

KAPL13037-W パラメータ値が誤っています。パラメータ = -f, パラメータ値 = 指定された CSV ファイル

読み取り専用属性は、attrib コマンドに実行したフォルダを指定することで確認できます。  
実行結果に”R”が出力された場合には、読み取り専用属性が有効です。

例

```
C:\Users\Administrator>attrib Documents
```

```
R          C:\Users\Administrator\Documents
```

- (5) VMware vSphere CLI および VMware PowerCLI をインストール済みの環境で、Windows PowerShell プロンプトで DLMGetras 実行した際に thumbprint のエラーが出力される場合があります。

```
PS C:\Users\Administrator> dlmgetras -s XXX.XXX.XXX.XXX -u XXXX -p XXXXXXXX
```

```
Certificate          error.          Server          SHA-1          thumbprint:
AA:BB:CC:DD:EE:FF:GG:HH:II:JJ:KK:LL:MM:NN:OO:PP:QQ:RR:SS:TT (not trusted)
```

```
C:\hdlmtemp\hdlmgetras_XX
```

KAPL10043-I 障害情報を収集しています。(XX%) .

以下の 1, または 2 の条件を満たした場合に出力されます。

1. HDLM の通信インタフェースとして vSphere CLI 使うように設定したことがない場合
  - ・ vSphere CLI プロンプトで dlmrmcenv ユーティリティを実行したことがない。
  - ・ DLMGetras を実行した際に指定したホスト接続オプションに誤りがある、または、指定したホストが応答しない。
2. HDLM の通信インタフェースとして vSphere CLI 使うように設定したことがある場合
  - ・ vSphere CLI プロンプトで dlmrmcenv ユーティリティを実行したことがある。
  - ・ ホスト情報取得に使用する CLI に PowerCLI を指定している。
  - ・ DLMGetras 実行時に指定したホストの情報を Credential Store ファイルに登録していない。

エラーメッセージの出力の問題の為、KAPL10043-I が出力されていれば DLMGetras の実行に問題はありません。

KAPL10043-I が出力されていない場合は、ホスト接続オプションを確認してから、再実行してください。

- (6) dlmpferinfo ユーティリティ開始時にパスフェイルオーバーまたはパスフェイルバックが発生した場合、dlmpferinfo ユーティリティが KAPL13046-W メッセージを出力しエラー終了する場合があります。時間をおいてから、再度 dlmpferinfo ユーティリティを実行してください。

## 9. 2 インストール／アップグレードインストール／アンインストール時の注意事項

- (1) 本バージョンで提供するインストールファイル名および各種 plugin モジュールの名称は下記になります。

・インストールファイル名およびプラグイン (VIB) 情報

#	インストールファイル名	ホストの HDLM Version 表示	プラグイン名	バージョン*1	acceptance level
1	hdlm-0879000101-0600.zip (ESXi6.x 用オフラインバンドル ファイル)	8.7.9-01	satp-hdlm	08.7.9-00.0600	VMwareAccepted
2			psp-hdlm-exlio	08.7.9-01.0600	VMwareAccepted
3			psp-hdlm-exlbc	08.7.9-01.0600	VMwareAccepted
4			psp-hdlm-exrr	08.7.9-01.0600	VMwareAccepted

5			hex-hdlm-dlnkmgr	08.7.9-00.0600	PartnerSupported
6	hdlm-0879000101-0700-depot.zip (ESXi7.x 用 Depot ファイル)	8.7.9-01	satp-hdlm	08.7.9-00.0700	VMwareAccepted
7			psp-hdlm-exlio	08.7.9-01.0700	VMwareAccepted
8			psp-hdlm-exlbn	08.7.9-01.0700	VMwareAccepted
9			psp-hdlm-exrr	08.7.9-01.0700	VMwareAccepted
10			hex-hdlm-dlnkmgr	08.7.9-00.0700	PartnerSupported

\*1:ESXi ホストで以下のコマンドを実行することで確認できます。

“esxcli software vib list | grep hdlm”

(2) インストール／更新インストール／アンインストール時の注意事項については、「IV-UG-211-03 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (VMware®用)」の以下の項目を参照してください。

3.4 環境を構築する場合の注意事項

3.5 HDLM のインストール

3.8 HDLM の設定解除

(3) リモート管理クライアントのアンインストール時、「場所が利用できません」というダイアログボックスが出力される場合がありますが、アンインストール処理には問題はありません。OK を選択してダイアログを閉じてください。

## 10 ストレージシステムおよび HBA の設定情報

HDLM を使用するために必要な NEC ストレージシステムおよび HBA の設定情報についてまとめています。ストレージシステムの設定等を行う場合には、NEC ストレージシステムに添付されているマニュアルに従って操作してください。HBA の設定及び、保守を行う場合には、各 HBA に添付されているマニュアルに従って操作して下さい。

### 10.1 前提マイクロプログラムバージョン

HDLM を使用する場合、次の表に示すマイクロプログラムのバージョンが前提となります。マイクロプログラムの入れ替え方法などについては、NEC ストレージシステムに添付されているマニュアルに従ってください。

ストレージ種別	マイクロプログラム		備考
	インタフェース	バージョン	
iStorage V100	Fibre Channel	93-04-21-XX/XX 以降	X: 任意の数字
	iSCSI	93-04-21-XX/XX 以降	X: 任意の数字
iStorage V300	Fibre Channel	93-04-21-XX/XX 以降	X: 任意の数字
	iSCSI	93-04-21-XX/XX 以降	X: 任意の数字

## 10.2 ストレージの設定情報一覧

NEC ストレージシステムに添付されているドキュメントに従い、VMware vSphere ESXi 6.5/6.7/7.0 で NMP を使用する場合は設定を行ってください。

## 10.3 HBA の設定情報一覧

下記のいずれかに該当する HBA および HBA ドライバをご使用ください。なお設定については HBA ベンダの提供ドキュメントに従って設定を行ってください。

- HBA および HBA ドライバは、ESXi 6.5/6.7/7.0 の inbox ドライバ、もしくは VMware Compatibility Guide 上で ESXi 6.5/6.7/7.0 をサポートしている HBA および HBA ドライバをご使用ください。

## 10.4 HDLM での IO パス確認方法

NEC ストレージシステムに添付されているマニュアルに、交代パス確認手順及び回復手順が記載されていますが、HDLM を使用した確認手順が記載されていない場合は、下記を参照してください。

### (1) 交代パス確認手順

管理している全 LU に対するパスの状態を `dlnkmgr <接続オプション> view -path` コマンドを発行して確認します。パスの状態により、以下のように操作してください。

[確認項目] PathStatus

#### (a) Online

すべてのパスが正常な状態を示しています。この状態を記録したあと、マイクロ交換または CHS/CHF 交換を実施してください。

#### (b) Reduced

パスに障害があるあるいは、マイクロ交換、CHS/CHF 交換後、該当パスがまだ回復していない状態です。障害を回復したあとに、再度コマンドによりパスの状態確認をしてください。

注意：パスの状態が Online になっていないものが一つでもある場合は、オン中のマイクロ交換または CHS/CHF 交換を実施しないでください。必ず障害を回復してから交換してください。

### (2) 回復手順

#### 手順 1

管理している全 LU に対するパスの状態を `dlnkmgr <接続オプション> view -path` コマンドを発行して確認します。パスの状態により、以下のように操作してください。

[確認項目] PathStatus

#### (a) Online

すべてのパスが正常な状態を示しています。回復操作は完了しています。手順 2、手順 3 は必要ありません。

#### (b) Reduced

パスに障害があるあるいは、マイクロ交換、CHS/CHF 交換後、該当パスがまだ回復していない状態です。手順 2 以降の操作を行ってください。

#### 手順 2

`dlnkmgr <接続オプション> online` コマンドを実行します。このコマンドは、すべてパスを稼働状態にします。

### 手順 3

dlnkmgr <接続オプション> view -path コマンドを実行してパスの状態を確認します。

[確認項目] PathStatus

#### (a) Online

すべてのパスが正常な状態を示しています。回復操作は完了しています。

#### (b) Reduced

パスに障害があるあるいは、マイクロ交換, CHS/CHF 交換後, 該当パスがまだ回復していない状態です。パスを復旧させてください。そのあとに, 手順 1 から操作をやり直してください。

## 1 1 ソフトウェアマニユアル一覧

### 1 1. 1 ソフトウェアマニユアル一覧

項番	ソフトウェアマニユアル	マニュアル番号	発行年月
1	HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (VMware®用)	IV-UG-211-03	2022 年 6 月

### 1 1. 2 ソフトウェアマニユアルの訂正内容

なし。

## 1 2 メモリ所要量およびディスク占有量

メモリ所要量およびディスク占有量については, 「IV-UG-211-03 HA Command Suite Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (VMware®用) 3. 1. 3 メモリ所要量とディスク占有量」を参照してください。

ー以上ー