

付録 情報サービスについて

Express5800/ftサーバに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。

※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

ファーストコンタクトセンター **TEL. 03-3455-5800(代表)**

受付時間／9:00～12:00、13:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日を除く)

お客様の装置本体を監視し、障害が発生した際に保守拠点からお客様に連絡する「エクスプレス通報サービス」の申し込みにに関するご質問・ご相談は「エクスプレス受付センター」でお受けしています。

※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

エクスプレス受付センター **TEL. 0120-22-3042**

受付時間／9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日を除く)

インターネットでも情報を提供しています。

<http://www.nec.co.jp/>

『NEC コーポレートサイト』：製品情報、Q&Aなど、最新ビジネスPC(Mate/VersaPro)、Express5800の情報を満載しています。

<http://club.express.nec.co.jp/>

『Club Express』：『Club Express会員』への登録をご案内しています。Express5800シリーズをご利用になる上で役立つ情報サービスの詳細をご紹介します。

<http://www.fielding.co.jp/>

NECフィールディング(株)ホームページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの情報をご紹介します。

～Memo～

索引

A

ACインレット [3-20](#)

C

Club Express会員 [xii](#)

E

ESMPRO/
AutomaticRunningController [3-20](#)

ESMPRO/ServerAgent [5-2](#)
 ネットワークの設定 [4-60](#)

ESMPRO/ServerManager [5-6](#)

EXPRESSBUILDER [6-3](#)

F

ft Server Control Softwareのバージョン確認方法 [5-9](#)

H

<http://club.express.nec.co.jp/> [xii](#)

L

Linuxのセットアップ [4-1](#)

LANの二重化 [4-44](#)

N

NECフィールドディング [付録-1](#)

O

OS
 再インストール [2-2](#), [4-9](#)

P

POWERスイッチ [4-5](#), [4-13](#)

R

Red Hat Enterprise Linux 5.5
Server

 インストール [4-17](#)

S

SCSI [3-18](#)

SNMPサービス [4-60](#), [5-4](#)

SSU [3-18](#)

U

UPS [3-20](#)

USB [3-18](#)

ア

安全上のご注意 [1-3](#)

安全にかかわる表示について [ii](#)

安全に取り扱うための注意を覚える
[1-2](#)

イ

インストール

 Express5800/ftサーバが提供する
 ソフトウェア [4-40](#)

 Red Hat Enterprise Linux 5.5
 Server [4-17](#)

 管理ユーティリティ [5-2](#)

インストール完了後の作業 [5-1](#)

インストール後の設定 [4-39](#)

エ

エクスプレス受付センター [付録-1](#)

エクスプレス通報サービス [5-7](#)

オ

オプション装置の接続・設定 [4-56](#)

オペレーティングシステムについて
[2-1](#)

オンラインドキュメント [xii](#)

カ

カーネル [5-8](#)

管理ユーティリティのインストール
[5-2](#)

キ

記号 [vii](#)

起動監視機能 [4-5](#), [4-13](#), [4-62](#)

ケ

警告ラベル [1-2](#)

コ

故障かな?と思ったときは [6-1](#)
ご利用になる前に [1-1](#)

サ

サードパーティ [3-18](#)

サーバスイッチユニット [3-18](#)

サーバの設置 [3-1](#)

再インストール [4-9](#)

サポートしているOS [2-2](#)

シ

システム情報のバックアップ [4-63](#)

システムの修復 [6-2](#)

周辺機器と接続する [3-18](#)

情報サービス [付録-1](#)

ス

スライドタグ [1-12](#)

セ

設置 [3-2](#)

セットアップ [4-1](#)

セットアップ手順

OSを再インストールするとき
[4-2](#)

初めて電源をONにするとき
[4-2](#), [4-4](#)

セットアップの流れ [4-3](#)

ソ

装置の輸送 [1-13](#)

タ

タワーコンバージョンキット [3-12](#)

タワーコンバージョンキットへの取
り付け [3-14](#)

テ

ディスクの二重化 [4-47](#)

ト

トラブルシューティング [6-3](#)

EXPRESSBUILDER [6-3](#)

ニ

二重化

LAN [4-44](#)

ディスク [4-47](#)

ハ

バージョン

ft Server Control Software
[5-9](#)

カーネル [5-8](#)

初めて電源をONにするときのセッ
トアップ手順 [4-4](#)

はじめに [v](#)

ヒ

ビルド・トゥ・オーダー [1-12](#)

フ

ファーストコンタクトセンター
付録-1

付属品 [1-11](#)

ホ

ボリューム [4-57](#)

本書について [vi](#)

本書の再購入 [vii](#)

本書の読みかた [vi](#)

ム

無停電電源装置 [3-20](#)

メ

銘板 [1-12](#)

ユ

ユーザ登録 [xii](#)

ラ

ラックからの取り外し [3-11](#)

ラックの設置 [3-2](#)

ラックへの取り付け [3-4](#)

ラックマウントモデルの設置 [3-2](#)

NEC Express サーバ

N8800-162
Express5800/R320a-E4

N8800-163
Express5800/R320b-M4

ユーザズガイド
(セットアップ編)

2011 年 5 月 初版

日 本 電 気 株 式 会 社
東京都港区芝五丁目 7 番 1 号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

© NEC Corporation 2011

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

<お願い>

このたびはお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意ください。よう、よろしくお願いいたします。

1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。

弊社相談窓口 ファーストコンタクトセンター
電話番号 03-3455-5800

注 意

本製品は、ほとんどのハードウェアを冗長化することによって、ハードウェア故障に対して耐力を持たせる構造になっていますが、どんな場合でも無停止であることを保証するものではありません。例えば、以下の場合はシステムダウン(またはその可能性)が生じます。

- ー ソフトウェアの致命的障害
- ー ハードウェアの二重故障(ハードウェアが両系とも故障)
- ー 動作原理上、冗長化されていない部分の故障(両系同期用原クロック発振器、両系を相互接続するバックパネルなど)
- ー 本体への交流給電が2系統とも停止

注 意

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2に適合しています。

回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し設定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。

電源の瞬時電圧低下対策について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電源装置(UPS)等を使用されることをお勧めします。

レーザ安全基準について

本装置に標準で搭載されている光学ドライブは、レーザに関する安全基準(JIS C 6802、IEC 60825-1)クラス1に適合しています。

日本国外でのご使用について

本装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。



NEC Expressサーバ
Express5800シリーズ

Express5800/R320a-E4

Express5800/R320b-M4

ユーザーズガイド(セットアップ編)

このマニュアルは再生紙を使用しています。



* 8 5 6 - 1 2 9 1 2 6 - 0 1 1 - A *

856-129126-011-A
第1版