

Source
ESMPRO/ServerManagerのアラートビューアの「ソース」に表示されます。ESMamsadmの通報設定画面では、ソース名は全て大文字で表示されます。

Type
ESMPRO/ServerManagerのアラートビューアの「タイプ」に表示されます。

Error Type
 通報するアラートの種別を表します。「Error(異常)」「Warning(警告)」「Information(情報(正常))」の三種類があります。

Details

ESMPRO/ServerManagerのアラートビューアの「詳細」に表示されます。

NECフィールドイングへの通報有無(MG)
通報サービス (MG)を利用した場合に、NECフィールドイングへの通報の有無を表示します。

[illegible]

[illegible]

アラートビューア						通報											
Source	Type	Event ID	Error Type	Summary	Details	GT110d GT110d-S R110d-1E	T110f-E T110f-S R110f-1E	T120d T110d T120e T110e-M	R120d-2M R120d-1M R120d-2E R120d-1E R110d-1M R120e-2M R120e-1M R120e-2E R120e-1E R110e-1M	R120f-2M R120f-1M R120f-1E	B120f B120f-h	B120d B120d-h B120e B120e-h	E120d-1	E120d-M E110d-M E120e-M	E120f-M	R140e-4	NEC フィール ディング への通 報有無 (MG)
BMC	IPMI	[C0000251]	Error	電圧 異常	電圧 異常 限度を超えた												有り
BMC	IPMI	[40000270]	Information	電圧 回復	電圧 回復 正常な状態に回復した											○	
BMC	IPMI	[80000271]	Warning	電圧 異常	電圧 異常 正常な状態から警告レベルに悪化した											○	
BMC	IPMI	[C0000272]	Error	電圧 異常	電圧 異常 危険レベルに悪化した											○	有り
BMC	IPMI	[80000274]	Warning	電圧 回復	電圧 回復 警告レベルに回復した											○	
BMC	IPMI	[C0000276]	Error	電圧 異常	電圧 異常 回復不能レベルになった						○						有り
BMC	IPMI	[40000276]	Information	電圧 異常	電圧 異常 回復不能レベルになった							○					
BMC	IPMI	[80000410]	Warning	ファン(回転数) 異常	ファン(回転数) 異常 しきい値(警告レベル)より悪化した	○											有り
BMC	IPMI	[40000410]	Information	ファン(回転数) 回復	ファン(回転数) 回復 しきい値(警告レベル)より悪化した	○											
BMC	IPMI	[80000417]	Warning	ファン(回転数) 異常	ファン(回転数) 異常 しきい値(警告レベル)より悪化した	○	○	○	○	○			○	○	○		有り
BMC	IPMI	[40000417]	Information	ファン(回転数) 回復	ファン(回転数) 回復 しきい値(警告レベル)より悪化した	○	○	○	○	○			○	○	○		
BMC	IPMI	[400004B0]	Information	ファン(回転数) 回復	ファン(回転数) 回復 冗長構成(冗長性が回復した)											○	
BMC	IPMI	[C00004B1]	Error	ファン(回転数) 情報	ファン(回転数) 情報 非冗長構成(冗長性が失われた)											○	有り
BMC	IPMI	[40000500]	Information	筐体イントリュージョン 発生	筐体イントリュージョン 発生 筐体カバーオープン												
BMC	IPMI	[40000500]	Information	筐体イントリュージョン 回復	筐体イントリュージョン 回復 筐体カバーオープン												
BMC	IPMI	[40000600]	Information	セキュリティ違反 発生	セキュリティ違反 発生 セキュリティモード時の警告操作(ロックされているスイッチを押した)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
BMC	IPMI	[40000605]	Information	セキュリティ違反 発生	セキュリティ違反 発生 不正なパスワードでリモートから接続しようとした	○						○				○	
BMC	IPMI	[40000770]	Information	プロセッサ 回復	プロセッサ 回復 正常な状態に回復した											○	
BMC	IPMI	[C0000772]	Error	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 危険レベルに悪化した											○	有り
BMC	IPMI	[400007A6]	Information	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 縮退状態になった											○	
BMC	IPMI	[400007A6]	Information	プロセッサ 回復	プロセッサ 回復 縮退状態になった											○	
BMC	IPMI	[C0000700]	Error	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 内部エラーが発生した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り
BMC	IPMI	[C0000701]	Error	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 温度異常が発生した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	有り
BMC	IPMI	[C0000702]	Error	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 FRB1/BIST failure	○					○	○					有り
BMC	IPMI	[C0000703]	Error	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 FRB2/Hang in POST failure	○	○	○			○	○	○	○			有り

アラートビューア						通報											
Source	Type	Event ID	Error Type	Summary	Details	GT110d GT110d-S R110d-1E	T110f-E T110f-S R110f-1E	T120d T110d T120e T110e-M	R120d-2M R120d-1M R120d-2E R120d-1E R110d-1M R120e-2M R120e-1M R120e-2E R120e-1E R110e-1M	R120f-2M R120f-1M R120f-1E	B120f B120f-h	B120d B120d-h B120e B120e-h	E120d-1	E120d-M E110d-M E120e-M	E120f-M	R140e-4	NEC フィール ディング への通 報有無 (MG)
BMC	IPMI	[C0000704]	Error	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 FRB3/Processor Startup/Initialization failure (CPU didn't start)							○					有り
BMC	IPMI	[C0000705]	Error	プロセッサ 異常	プロセッサ異常 コンフィグレーションエラー (for DMI)が発生した							○					有り
BMC	IPMI	[40000707]	Information	プロセッサ 情報	プロセッサ 情報 プロセッサを検出した											○	
BMC	IPMI	[C0000708]	Error	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 プロセッサが無効になった					○	○	○					有り
BMC	IPMI	[40000708]	Information	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 プロセッサが無効になった											○	
BMC	IPMI	[40000708]	Information	プロセッサ 回復	プロセッサ 回復 プロセッサが無効になった							○				○	
BMC	IPMI	[C000070B]	Error	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 マシンチェック例外 (修復不可能なエラー)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り
BMC	IPMI	[4000070C]	Information	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 修復可能なマシンチェックエラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
BMC	IPMI	[40000800]	Information	電源モジュール 取り付け	電源モジュール 異常 電源モジュールの実装状態が変更された					○						○	
BMC	IPMI	[40000800]	Information	電源モジュール 取り外し	電源モジュール 回復 電源モジュールの実装状態が変更された					○						○	
BMC	IPMI	[80000801]	Warning	電源モジュール 異常	電源モジュール 異常 電力供給に異常があった	○	○	○	○	○			○	○	○	○	有り
BMC	IPMI	[40000801]	Information	電源モジュール 回復	電源モジュール 回復 電力供給に異常があった	○	○	○	○	○			○	○	○	○	
BMC	IPMI	[80000802]	Warning	電源モジュール 異常	電源モジュール 異常 電力供給に異常の兆候があった		○	○	○	○			○	○	○	○	有り
BMC	IPMI	[40000802]	Information	電源モジュール 回復	電源モジュール 回復 電力供給に異常の兆候があった		○	○	○	○			○	○	○	○	
BMC	IPMI	[40000803]	Information	電源モジュール 異常	電源モジュール 異常 入力異常 (AC/DC)		○	○	○	○			○	○	○		
BMC	IPMI	[C0000803]	Error	電源モジュール 異常	電源モジュール 異常 入力異常 (AC/DC)											○	有り
BMC	IPMI	[40000803]	Information	電源モジュール 回復	電源モジュール 回復 入力異常 (AC/DC)		○	○	○	○			○	○	○	○	
BMC	IPMI	[40000807]	Information	電源モジュール 情報	電源モジュール 情報 電源モジュールの動作モードが変更された												
BMC	IPMI	[40000807]	Information	電源モジュール 情報	電源モジュール 情報 電源モジュールの動作モードが変更された												
BMC	IPMI	[C0000902]	Error	電源 異常	電源 異常 DC On中に突然PSPWRGOODがDeassertされた	○											有り
BMC	IPMI	[C0000905]	Error	電源 異常	電源 異常 Soft Power Control Failure (unit did not respond to request to turn on)	○				○	○						有り
BMC	IPMI	[40000904]	Information	電源 異常	電源 異常 AC Lost								○				
BMC	IPMI	[40000904]	Information	電源 回復	電源 回復 AC Lost								○				
BMC	IPMI	[400009A7]	Information	電源 情報	電源 情報 省電力状態になった						○	○					
BMC	IPMI	[400009A7]	Information	電源 情報	電源 情報 省電力状態になった						○	○					

[illegible]

アラートビューア						通報												
Source	Type	Event ID	Error Type	Summary	Details	GT110d GT110d-S R110d-1E	T110f-E T110f-S R110f-1E	T120d T110d T120e T110e-M	R120d-2M R120d-1M R120d-2E R120d-1E R110d-1M R120e-2M R120e-1M R120e-2E R120e-1E R110e-1M	R120f-2M R120f-1M R120f-1E	B120f B120f-h	B120d B120d-h B120e B120e-h	E120d-1	E120d-M E110d-M E120e-M	E120f-M	R140e-4	NEC フィール ディング への通 報有無 (MG)	
BMC	IPMI	[40000F00]	Information	POST エラー	POST エラー POST中にエラーが発生した												○	
BMC	IPMI	[80001000]	Warning	ログ 採取停止	ログ 採取停止 メモリの修復完了ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り
BMC	IPMI	[40001001]	Information	ログ 採取停止	ログ 採取停止 あるイベントログ													
BMC	IPMI	[80001006]	Warning	ログ 採取停止	ログ 採取停止 プロセッサの修復可能なマシンチェックエラーのログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り
BMC	IPMI	[C0001202]	Error	システムイベント 情報	システムイベント 情報 未定義のシステムH/W障害が発生した												○	有り
BMC	IPMI	[C0001300]	Error	異常系割り込み 発生	異常系割り込み 発生 フロントパネルNMIが発生した(ダンプスイッチ押下も含む)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
BMC	IPMI	[C0001304]	Error	異常系割り込み 発生	異常系割り込み 発生 PCIハバリティエラーが発生した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り
BMC	IPMI	[C0001305]	Error	異常系割り込み 発生	異常系割り込み 発生 PCIシステムエラーが発生した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り
BMC	IPMI	[80001307]	Warning	異常系割り込み 発生	異常系割り込み 発生 バスで修復可能なエラーが発生し、訂正された													
BMC	IPMI	[C0001308]	Error	異常系割り込み 発生	異常系割り込み 発生 バスで修復不可能なエラーが発生した	○	○			○		○						有り
BMC	IPMI	[C0001531]	Error	モジュール/ボード(未実装) 発生	モジュール/ボード(未実装) 発生 State Asserted	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り
BMC	IPMI	[40001570]	Information	モジュール/ボード(未実装) 回復	モジュール/ボード(未実装) 回復 正常な状態に回復した												○	
BMC	IPMI	[80001571]	Warning	モジュール/ボード(未実装) 異常	モジュール/ボード(未実装) 異常 正常な状態から警告レベルに悪化した													
BMC	IPMI	[C0001572]	Error	モジュール/ボード(未実装) 異常	モジュール/ボード(未実装) 異常 危険レベルに悪化した												○	有り
BMC	IPMI	[40001590]	Information	モジュール/ボード(未実装) 異常	モジュール/ボード(未実装) 異常 デバイスが無効になった												○	
BMC	IPMI	[40001591]	Information	モジュール/ボード(未実装) 回復	モジュール/ボード(未実装) 回復 デバイスが有効になった												○	
BMC	IPMI	[400015A6]	Information	モジュール/ボード(未実装) 異常	モジュール/ボード(未実装) 異常 縮退状態になった												○	
BMC	IPMI	[400015A6]	Information	モジュール/ボード(未実装) 回復	モジュール/ボード(未実装) 回復 縮退状態になった												○	
BMC	IPMI	[C0001901]	Error	チップセット 異常	チップセット 異常 温度異常が発生した				○	○		○		○	○	○	○	有り
BMC	IPMI	[40001B00]	Information	ケーブル/機器相互接続 実行	ケーブル/機器相互接続 実行 ケーブル接続/機器相互接続状態が変更された						○	○						
BMC	IPMI	[40001B00]	Information	ケーブル/機器相互接続 解除	ケーブル/機器相互接続 解除 ケーブル接続/機器相互接続状態が変更された						○	○						
BMC	IPMI	[40001E00]	Information	ブートエラー	ブートエラー ブート不可能なメディアである	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
BMC	IPMI	[80001E00]	Warning	ブートエラー	ブートエラー ブート不可能なメディアである												○	
BMC	IPMI	[40001E02]	Information	ブートエラー	ブートエラー PXEサーバが見つからない(ネットワーク ダウンロード プログラム)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
BMC	IPMI	[80001E02]	Warning	ブートエラー	ブートエラー PXEサーバが見つからない(ネットワーク ダウンロード プログラム)												○	
BMC	IPMI	[C0002000]	Error	OS停止/OSシャットダウン	OS停止/OSシャットダウン OSロード中またはOS初期化中に停止した	○	○	○			○	○	○	○				有り

[illegible]

アラートビューア						通報												
Source	Type	Event ID	Error Type	Summary	Details	GT110d GT110d-S R110d-1E	T110f-E T110f-S R110f-1E	T120d T110d T120e T110e-M	R120d-2M R120d-1M R120d-2E R120d-1E R110d-1M R120e-2M R120e-1M R120e-2E R120e-1E R110e-1M	R120f-2M R120f-1M R120f-1E	B120f B120f-h	B120d B120d-h B120e B120e-h	E120d-1	E120d-M E110d-M E120e-M	E120f-M	R140e-4	NEC フィール ディング への通 報有無 (MG)	
BMC	IPMI	[80002302]	Warning	ウォッチドックタイマ タイムアウト発生	ウォッチドックタイマ タイムアウト発生 タイムアウトが発生し、電源OFFが行われた											○	有り	
BMC	IPMI	[C0002303]	Error	ウォッチドックタイマ タイムアウト発生	ウォッチドックタイマ タイムアウト発生 タイムアウトが発生し、電源OFFとONが行われた	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り
BMC	IPMI	[80002303]	Warning	ウォッチドックタイマ タイムアウト発生	ウォッチドックタイマ タイムアウト発生 タイムアウトが発生し、電源OFFとONが行われた											○	有り	
BMC	IPMI	[C0002308]	Error	ウォッチドックタイマ タイムアウト発生	ウォッチドックタイマ タイムアウト発生 タイマ割り込みが発生した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り
BMC	IPMI	[80002308]	Warning	ウォッチドックタイマ タイムアウト発生	ウォッチドックタイマ タイムアウト発生 タイマ割り込みが発生した											○	有り	
BMC	IPMI	[40002900]	Information	電池/バッテリー 異常	電池/バッテリー 異常 電池の電圧が下がった(異常の兆候があった)								○					
BMC	IPMI	[40002900]	Information	電池/バッテリー 回復	電池/バッテリー 回復 電池の電圧が下がった(異常の兆候があった)								○					
BMC	IPMI	[80002901]	Warning	電池/バッテリー 異常	電池/バッテリー 異常 電池/バッテリーが寿命に達した、または故障した								○					
BMC	IPMI	[C0002901]	Error	電池/バッテリー異常	電池/バッテリー 異常 電池/バッテリーが寿命に達した、または故障した											○	有り	
BMC	IPMI	[40002901]	Information	電池/バッテリー 回復	電池/バッテリー 回復 電池/バッテリーが寿命に達した、または故障した								○			○		
BMC	IPMI	[40002902]	Information	電池/バッテリー 取り付け	電池/バッテリー 取り付け 電池/バッテリーの実装状態が変更された								○					
BMC	IPMI	[40002902]	Information	電池/バッテリー 取り外し	電池/バッテリー 取り外し 電池/バッテリーの実装状態が変更された								○					
BMC	IPMI	[C000DC08]	Error	マネージメントエンジン 異常	マネージメントエンジン 異常 電力が上限値を上回り回復しない Node Manager Exception Event	○	○	○	○	○		○	○	○	○			
BMC	IPMI	[4000DC08]	Information	マネージメントエンジン 回復	マネージメントエンジン 回復 電力が上限値を上回り回復しない Node Manager Exception Event	○												
BMC	IPMI	[C000DC00]	Error	マネージメントエンジン 発生	マネージメントエンジン 発生 マネージメントエンジンの状態変化を検出した ME Firmware Health Event	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	有り	
BMC	IPMI	[C000F331]	Error	SMI Timeout 発生	SMI Timeout 発生 State Asserted	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	有り
BMC	IPMI	[C000F600]	Error	センサ故障 発生	センサ故障 発生 I2Cバス上のデバイスのアドレスが認識されなかった	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	有り
BMC	IPMI	[C000F601]	Error	センサ故障 発生	センサ故障 発生 I2Cバス上のデバイスのエラーを検出した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	有り
BMC	IPMI	[C000F602]	Error	センサ故障 発生	センサ故障 発生 I2Cバスタイムアウトが発生した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	有り
BMC	IPMI	[8000F810]	Warning	防塵センサ 異常	防塵センサ 異常 しきい値(警告レベル)より悪化した		○	○									有り	
BMC	IPMI	[4000F810]	Information	防塵センサ 回復	防塵センサ 回復 しきい値(警告レベル)より悪化した		○	○										
BMC	IPMI	[4000FE00]	Information	システム固有電源状態 情報	システム固有電源状態 情報 電源状態が変化した						○	○						
BMC	IPMI	[4000FE01]	Information	システム固有電源状態 情報	システム固有電源状態 情報 電源オンが抑止された(電源容量が不足)						○	○						
BMC	IPMI	[4000FE02]	Information	システム固有電源状態 情報	システム固有電源状態 情報 電源オン実行中(Enclosure Managerがビジー)													
BMC	IPMI	[4000FE03]	Information	システム固有電源状態 異常	システム固有電源状態 異常 電源オンが抑止された(電子キー不一致エラー)						○	○						
BMC	IPMI	[4000FE04]	Information	システム固有電源状態 異常	システム固有電源状態 異常 電源オンが抑止された(実装位置が不正)						○	○						

アラートビューア						通報											
Source	Type	Event ID	Error Type	Summary	Details	GT110d GT110d-S R110d-1E	T110f-E T110f-S R110f-1E	T120d T110d T120e T110e-M	R120d-2M R120d-1M R120d-2E R120d-1E R110d-1M R120e-2M R120e-1M R120e-2E R120e-1E R110e-1M	R120f-2M R120f-1M R120f-1E	B120f B120f-h	B120d B120d-h B120e B120e-h	E120d-1	E120d-M E110d-M E120e-M	E120f-M	R140e-4	NEC フィール ディング への通 報有無 (MG)
BMC	IPMI	[4000FE05]	Information	システム固有電源状態 異常	システム固有電源状態 異常 電源オンが抑止された(冷却能力が不足)						○	○					
BMC	IPMI	[4000FE0F]	Information	システム固有電源状態 情報	システム固有電源状態 情報 Enclosure Managerが無応答						○	○					